

Ấm đun nước

Hướng dẫn sử dụng



WKD6246W

VN

01M-8938103200-1917-01

beko


Xin vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng này trước!


Kính gửi Quý khách hàng,


Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm Beko. Chúng tôi hy vọng bạn có được những kết quả tốt nhất từ sản phẩm được sản xuất với chất lượng cao và công nghệ tiên tiến nhất của chúng tôi. Do đó, vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng này và tất cả tài liệu đi kèm khác một cách cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm và giữ lại để tham khảo cho việc sử dụng trong tương lai. Nếu bạn chuyển sản phẩm cho ai đó, vui lòng gửi cả hướng dẫn sử dụng. Hãy tuân theo tất cả các cảnh báo và thông tin trong hướng dẫn sử dụng.

Ý nghĩa của các biểu tượng


Các biểu tượng sau đây được sử dụng trong nhiều phần khác nhau của hướng dẫn này:

	Thông tin quan trọng và gợi ý hữu ích về cách sử dụng.
--	--

	CẢNH BÁO: Cảnh báo các tình huống nguy hiểm liên quan đến an toàn của tính mạng và tài sản.
--	--

	Vật liệu sẽ tiếp xúc với thức ăn.
--	-----------------------------------

	CẢNH BÁO: Cảnh báo về bề mặt nóng.
--	---

	Không nhúng thiết bị, dây điện, hoặc phích cắm vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
---	---



Sản phẩm này được sản xuất trong điều kiện thân thiện với môi trường, cơ sở vật chất tiên tiến nhất.

1 Hướng dẫn quan trọng về an toàn và môi trường 4

1.1 An toàn chung	4
1.2 Tuân thủ Chỉ thị WEEE và xử lý chất thải . . .	6
1.3 Tuân thủ Chỉ thị RoHS	6
1.4 Thông tin trên bao bì	6

2 Ấm đun nước 7

2.1 Tổng quan	7
2.2 Thông số kỹ thuật	7

3 Vận hành 8

4.1 Chuẩn bị	8
4.2 Vận hành.	8

4 Thông tin 9

4.1 Vệ sinh và chăm sóc	10
4.2 Khử cặn ấm đun nước	10
4.3 Bảo quản	10
4.4 Xử lý và vận chuyển.	10

Các hướng dẫn quan trọng về an toàn và môi trường

Phần này bao gồm các hướng dẫn an toàn giúp ngăn ngừa nguy cơ chấn thương cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản.

Không tuân theo những hướng dẫn này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành đã cấp.

1.1 An toàn chung

- Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có thể chất, giác quan hoặc khả năng trí óc bị khiếm khuyết hoặc những người thiếu kinh nghiệm hoặc không am hiểu về các thiết bị có thể sử dụng sản phẩm này với điều kiện họ được giám sát hoặc thông báo hoặc truyền đạt kiến thức sử dụng sản phẩm an toàn và những rủi ro có thể gặp phải.
- Trẻ em không nên nghịch phá thiết bị. Trẻ em không nên thực hiện quá trình vệ sinh và bảo dưỡng trừ khi chúng hơn 8 tuổi và được giám sát.
- Không sử dụng thiết bị nếu dây điện hoặc thiết bị bị hỏng. Hãy liên lạc với trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- Thiết bị này được nhằm tới sử dụng trong hộ gia đình. Thiết bị không được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp trong:
 - khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - nông trại;
 - bờ các khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ hay các môi trường chỗ ở khác
 - giường và các khu vực ăn sáng.
- Nguồn điện chính của bạn nên tuân thủ thông tin được cung cấp trên tấm ghi thông số của thiết bị.
- Để bảo vệ hơn nữa, nên kết nối thiết bị này với một công tắc bảo vệ sự cố dòng điện gia đình từ 30 mA trở xuống.
- Chỉ sử dụng thiết bị với ổ cắm nối đất.
- Không sử dụng thiết bị với dây nối kéo dài.
- Không ép hay gập dây điện và không chà xát dây điện lên các cạnh sắc bén để tránh bị hư hỏng.
- Không chạm vào thiết bị hay phích cắm bằng tay ướt khi thiết bị đang được cắm điện.

Các hướng dẫn quan trọng về an toàn và môi trường

- Không kéo dây điện khi rút phích cắm thiết bị.
- Thiết bị này nhằm đến chỉ để sử dụng riêng trong gia đình, không phù hợp cho các mục đích nấu ăn chuyên nghiệp
- Không được đổ vào thiết bị vượt mức chỉ báo tối đa, nước sôi có thể bắn ra ngoài.
- Không đổ nước vào ấm đun nước dưới mức chỉ báo tối thiểu.
- Không mở nắp khi đang đun nước.
- Chỉnh nắp sao hơi nước nóng không hướng về phía bạn.
- Chỉ cầm thiết bị bằng tay cầm.
- Không vận hành thiết bị khi không có nước bên trong.
- Không đổ nước vào ấm khi đã đặt ấm khớp lên đế.
- Vận hành thiết bị với đế chính gốc của nó.
- Luôn sử dụng thiết bị trên mặt phẳng ổn định và bằng phẳng.
- Không được tự ý tháo dỡ thiết bị.
- Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng hoặc các bộ phận được nhà sản xuất khuyến dùng.
- Rút phích cắm thiết bị trước khi vệ sinh. Sau khi vệ sinh, lau khô thiết bị và các bộ phận trước khi kết nối với nguồn điện chính.
- Không nhúng thiết bị, hoặc phích cắm vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị trong hoặc gần những vị trí hoặc vật liệu dễ bắt lửa hoặc dễ cháy.
- Nếu bạn giữ những vật liệu đóng gói lại, giữ chúng tránh xa tầm với của trẻ em.

1.2 Tuân thủ Chỉ thị WEEE và xử lý chất thải

Sản phẩm này được sản xuất với các linh kiện chất lượng cao và các vật liệu có thể được tái sử dụng và thích hợp để tái chế.



Vì vậy, không thải bỏ thiết bị cùng với chất thải sinh hoạt thông thường hoặc chất thải khác khi hết hạn sử dụng. Hãy mang sản phẩm này đến điểm thu gom để tái chế các thiết bị điện tử. Điều này được thể hiện bởi biểu tượng này trên sản phẩm, trong hướng dẫn vận hành và trên bao bì.

Vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để biết địa điểm thu gom gần nhất.

Hãy bảo vệ môi trường bằng cách tái chế các sản phẩm đã sử dụng.

1.3 Tuân thủ Chỉ thị RoHS

Sản phẩm bạn mua tuân thủ theo chỉ thị EU RoHS (2011/65/EU). Không chứa các vật liệu có hại và bị cấm được quy định trong Chỉ thị.

1.4 Thông tin trên bao bì



Bao bì sử dụng cho thiết bị được làm từ vật liệu tái chế. Vui lòng đảm bảo rằng vật liệu đóng gói được xử lý theo các quy tắc địa phương được áp dụng để đưa các vật liệu vào quy trình tái chế để bảo vệ môi trường.

2 Ấm đun nước

2.1 Tổng quan



1. Vòi
2. Bộ lọc nước (bên trong)
3. Nắp
4. Nút nhả nắp
5. Tay cầm
6. Chỉ báo mực nước
7. Bình nước
8. Đế điện
9. Nút chức năng đun sôi
10. Nút mở/tắt
11. Nút chọn nhiệt độ
12. Đèn chỉ báo nhiệt độ

2.2 Thông số kỹ thuật

Nguồn điện: 220-240 V~, 50/60 Hz

Công suất: 2000-2400 W

Quyền thay đổi thiết kế và kỹ thuật được bảo lưu.

Giá trị hiển thị trên vạch chỉ được thêm vào trên thiết bị hay các tài liệu in khác được cung cấp kèm theo thiết bị biểu thị giá trị đạt được trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn thích hợp. Những giá trị này thay đổi tùy theo cách sử dụng thiết bị và điều kiện môi trường xung quanh.

3 Vận hành

3.1 Chuẩn bị

Vệ sinh kỹ ấm đun nước trước khi sử dụng lần đầu và đổ bỏ nước hai lần đun sôi đầu tiên.

3.2 Vận hành

1. Nhấn nút nhả nắp (4) trên ấm đun nước để mở nắp (3).
2. Đổ nước vào bình chứa nước (7).



Không đặt bình chứa nước (7) trên đế (8) khi đang đổ nước vào.



Không đổ nước vào bình chứa nước (7) trên chỉ báo mức tối đa hay dưới chỉ báo mức tối thiểu.

3. Đóng nắp (3) cho đến khi khớp vào nghe tiếng click.
4. Đặt bình chứa nước (7) lên đế (8). Đảm bảo đặt ấm ở vị trí thẳng đứng và ổn định.
5. Cắm dây nguồn vào ổ cắm.
6. Chọn nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn nút lựa chọn (12). Khi nhấn nút (12), lựa chọn nhiệt độ sẽ quay vòng từ 100 đến 80, 60, 40 và quay trở về 100.
 - Đèn chỉ báo nhiệt độ (13) sẽ sáng.
7. Nếu muốn, có thể kích hoạt chức năng đun sôi bằng cách nhấn nút (9).
 - Đèn chỉ báo của nút (9) sáng lên.



Khi nhấn nút chức năng đun sôi (9) đang ở chế độ chờ mà không chọn nhiệt độ mong muốn, đèn chỉ báo của nút (9) sẽ tắt sau 10 giây.

8. Nhấn nút mở/tắt (10).
 - Đèn chỉ báo của nút mở/tắt (10) sáng lên và quá trình đun sôi bắt đầu.

- Khi thiết bị đang vận hành, đèn chỉ báo của nhiệt độ đã cài đặt sẽ sáng. Đồng thời, nhiệt độ nước hiện tại sẽ được chỉ báo bằng đèn chỉ báo nhiệt độ liên quan cho đến khi đạt đến nhiệt độ cài đặt.



Luôn đóng nắp (3) khi đang đun nước; nếu không, ấm đun nước sẽ tự động tắt.



Nhiệt độ mong muốn có thể thay đổi hoặc cài đặt trong suốt quá trình đun nước bằng cách nhấn vào nút cài đặt nhiệt độ (11).

9. Khi đạt đến nhiệt độ mong muốn, đèn chỉ báo của nút mở/tắt (10) sẽ tắt và ấm đun nước ngừng vận hành.
 - Sau 60 giây đèn chỉ báo nhiệt độ (12) tắt và ấm đun nước quay về chế độ chờ.



Nếu bạn muốn dừng quá trình đun bằng tay, nhấn nút mở/tắt (10).



Nếu kích hoạt chức năng đun sôi, ấm đun nước sẽ khởi động lại quá trình đun nước khi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn nhiệt độ mong muốn. Sau 30 phút, chức năng đun sôi sẽ tự động hủy.

10. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
11. Lấy bình chứa nước ra khỏi đế (8). Chỉ cầm ấm bằng tay cầm (5).



CẢNH BÁO: Không mở nắp (3) vì nước nóng có thể văng ra. Đảm bảo không để nước văng lên đế (8).

12. Rót nước từ vòi (1) vào tách hoặc ly mà bạn muốn sử dụng.

3 Vận hành



Để ấm đun nước nguội giữa mỗi quá trình đun nóng.

Gợi ý và mẹo

- Ấm đun nước được trang bị bộ lọc nước (2) giúp lọc bỏ đá vôi và các chất cặn khác khi rót nước ra.
- Sử dụng nước đã làm mềm hoặc đã lọc để không bị tích tụ vôi.



Rút phích cắm thiết bị khi không sử dụng.

4 Thông tin

4.1 Vệ sinh và chăm sóc



CẢNH BÁO: Không được sử dụng dung môi xăng, chất tẩy rửa ăn mòn, các vật kim loại hoặc bàn chải cứng để vệ sinh thiết bị.



CẢNH BÁO: Không được nhúng thiết bị, đế (8) hay dây nguồn vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

1. Tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi ổ cắm.
2. Để thiết bị nguội hoàn toàn.
3. Sử dụng một miếng vải mềm ẩm và một ít chất tẩy rửa nhẹ để lau bề mặt bên ngoài của thiết bị.
4. Có thể tháo bộ lọc nước (2) để vệ sinh. Cách thực hiện:
 - Nhấn nút xả xuống và lấy bộ lọc ra.

- Tùy thuộc vào mức độ tích tụ vôi, làm sạch bộ lọc bằng nước và một ít nước chanh hoặc giấm trắng. Sử dụng bàn chải mềm.
- Lắp bộ lọc lại từ phía trên cho đến khi khớp vào nghe tiếng click.



Trước khi sử dụng thiết bị và sau khi vệ sinh, lau khô tất cả các bộ phận cẩn thận bằng khăn mềm.

4.2 Khử cặn ấm đun nước

Khử cặn để kéo dài tuổi thọ ấm đun nước. Thời gian khử cặn phụ thuộc vào độ cứng nước của khu vực bạn ở.

1. Đổ đầy nước vào ấm đun đến mức tối đa rồi đun sôi.
2. Sau khi ấm đun tắt, rút phích cắm thiết bị.
3. Thêm 2 tách giấm trắng hoặc 1 muỗng canh axit citric vào nước đã đun sôi.

4 Thông tin

4. Để dung dịch này trong ấm đun trong vài giờ.
5. Sau đó đổ đi và súc rửa bên trong ấm đun thật kỹ.
6. Đổ đầy nước sạch vào ấm đun rồi đun sôi.
7. Sau đó đổ nước này ra và súc rửa bằng nước thêm lần nữa.



Nếu vẫn còn một ít đá vôi, lặp lại quy trình xử lý này.



Bạn có thể sử dụng chất khử cặn phù hợp với ấm đun nước. Nếu bạn sử dụng chất khử cặn, vui lòng tuân thủ hướng dẫn của chất khử cặn đó.



CẢNH BÁO: Nếu bạn không khử cặn ấm đun nước sau một thời gian dài sử dụng, phía trong đáy của bình chứa nước sẽ bám đầy cặn vôi và thiết bị sẽ không hoạt động. Trong trường hợp này, cần phải mang đến trung tâm dịch vụ để sửa chữa.



CẢNH BÁO: Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu bảo hành nào cho những hư hại do sử dụng sai cách.

4.3 Bảo quản

- Nếu bạn dự định không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vui lòng bảo quản cẩn thận.
- Đảm bảo đã rút phích thiết bị, để nguội và khô ráo hoàn toàn.
- Không quấn dây nguồn quanh thiết bị.
- Bảo quản thiết bị ở nơi thoáng mát, khô ráo.
- Đảm bảo thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.

4.4 Xử lý và vận chuyển

- Trong quá trình xử lý và vận chuyển, mang thiết bị nằm trong bao bì nguyên gốc của nó. Bao bì của thiết bị bảo vệ nó khỏi thiệt hại vật lý.
- Không để vật nặng lên trên thiết bị hoặc bao bì. Thiết bị có thể bị hư hại.
- Làm rơi thiết bị sẽ làm cho thiết bị không hoạt động hoặc gây hư hại lâu dài.

