

Broodrooster

Gebruikershandleiding



TAM 6201 I

NL

01M-8836623200-2618-01

beko

Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u het beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

	Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.
	WAARSCHUWING: Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.
	WAARSCHUWING: Waarschuwing voor hete oppervlakken.
	Geschikt voor contact met voedsel.
	Dompel het apparaat nooit onder in water.



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Dit deel bevat veiligheidinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade. Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen die 8 jaar of ouder zijn of door personen met enigszins geestelijke, verstandelijke of mentale beperkingen of door personen die niet ervaren zijn of geen kennis van het apparaat hebben, mits ze onder toezicht staan en instructies zijn gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die hier mogelijk bij kunnen ontstaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Renigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd, mits ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het product en de stroomkabel buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Gebruik het apparaat nooit als de stroomkabel of het apparaat zelf beschadigd is. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Voor extra bescherming moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van maximaal 30 mA.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met een geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Voorkom schade aan het stroomsnoer door er niet in te knijpen, het snoer te buigen of langs scherpe randen te wrijven.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Verwijder de stekker niet door aan het stroomsnoer te trekken.
- Dompel het apparaat of het snoer niet in water.
- Laat het apparaat niet onbeheerd

achter terwijl de stekker in het stopcontact steekt.

- Het buitenoppervlak wordt erg heet als het apparaat in gebruik is. Raak hete oppervlakken niet aan om verbrandingsrisico te vermijden.
- Laat geen metalen kookgerei en voorwerpen op de delen die heet worden achter.
- Hanteer en bewaar het apparaat op een stabiel oppervlak.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Trek de stekker van het apparaat uit vóór reiniging en laat het na reiniging volledig drogen.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Etenswaaren kunnen door oververhitting vlam vatten. Laat het apparaat niet in contact komen en dek het niet af met ontvlambare items, zoals gordijnen, stoffen, wandpanelen enz.
- Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt van brandbare of ontvlambare ruimten en plaatsen waar brandbare of ontvlambare materialen voorkomen.
- Bedien het apparaat niet met een externe timer of met een ander controlesysteem op afstand.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt in een kast of op een plank enz.
- Plaats geen brood op enig plastic onderdeel van het apparaat.
- Omdat temperaturen door iedereen anders worden ervaren, moet dit apparaat voorzichtig worden gebruikt. Raak het apparaat uitsluitend aan op oppervlakken die hiervoor bestemd zijn en bescherm u tegen hitte met bijvoorbeeld ovenhandschoenen of pannelappen. Oppervlakken die niet bedoeld zijn om aan te raken, dienen voldoende tijd te krijgen om af te koelen.
- De verwarmende rollers kunnen alleen worden aangeraakt als het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur.

1.2 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).



Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk afval worden meegegeven. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden gespecificeerd.

1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit recyclebare materialen overeenkomstig onze nationale milieuvoorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng ze naar de verzamelpunten voor verpakkingsmaterialen aangewezen door de lokale instanties.

2 Broodrooster

2.1 Overzicht



1. Broodgleuf
2. Starthendel
3. Bruiningsregelaar
4. Ontdooiknop
5. Opwarmknop
6. Stopknop
7. Krui mellade
8. Behuizing

2.2 Technische gegevens

Voedingsspanning: 220-240 V~, 50-60 Hz

Vermogen: 720-850 W

Technische en ontwerp wijzigingen voorbehouden.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

3 Bediening

3.1 Voorbereiding

1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende lokale voorschriften.
2. Reinig het apparaat voordat u het voor de eerste keer in gebruik neemt (zie het deel "Reiniging en onderhoud").
3. Verzeker u ervan dat het apparaat zich rechtopstaand en op een stabiel, vlak, schoon, droog en stroef oppervlak bevindt.



Wanneer het apparaat voor het eerst in gebruik wordt genomen, kan er rookontwikkeling ontstaan veroorzaakt door productieresiduen. Dit betekent echter niet dat het apparaat defect is. Gebruik, als u het voor de eerste keer aanzet, het apparaat zoals u normaal gesproken zou doen, maar zonder brood. Het is aanbevolen om de medium instelling te gebruiken van de bruiningsregelaar (3). Verzeker u van voldoende kamerventilatie.

3.2 Roosteren

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Steek slechts één snee brood in elk van de twee broodgleuven (1).
3. Met behulp van de bruiningsregelaar (3) kiest u de gewenste bruiningsgraad tussen 1 en 7.



Het indrukken van 1 op de bruiningsregelaar (3) geeft de lichtste bruiningsgraad en drukken op 7 geeft de donkerste.



De bruiningsgraad kan variëren afhankelijk van het type brood.



Bij het roosteren van meerdere sneden brood achter elkaar wordt het broodrooster heter en daardoor wordt het brood geleidelijk donkerder. Kies daarom een geschikte bruiningsgraad.



De bruiningsgraad van één snee is donkerder dan van twee sneden, ook al is de bruiningsregelaar (3) op dezelfde stand gezet.

4. Duw de starthendel (2) naar beneden tot deze automatisch op zijn plaats klikt.

- Het roosterproces begint. Het indicatorlampje van de stopknop (6) en de knop van het niveau van de bruiningsregelaar (3) brandt gedurende het roosterproces.



Als de stekker niet in het stopcontact zit, klikt de starthendel (2) niet op zijn plaats.



De bruiningsgraad kan ook tijdens het roosterproces door middel van de bruiningsregelaar (3) worden aangepast.

5. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde bruiningsgraad bereikt is.

- De starthendel (2) springt omhoog en het lampje van de stopknop (6) gaat uit. De geroosterde sneden worden naar boven geduwd en kunnen uit de broodrooster worden genomen.



Druk om het roosterproces te annuleren voordat het beëindigd is op de stopknop (6). De starthendel (2) springt omhoog en de geroosterde sneden kunnen uit het broodrooster worden genomen.

3 Bediening



Nadat de starthendel (2) omhoog gesprongen is kunt u de opliffunctie gebruiken door de starthendel (2) omhoog te duwen.

- De starthendel (2) springt omhoog; de lampjes van de ontdoeknop (4) en de stopknop (6) gaan uit. De geroosterde sneden worden naar boven geduwd en kunnen uit de broodrooster worden genomen.



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het uitnemen van de geroosterde sneden uit de broodrooster. De metalen delen van de broodrooster en ook het brood kunnen heel heet worden.



Druk om het roosterproces te annuleren voordat het beëindigd is op de stopknop (6). De starthendel (2) springt omhoog en de geroosterde sneden kunnen uit het broodrooster genomen worden.

6. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.



Indien de geroosterde boterhammen beklemd raken in het broodrooster, schakelt u het broodrooster meteen uit door op de stopknop (6) te drukken. Trek de stroomstekker uit het stopcontact. Laat het broodrooster volledig afkoelen. Probeer het brood voorzichtig uit de broodrooster te nemen zonder de gevoelige verwarmingselementen en andere delen te beschadigen. Gebruik geen stroomgeleidende voorwerpen om het brood uit het broodrooster te verwijderen.



Nadat de starthendel (2) omhoog gesprongen is, kunt u de opliffunctie gebruiken door de starthendel (2) omhoog te duwen.



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het uitnemen van de geroosterde sneden uit de broodrooster. De metalen delen van de broodrooster en ook het brood kunnen heel heet worden.

4. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

3.3 Roosteren van bevroren brood

1. Volg de stappen van 1 tot 4 van het deel "Roosteren".
2. Druk op de ontdoeknop (4).
 - Het indicatorlampje van de ontdoeknop (4) en de stopknop (6) gaan branden en het roosterproces begint.



Indien de ontdoeknop (4) wordt ingedrukt, duurt het roosterproces langer dan bij gewoon roosteren.

3.4 Opwarmen van reeds geroosterd brood

1. Volg de stappen van 1 tot 4 van het deel "Roosteren".
2. Druk op de opwarmknop (4).
 - Het indicatorlampje van de opwarmknop (4) en de stopknop (6) gaan branden en het opwarmproces begint voor 30 seconden.
3. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde warmtegraad bereikt is. De starthendel (2) springt omhoog; de lampjes van de opwarmknop (5) en de stopknop (6) gaan uit. De geroosterde sneden worden naar boven geduwd en kunnen uit de broodrooster worden genomen.

3. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde bruiningsgraad bereikt is.

3 Bediening



Druk om het roosterproces te annuleren voordat het beëindigd is op de stopknop (6). De starthendel (2) springt omhoog en de geroosterde sneden kunnen uit het broodrooster genomen worden.



Nadat de starthendel (2) omhoog gesprongen is, kunt u de opliftfunctie gebruiken door de starthendel (2) omhoog te duwen.



Wees voorzichtig bij het uitnemen van de geroosterde sneden uit de broodrooster. De metalen delen van de broodrooster en ook het brood kunnen heel heet worden.

4. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

4 Informatie

4.1 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



WAARSCHUWING: Zet het apparaat of het stroomsnoer nooit in water of een andere vloeistof.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Verwijder na ieder gebruik de kruimels door de kruimellade (7) uit te trekken. Zorg dat de kruimellade droog is voordat u deze terugschuift in het apparaat. Laat geen broodkruimels achter in de broodrooster, deze kunnen in brand vliegen.
4. Draai het broodrooster ondersteboven en schud hem licht om de broodkruimels binnenin te verwijderen.
5. Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild schoonmaakmiddel om de behuizing (8) van het apparaat te reinigen. Droog de behuizing volledig.



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

4.2 Opbergen

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en het apparaat afgekoeld en volledig droog is.
- Wikkel de stroomkabel om de kabelspoel aan de onderkant van de broodrooster.
- Berg het apparaat op een koele, droge plaats op.
- Zorg ervoor dat het apparaat buiten bereik van kinderen wordt gehouden.

4.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

