

Mixer

Gebruikershandleiding



HMM7420W

NL

01M-8839663200-2618-01

beko

Lees deze handleiding eerst!

Zeer gewaardeerde klant,

Wij danken u dat u heeft gekozen voor dit Beko-apparaat. We hopen dat u het beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere verstrekte documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg de instructies op door op alle informatie en waarschuwingen te letten in de gebruikershandleiding.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:



Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.



Geschikt voor contact met voedsel.



Dompel het apparaat nooit onder in water.



Beschermingsklasse voor een elektrische schok.



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Voldoet aan de WEEE-richtlijn.



Het bevat geen pcb.

INHOUDSOPGAVE

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies 5

1.1 Algemene veiligheid.....	5
1.2 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten:	8
1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn	9
1.4 Verpakkingsinformatie	9
1.5 Dingen die u kunt doen om energie te besparen.....	9

2 Uw mixer 10

2.1 Overzicht.....	10
2.2 Technische gegevens	10

3 Gebruik 11

3.1 Bedoeld gebruik.....	11
3.2 Eerste gebruik.....	11
3.3 Opkloppen / kneden van deeg	11
3.3.1 Gardes	12
3.4 TURBO-knop.....	12

4 Reiniging en onderhoud13

4.1 Reiniging.....	13
4.2 Opbergen	13
4.3 Hanteren en vervoeren.....	13

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Cad. No: 2-6, Sütlüce, 34445
İstanbul, Türkiye

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of schade aan materiaal.

Het niet naleven van deze instructies laat elke garantie vervallen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits dat gebeurt onder toezicht of ze instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Houd het apparaat en de stroomkabel buiten het bereik van kinderen.

Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het onbeheerd is en wacht tot het volledig tot stilstand komt, tijdens het installeren / het verwijderen van accessoires of vóór het reinigen.
- Raak de stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aan.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.
- Dit apparaat is niet geschikt voor droog of hard voedsel.

1

Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 10 seconden continu te gebruiken. Laat het tussen iedere werking van 10 seconden 1 minuut afkoelen.
- Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 2 minuten continu te gebruiken. Laat het tussen iedere werking van 2 minuten 1 minuut afkoelen.
- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde basis en houder.
- Laat het apparaat niet werken zonder ingrediënten in de kom.
- Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te voorkomen dat de messen en het apparaat beschadigd raken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor droog of hard voedsel omdat hierdoor de messen snel bot worden.
- Volg alle waarschuwingen op om letsel als gevolg van incorrect gebruik te voorkomen.

- Bij het legen van de kan en tijdens het reinigen kan het vastpakken van de hakmessen met blote handen ernstig letsel veroorzaken als gevolg van incorrect gebruik. Gebruik het plastic gedeelte om de hakmessen vast te houden.
- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.

1.2 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).

1

Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies



Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk afval worden meegegeven.

Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden gespecificeerd.

1.4 Verpakkingsinformatie



De verpakkingsmaterialen van het product zijn gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale Milieuvorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een

door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

1.5 Dingen die u kunt doen om energie te besparen

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.

2 Uw mixer

2.1 Overzicht



1. Gardes
2. Opzetstukken voor het kneden van deeg
3. Motoreenheid
4. Ontgrendelknop voor opzetstukken
5. Bedienings- en regelknop
6. TURBO-knop
7. Sleuven voor opzetstukken

2.2 Technische gegevens

Voedingsspanning: 220 - 240 V ~, 50-60 Hz

Vermogen: 425 W

Technische wijzigingen en ontwerp wijzigingen zijn voorbehouden.

De waarden die u aantreft op de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

3 Gebruik

3.1 Bedoeld gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; het is niet geschikt voor professioneel gebruik.

3.2 Eerste gebruik

Reinig de onderdelen van het apparaat vóór het eerste gebruik (zie 4.1).

3.3 Opkloppen / kneden van deeg

1. Plaats de opzetstukken voor opkloppen en kneden in de sleuven (7) onder de mixer.

**WAARSCHUWING:**

Gebruik de garde en de opzetstukken voor kneden niet tegelijkertijd.

**WAARSCHUWING:**

Laat de regelknop voor vermogen in de "0"-stand staan.

2. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

3. Houd het apparaat boven het bakje waarin u eerder de ingrediënten voor het opkloppen of mengen hebt bereid in een schuine positie, gericht op de basis van het bakje.

**WAARSCHUWING:**

Plaats de bak die u wilt gebruiken voor verwerking op een stabiel en vlak oppervlak.

4. Laat het apparaat werken door de bedieningsknop langzaam (5) naar het gewenste niveau te draaien.

**WAARSCHUWING:**

Snelheidsniveaus liggen tussen 1-4. Het snelheidsniveau moet stapsgewijs worden verhoogd, te beginnen vanaf 1.

5. Als het opkloppen/mengen is voltooid, draait u de bedieningsknop (5) naar de "0"-stand en wacht u tot het apparaat volledig tot stilstand komt.

3 Gebruik

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Druk op de vrijgaveknop voor opzetstukken (4) en verwijder de opzetstukken.

3.3.1 Gardes

- Gebruik beide gardes altijd samen.

**WAARSCHUWING:**

Er kunnen krassen ontstaan op potten met tefloncoating.

- Gebruik het voor het opkloppen van vloeibare ingrediënten zoals cakebeslag, sauzen en soepen.

3.3.2 Opzetstukken voor het kneden van deeg

- Gebruik altijd beide opzetstukken voor kneden samen.

**WAARSCHUWING:**

Er kunnen krassen ontstaan op potten met tefloncoating.

- Gebruik het voor het mixen van ingrediënten zoals deeg en rauw gehakt.

3.4 TURBO-knop

Wanneer u extra hoge snelheid nodig hebt, houdt u de TURBO-knop ingedrukt en laat u de knop los wanneer u deze niet nodig hebt.

**WAARSCHUWING:**

Gebruik de TURBO-functie niet langer dan 1 minuut.

4 Reiniging en onderhoud

4.1 Reiniging

**Waarschuwing:**

Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat schoon te maken.

1. Trek vóór het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Controleer of de opzetstukken voor opkloppen of kneden volledig tot stilstand zijn gekomen en verwijder ze.
3. Veeg de motoreenheid (3) van het apparaat af met een vochtige doek.
4. Verwijderde opzetstukken kunnen worden gewassen met een spons en afwasmiddel.
5. Droog alle onderdelen van het apparaat af na reiniging.

4.2 Opbergen

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór u het apparaat en zijn kabel optilt.
- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

4.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt het tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

