

# Rychlovarná konvice Rýchlovarná kanvica

Návod k použití  
Návod na obsluhu



WKM4226R

CZ | SK

01M-8810183200-3217-01

**beko**


# Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,


Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte veškerá varování a informace z návodu.


## Objasnění symbolů


V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
--	---

	<b>VAROVÁNÍ:</b> varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
--	---

	Materiály určené pro kontakt s potravinami.
--	---

	<b>VAROVÁNÍ:</b> upozornění na horký povrch.
--	--

	Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
--	--



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.  
Vyrobeno v Číně

## **1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4**

- 1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče ..... 6
- 1.3 Shoda s RoHS směrnicí..... 6
- 1.4 Informace o obalech ..... 6

## **2 Rychlovarná konvice..... 7**

- 2.1 Přehled spotřebiče..... 7
- 2.2 Technické parametry ..... 7

## **3 Použití ..... 8**

- 3.1 Příprava ..... 8
- 3.2 Použití ..... 8
- Rady a tipy..... 8

## **4 Informace ..... 9**

- 4.1 Péče a čištění..... 9
- 4.2 Odvápňování konvice..... 9
- 4.3 Uskladnění ..... 9
- 4.4 Manipulace a přeprava..... 9

Tato část obsahuje důležité pokyny, které pomůžou zabránit zranění osob a poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

## 1.1 Všeobecná bezpečnost

- Tento spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
- Spotřebič nepoužívejte venku ani v koupelně.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Není určený pro profesionální použití v:
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte tento spotřebič připojit k proudovému chrániči s hodnotou do 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné elektrické zásuvce.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Kabel nekrutěte ani neohýbejte a nevedte jej přes ostré hrany, abyste zabránili poškození.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama, dokud je připojený k elektrické síti.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič nikdy neplňte nad značku maxima, mohlo by dojít k vystřikování vařící vody.

- Konvici neplňte pod značku minimální hladiny.
- Neotvírejte víko během vaření vody.
- Víko nasměrujte tak, aby horká pára směřovala od vás.
- Spotřebič přenášejte pouze uchopením za madlo.
- Spotřebič nikdy nezapínejte bez vody.
- Konvici neplňte, dokud stojí na základně.
- Spotřebič používejte pouze s originální základnou.
- Spotřebič používejte vždy na stabilní a rovné ploše.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte pouze originální díly nebo výrobcem doporučené díly.
- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě. Po čištění spotřebič před opětovným připojením k elektrické síti vysušte.
- Neponořujte spotřebič nebo přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na ani v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
- V případě uchování obalových materiálů je skladujte mimo dosah dětí.

## 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označený symbolem klasifikace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze opětovně využít a jsou vhodné pro recyklaci. Nelikvidujte odpadový výrobek po skončení jeho životnosti společně s běžným domovním a komunálním odpadem. Odneste jej do sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pokud chcete vědět více o těchto sběrných místech, obraťte se prosím na místní správu.

## 1.3 Shoda s RoHS směrnicí

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje směrnici stanovené škodlivé a zakázané materiály.

## 1.4 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče byly vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Nevyhazujte obalové materiály společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste jej na místo sběru obalových materiálů určené místní správou.

## 2 Rychlovarná konvice

### 2.1 Přehled spotřebiče



1. Otvor pro vylévání vody
2. Vodní filtr (uvnitř)
3. Víko
4. Tlačítko pro uvolnění víka
5. Madlo
6. Indikace hladiny vody
7. Přepínač zapnutí/vypnutí
8. Základna
9. Místo pro uložení kabelu
10. Konvice

### 2.2 Technické parametry

**Napájení:** 220 - 240 V~, 50-60 Hz

**Výkon:** 1850 - 2200 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

## 3 Použití

### 3.1 Příprava

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte veškeré díly přicházející do kontaktu s vodou. Důkladně si přečtěte kapitulu „Péče a čištění“.
3. Odviňte celý kabel z cívky (9) na dně základny (8). Převeďte přívodní kabel přes otvor v základně.
4. Před prvním použitím konvice vyčistěte a první dvě dílky uvařené vody vylijte.

### 3.2 Použití

1. Stisknutím tlačítka uvolnění víka (4) na konvici otevřete víko (3).
  - Víko (3) se automaticky otevře.
2. Nalijte vodu do konvice.



Během plnění nestavte konvici na základnu (8).



Konvici nikdy neplňte nad značku maximální hladiny ani pod značku minimální hladiny.

3. Zavřete víko (3), dokud nezacvakne na místě.
4. Postavte konvici na základnu (8). Ujistěte se, zda stojí ve svislé a stabilní pozici.
5. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
6. Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí (7).
  - Přepínač (7) se rozsvítí a zahájí se proces vaření.



Během vaření musí být víko (3) zavřené; v opačném případě nedojde k automatickému vypnutí konvice.

7. Po několika minutách začne voda vřít. Konvice se automaticky vypne a přepínač zapnutí/vypnutí (7) se přesune nahoru.
  - Kontrolka zhasne.



Pokud chcete zastavit proces vaření manuálně, zatlačte přepínač zapnutí/vypnutí (7) nahoru.

8. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
9. Sundejte konvici ze základny (8). Uchopte pouze za madlo (5).



**VAROVÁNÍ:** neotvírejte víko (3), může dojít k vystříkávání horké vody. Zabraňte vystříknutí vody na základnu (8).

10. Vylijte vodu přes otvor (1) do šálku nebo sklenice, kterou chcete použít.



Pokud chcete pokračovat v procesu vaření, opakujte kroky od 1 do 10.



Mezi každým procesem vaření nechte konvici vychladnout.

### Rady a tipy

- Konvice je vybavena vodním filtrem (2), který zachytí vodní kámen a jiné nečistoty při vylévání vody.
- Abyste zabránili hromadění vodního kamene, používejte změkčenou nebo filtrovanou vodu.



## 4 Informace

### 4.1 Péče a čištění



**VAROVÁNÍ:** k čištění spotřebiče nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



**VAROVÁNÍ:** nikdy neponořujte spotřebič, základnu (8) ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.

1. Spotřebič vypněte a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič vychladnout.
3. K čištění vnějšku konvice použijte vlhkou utěrku a jemný mycí prostředek.
4. Vodní filtr (2) lez pro čištění vyndat. Postupujte následovně:
  - Zatlačte pojistku směrem dolů a filtr vytáhněte.
  - V závislosti na úrovni nahromaděného vodního kamene vyčistěte vodní filtr vodou a citronovou šťávou nebo bílým octem. Použijte měkký kartáč.
  - Po vyčištění nasadte filtr na místo, dokud nezacvakne.



Před použitím spotřebiče po čištění vysušte veškeré díly měkkou utěrkou.

### 4.2 Odvápňování konvice

Odvápňování prodlužuje životnost vaší konvice. Interval odvápňování závisí na tvrdosti používané vody.

1. Naplňte konvici vodou po značku maximální hladiny a převařte.
2. Po vypnutí konvice spotřebič odpojte od elektrické zásuvky.
3. Přidejte 2 šálky bílého octa nebo 1 polévkovou lžičku kyseliny citronové do převařené vody.

4. Nechte roztok působit několik hodin.
5. Roztok vylijte a důkladně vypláchněte vnitřek konvice.
6. Nalijte do konvice čistou vodou a uvařte ji.
7. Pak ji vylijte a opět vypláchněte vodou.



Pokud jsou stále v konvici zbytky vápenatých usazenin, tento proces opakujte.



Můžete použít také odvápňovač, který je vhodný pro nádobí. Pokud použijete odvápňovač, postupujte prosím dle pokynů na daném odvápňovači.

### 4.3 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.
- Ujistěte se, zda je spotřebič odpojený od elektrické sítě a zcela suchý.
- Spotřebič uložte na chladném, suchém místě.
- Ujistěte se, zda je spotřebič uložený mimo dosah dětí.
- Přívodní kabel naviňte kolem cívky kabelu (9) na spodní straně základny (8).

### 4.4 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

# Prečítajte si prosím najskôr tento návod na obsluhu!

Vážení zákazníci,

Ďakujeme za voľbu spotrebiča značky Beko. Dúfame, že získate optimálne výsledky z výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou špičkovej a najmodernejšej technológie. Preto si prosím prečítajte celý návod na obsluhu skôr, ako výrobok použijete, a uschovajte ho pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku inej osobe odovzdajte aj tento návod. Dodržiavajte všetky varovania a informácie z návodu.

## Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sa používajú nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy ohľadom používania.
	<b>VAROVANIE:</b> Varovania na nebezpečné situácie ohľadom bezpečnosti života a majetku.
	Materiály určené pre kontakt s potravinami.
	<b>VAROVANIE:</b> Upozornenie na horúci povrch.
	Neponárajte spotrebič, prírodný kábel a zástrčku do vody ani iných tekutín.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Vyhovuje smernici WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.  
Vyrobené v Číne.

## **1 Dôležité pokyny ohľadom bezpečnosti a životného prostredia..... 4**

- 1.1 Všeobecná bezpečnosť..... 4
- 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starých výrobkov..... 6
- 1.3 Zhoda so smernicou RoHS..... 6
- 1.4 Informácie o obaloch..... 6

## **2 Rýchlovarná kanvica ..... 7**

- 2.1 Prehľad spotrebiča..... 7
- 2.2 Technické parametre..... 7

## **3 Použitie..... 8**

- 3.1 Príprava ..... 8
- 3.2 Použitie..... 8
- Rady a tipy..... 8

## **4 Informácie..... 9**

- 4.1 Čistenie a starostlivosť ..... 9
- 4.2 Odvápňovanie kanvice ..... 9
- 4.3 Uskladnenie ..... 9
- 4.4 Manipulácia a preprava ..... 9

Táto časť obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku.

Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

## 1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Tento vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadnému nebezpečenstvu.
- Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a bez dozoru.
- Spotrebič nepoužívajte vonku ani v kúpeľni.
- Spotrebič nepoužívajte vtedy, ak je poškodený prívodný kábel alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre profesionálne použitie.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre dodatočnú ochranu musíte pripojiť tento spotrebič k prúdovému chrániču s hodnotou maximálne 30 mA.
- Spotrebič pripájajte len k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Kábel nekrúťte ani neohýbajte a nevedzte ho cez ostré hrany, aby ste zabránili poškodeniu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami, pokiaľ je pripojený k elektrickej sieti.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Spotrebič nikdy neplňte nad značku maximálnej hladiny, mohlo by dôjsť k vystrekovaniu vriacej vody.

- Kanvicu neplňte pod značku minimálnej hladiny.
- Neotvárajte veko v priebehu varenia vody.
- Veko nasmerujte tak, aby horúca para smerovala od vás.
- Spotrebič prenášajte len uchopením za rukoväť.
- Spotrebič nikdy nezapínajte bez vody.
- Kanvicu neplňte, pokiaľ stojí na základni.
- Spotrebič používajte len s originálnou základňou.
- Spotrebič používajte vždy na stabilnej a rovnej ploche.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Používajte výhradne originálne diely alebo diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete. Po čistení spotrebič a všetky diely vysušte, až potom ho pripojte k elektrickej sieti.
- Neponárajte spotrebič ani prírodný kábel do vody ani iných tekutín.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na alebo v blízkosti výbušných alebo horľavých miest a materiálov.
- Ak si odložíte obalové materiály, uskladnite ich mimo dosahu detí.

## 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starých výrobkov

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený symbolom klasifikácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento výrobok bol vyrobený s vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Nelikvidujte odpadový výrobok po skončení jeho životnosti spolu s bežným domácim a iným odpadom.

Odnesť ho do zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zberných strediskách, obráťte sa prosím na miestnu samosprávu.

## 1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

## 1.4 Informácie o obaloch



Obalové materiály spotrebiča boli vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi

predpismi. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domovým alebo iným odpadom. Odnesť ho na miesto zberu obalových materiálov určené miestnou samosprávu.

## 2 Rýchlovarná kanvica

### 2.1 Prehľad spotrebiča



1. Otvor pre vylievanie vody
2. Vodný filter (vo vnútri)
3. Veko
4. Tlačidlo na uvoľnenie veka
5. Rukoväť
6. Indikácia hladiny vody
7. Prepínač zapnutia/vypnutia
8. Základňa
9. Miesto na uloženie kábla
10. Zásobník vody

### 2.2 Technické parametre

**Napájanie:** 220 - 240 V~, 50-60 Hz

**Výkon:** 1850 - 2200 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa použitia spotrebiča a okolitých podmienok.



## 3 Použitie

### 3.1 Príprava

1. Odstráňte všetky obalové materiály a nálepky a zlikvidujte ich v súlade s platnými predpismi.
2. Pred prvým použitím spotrebiča vyčistite všetky diely prichádzajúce do kontaktu s vodou. Prečítajte si prosím pozorne kapitolu „Čistenie a starostlivosť“.
3. Odviňte celý kábel z cievky (9) na dne základne (8). Vedzte prívodný kábel cez otvor v základni.
4. Pred prvým použitím rýchlvarnú kanvicu vyčistite a prvé dve várky uvarenej vody vylejte.

### 3.2 Použitie

1. Stlačením tlačidla uvoľnenia veka (4) na rýchlvarnej kanvici otvorte veko (3).
  - Veko (3) sa otvorí automaticky.
2. Nalejte vodu do zásobníka vody.



V priebehu plnenia, neumiestňujte rýchlvarnú kanvicu na základňu (8).



Rýchlvarnú kanvicu nikdy neplňte nad značku maximálnej hladiny ani pod značku minimálnej hladiny.

3. Zatvorte veko (3), pokiaľ nezacvakne na mieste.
4. Postavte rýchlvarnú kanvicu na základňu (8). Uistite sa, či stojí vo zvislej a stabilnej pozícii.
5. Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
6. Stlačte prepínač zapnutia/vypnutia (7).
  - Prepínač zapnutia/vypnutia (7) sa rozsvieti a pustí sa proces varenia.



V priebehu varenia musí byť veko (3) zatvorené; v opačnom prípade nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice.

7. Po uplynutí niekoľkých minút, začne voda vriieť. Rýchlvarná kanvica sa automaticky vypne a prepínač zapnutia/vypnutia (7) sa presunie hore.
  - Funkčný indikátor zhasne.



Ak chcete zastaviť proces varenia manuálne, zatlačte prepínač zapnutia/vypnutia (7) hore.

8. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
9. Zložte rýchlvarnú kanvicu zo základne (8). Uchopte ju len za rukoväť (5).



**VAROVANIE:** Neotvárajte veko (3), môže dôjsť k vystrekovaniu horúcej vody. Zabráňte vystreknutiu vody na základňu (8).

10. Vylejte vodu cez otvor (1) do šálky alebo pohára, ktorý chcete použiť.



Ak chcete pokračovať v procese varenia, opakujte kroky od 1 do 10.



Medzi každým procesom varenia nechajte rýchlvarnú kanvicu vychladnúť.

### Rady a tipy

- Rýchlvarná kanvica je vybavená vodným filtrom (2), ktorý zachytí vodný kameň a iné nečistoty pri vylievaní vody.
- Aby ste zabránili hromadeniu vodného kameňa, používajte zmäknutú alebo filtrovanú vodu.

## 4 Informácie

### 4.1 Čistenie a starostlivosť



**VAROVANIE:** Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefkы.



**VAROVANIE:** Spotrebič, základňu (8) ani prírodný kábel nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.

1. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
2. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
3. Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite vlhkú utierku a jemný čistiaci prostriedok.
4. Vodný filter (2) je možné na čistenie vybrať. Postupujte nasledujúcim spôsobom:
  - Zatiačte poistku smerom dole a filter vytiahnite.
  - V závislosti na úrovni nahromadeného vodného kameňa vyčistite vodný filter vodou a citrónovou šťavou, alebo bielym octom. Použite mäkkú kefkы.
  - Po vyčistení nasadte filter na miesto, pokiaľ nezacvakne.



Pred použitím spotrebiča po čistení, dôkladne vysušte všetky diely mäkkou utierkou.

### 4.2 Odvápňovanie kanvice

Odvápňovanie predlžuje životnosť vašej kanvice. Interval odvápnenia závisí na tvrdosti používanej vody.

1. Naplňte kanvicu vodou po značku maximálnej hladiny a prevarte.
2. Po vypnutí ohrievača vody, odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
3. Pridajte 2 šálky bieleho octu alebo 1 polievkovú lyžicu kyseliny citrónovej do prevarenej vody.

4. Nechajte roztok pôsobiť niekoľko hodín.
5. Roztok vylejte a dôkladne vypláchnite vnútornú časť kanvice.
6. Nalejte do kanvice čistú vodu a uvarte ju.
7. Potom ju vylejte z kanvice a opäť vypláchnite vodu.



Ak sú v kanvici stále nejaké zvyšky vápenatých usadenín, opakujte tento postup.



Môžete taktiež použiť odvápňovač, ktorý je vhodný pre riad. Ak použijete odvápňovač, postupujte prosím podľa pokynov na danom odvápňovači.

### 4.3 Uskladnenie

- Ak nemáte v pláne používať spotrebič dlhší čas, starostlivo ho uskladnite.
- Uistite sa, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne suchý.
- Spotrebič uložte na chladnom, suchom mieste.
- Uistite sa, či je spotrebič uložený mimo dosahu detí.
- Prírodný kábel naviňte okolo cievky kábla (9) na spodnej strane základne (8).

### 4.4 Manipulácia a preprava

- V priebehu manipulácie a prepravy, uložte spotrebič do jeho pôvodného obalu. Obal chráni spotrebič pred jeho poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

# Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

## Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

## Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.