

**MANUEL D'INSTRUCTION(\*)**

**Informations relatives aux tables de cuisson électriques à usage domestique**

Conformément à la directive européenne 2009/125/CE, réglementation N ° 66/2014

Marque	Beko	
Modèle	HIXI 84700 UF	
Type de table de cuisson	Électrique	x
	Gaz	
	Mixte	
Nombre de foyers et/ou de zones de cuisson		
Technologie de chauffage	Foyer radiant	
	Foyer à induction	x
	Foyer avec plaque chauffante	
Pour les foyers ou zones de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par foyer électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches (Ø/cm)	Foyer avant gauche	-
	Foyer arrière gauche	
	Foyer avant droit	-
	Foyer arrière droit	-
	Foyer droit	-
	Foyer central	-
	Foyer gauche	-
	Foyer avant	-
Pour les foyers ou zones de cuisson non-circulaires : longueur et largeur de la surface utile par foyer électrique ou zone de cuisson, arrondi aux 5 mm les plus proches (L x l) en cm)	Foyer arrière	-
	Foyer avant gauche	-
	Foyer arrière gauche	-
	Foyer avant droit	-
	Foyer arrière droit	-
	Foyer droit	190x406
	Foyer central	-
	Foyer gauche	190x406
Consommation d'énergie par foyer ou zone de cuisson calculée par kg, foyer électrique CE Wh/kg	Foyer avant	-
	Foyer arrière	-
	Foyer avant gauche	-
	Foyer arrière gauche	-
	Foyer avant droit	-
	Foyer arrière droit	-
	Foyer droit	181,9
	Foyer central	-
	Foyer gauche	181,9
	Foyer avant	-
Foyer arrière	-	
Consommation d'énergie de la table de cuisson calculée par kg, table de cuisson électrique CE, en Wh/kg		181,9

seulement pour les pays de l'UE 7757183604 185373249 AB fr\_FR