

INSTRUKSJONSHÅNDBOK(*)

Informasjon for elektriske komfyrer for husholdninger

I samsvar med EU-direktiv 2009/125/EC – regulering nr. 66/2014

Merke	Beko	
Modell	HIXI64700UP	
Type platetopp	Elektrisk	x
	Gass	
	Blanding	
Antall kokesoner eller -områder		
Oppvarmingsteknologi	Strålingskokesone	
	Induksjonskokesonelys	x
	Solid plate-kokesone	
For sirkulær kokesone eller -områder: diameter av nyttig område per elektrisk oppvarmet kokesone, avrundet til nærmeste 5 mm (Ø/cm)	Venstre fremre kokesone	-
	Venstra bakre kokesone	
	Høyre fremre kokesone	-
	Høyre bakre kokesone	
	Høyre kokesone	-
	Midtre kokesone	-
	Venstre kokesone	-
	Fremre kokesone	-
For ikke-sirkulær kokesone eller -område: lengde og bredde av nyttig område per elektrisk oppvarmet kokesone, avrundet til nærmeste 5 mm (Ø/cm)	Venstre fremre kokesone	-
	Venstra bakre kokesone	-
	Høyre fremre kokesone	-
	Høyre bakre kokesone	-
	Høyre kokesone	190x406
	Midtre kokesone	-
	Venstre kokesone	190x406
	Fremre kokesone	-
Energiforbruk per kokesone eller -område per kg for EC elektrisk tilberedning Wh/kg	Venstre fremre kokesone	-
	Venstra bakre kokesone	-
	Høyre fremre kokesone	-
	Høyre bakre kokesone	-
	Høyre kokesone	181,9
	Midtre kokesone	-
	Venstre kokesone	181,9
	Fremre kokesone	-
Energiforbruk per komfyr beregnet per kg EC elektrisk komfyr (Wh/kg)	Bakre kokesone	-
		181,9

kun for EU-land

7757183606

185373419 AA

no_NO