

FICHE PRODUIT

"Pour Lave Vaisselle (Données de régulation de la
Commission Européenne

Marque	Beko
Modèle	DFN28424X 7674153677
Nombre de couverts	14
Classe énergétique (1)	A++
Consommation énergétique annuelle (AEC) (kWh) (2)	266
Consommation d'énergie (Et) (kwh) pour un programme Eco 50	0.93
Consommation en mode veille (Po) (W)	0.30
Consommation en mode pause (PI) (W)	0.50
Consommation d'eau annuelle (AWC) (l) (3)	2660
Consommation d'eau (Wt) (l) pour un programme Eco 50	9.5
Efficacité de séchage (4)	A
Programme de référence (5)	Eco 50
Durée du programme Eco 50 (Tt) (min)	220
Durée en mode pause (TI) (min)	5
Niveau sonore - db(A) re 1 pW	43

Pose Libre

Intégrable

Tout intégrable

Sous plan

X

- 1) L'échelle de valeur va de A+++ (efficacité la plus haute) à D (efficacité la plus basse).
- 2) Consommation énergétique basée sur 280 cycles de lavage standard avec utilisation d'eau froide ainsi que les modes de basse consommation. La consommation d'énergie réelle va dépendre de la façon dont le produit est utilisé.
- 3) Consommation d'eau basée sur 280 cycles de lavage. La consommation d'eau réelle va dépendre de la façon dont le produit est utilisé.
- 4) L'échelle de valeur va de A (efficacité la plus haute) à G (efficacité la plus basse).
- 5) Le programme Eco 50 est le cycle de lavage de référence. Ce programme est le plus efficace en terme de combinaison de consommation d'énergie et d'eau et permet de laver une vaisselle moyennement sale.