

Eficiencia Energética

D

Tipo de Campana

Estándar

Número de niveles de potencia

3

Color

Silver

- Mejor iluminación para ver lo que cocinas
- Filtros fáciles de limpiar



Características principales

Tipo de Campana	Estándar	Ancho	50 cm
Altura	23.8 cm	Profundidad	31 cm
Eficiencia Energética	D	Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad	49 dBA
Nivel de ruido máximo nivel de velocidad	61 dBA	Mínima velocidad de ventilación	206 m³/h
Número de niveles de potencia	3	Color	Silver
Product Series	b300	Máxima velocidad de ventilación	381 m³/h

Diseño

Tipo de Campana	Estándar	Color	Silver
Controles	Control mecánico deslizante	Tipo de iluminación	LED Illumination®
N.º de luces	2	Potencia de iluminación	3 W
Diseño del Filtro	Filtro cassette de metal		

Funciones

Número de niveles de potencia

3

Tecnologías

Filtro de carbón

Opcional

Filtros lavables en lavavajillas

Sí

N.º de filtros de grasa

1

Rendimiento y Consumo

Eficiencia Energética

D

Mínima velocidad de ventilación

206 m³/h

Máxima velocidad de ventilación

381 m³/h

Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad

49 dBA

Nivel de ruido máximo nivel de velocidad

61 dBA

Clase de eficiencia fluidodinámica

E

Clase de eficiencia lumínica

C

Clase de eficiencia del filtro de grasa

C

Consumo anual promedio energético

80.9 kWh

Voltaje

220 - 240 V

Frecuencia

50 Hz

Dimensiones y Peso

Altura

23.8 cm

Ancho

53 cm

Profundidad

31 cm

Peso

6.6 kg

Altura con embalaje

63 cm

Ancho con embalaje

30 cm

Profundidad con embalaje

38 cm

Peso con embalaje

7.6 kg

Led Illumination®

Mejor iluminación para ver lo que cocinas

No siempre es fácil ver la placa con claridad, y más si la campana bloquea la luz. Led Illumination® ilumina la placa con claridad para que veas bien lo que se cuece (¡literalmente!).



Filtros aptos para lavavajillas

Filtros fáciles de limpiar

Seguro que lavar los filtros grasientos de la campana no te hace ninguna gracia. Pues ahora, con los filtros aptos para lavavajillas, no tendrás que volver a hacerlo. Basta con meterlos en el lavavajillas, poner en marcha un ciclo normal y volver a colocarlos en la campana. ¡Así de fácil!