



**Вградена фурна**  
**Ръководство за употреба**



BBIM12300XPSE

**BG**

385.4404.46/R.AD/17.03.2022/3-3  
7724086721

## **Уважаеми клиенти,**

**Моля, прочетете това ръководство, преди да използвате продукта.**  
Веко Благодари Ви, че избрахте този продукт. Искаме вашият продукт, произведен с високо качество и технологии, да ви предложи най-добрата ефективност. За целта внимателно прочетете това ръководство и всяка друга предоставена документация преди да използвате продукта и го запазете за бъдеща употреба. Ако дадете продукта на някой друг, дайте и ръководството с него. Следвайте инструкциите, като вземете предвид цялата информация и предупреждения, посочени в ръководството за потребителя.

Вземете под внимание цялата информация и предупреждения в ръководството за потребителя. По този начин ще защитите себе си и продукта си от опасностите, които могат да възникнат.

Съхранявайте ръководството за употреба. Ако дадете продукта на някой друг, дайте и ръководството с него.

Ръководството за употреба съдържа следните символи:



Опасност, която може да доведе до смърт или нараняване.

**БЕЛЕЖКА** Опасност, която може да доведе до материални щети върху продукта или околната среда.



Опасност, която може да доведе до изгаряния поради контакт с горещи повърхности.



Важна информация или полезни съвети за употреба.



Прочетете ръководството за употреба.

**Arçelik A.Ş.**

Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



# ТАБЛИЦА НА СЪДЪРЖАНИЕТО

<b>1 Инструкции за безопасност</b>	<b>4</b>
Цел на употреба .....	4
Безопасност за деца, уязвими хора и домашни любимци .....	5
Електрическа безопасност .....	6
Безопасност при транспортиране.....	7
Безопасност при монтаж .....	8
Безопасност при употреба.....	8
Предупреждения за температура.....	9
Използване на аксесоари .....	9
Безопасност при готовене .....	10
Безопасност при поддръжка и почистване .....	11
Самопочистване с висока температура (Пиролиза).....	11
<b>2 Инструкции за околната среда</b>	<b>13</b>
Регулиране на отпадъците.....	13
Съвместимост с WEEE Директива за ихвърляне на отпадъчни продукти	13
Ихвърляне на опаковъчните материали .....	13
Препоръки за пестене на енергия .....	13
<b>3 Вашият продукт</b>	<b>15</b>
Въведение на продукта .....	15
Представяне и използване на контролния панел на продукта.....	16
Управление на фурната .....	16
Работни функции на фурната.....	18
Продуктови аксесоари .....	20
Използване на продуктовите аксесоари .....	21
Технически спецификации .....	24
<b>4 Първоначална употреба</b>	<b>25</b>
Първоначална настройка.....	25
Първоначално почистване.....	25
<b>5 Как да работите с фурната</b>	<b>27</b>
Обща информация за използването на фурната .....	27
Работа на контролната единица за управление на фурната.....	27
Настройки .....	31
<b>6 Обща информация за готовене</b>	<b>34</b>
Общи предупреждения за готовене във фурната .....	34
Сладкиши и храна на фурна.....	34
Месо, риба и домашни птици.....	38
Грил .....	40
Тестови хани .....	41
<b>7 Поддържане и грижа</b>	<b>43</b>
Обща информация за почистване .....	43
Почистване на аксесоарите .....	44
Почистване на контролния панел.....	45
Почистване на вътрешността на фурната (зона за готовене).....	45
Пиролитично самопочистване .....	45
Почистване на вратата на фурната.....	47
Изваждане на вътрешното стъкло на вратата на фурната.....	49
Почистване на лампата във фурната.	50
<b>8 Отстраняване на проблеми</b>	<b>52</b>

## 1 Инструкции за безопасност

- Този раздел съдържа инструкции за безопасност, които ще ви помогнат да предотвратите всякали рискове от телесни наранявания или материални щети.
- Ако продуктът се прехвърли на друго лице или се използва втора употреба, ръководството за експлоатация, етикетите на продукта, други подходящи документи и аксесоари трябва да бъдат доставени заедно с продукта.
- Нашата компания не носи отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неспазване на тези инструкции.
- Неспазването на настоящите инструкции води до недействителност на гаранцията.
- **⚠ Винаги инсталационните и ремонтни дейности да се извършват от производителя, упълномощения сервис или от лице, посочено от вносителя.**
- **⚠ Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.**
- **⚠ Не се опитвайте да поправяте или заменяте компоненти на продукта, освен ако това не е ясно посочено в ръководството за експлоатация.**
- **⚠ Не извършвайте технически модификации на продукта.**



### Цел на употреба

- Този уред е предназначен за домашна употреба. Не е подходящ за използване с търговска цел.
- Не използвайте продукта в градини, балкони или друга външна среда. Уредът е предназначен за използване в кухненски и домакински кухни в магазини, офиси и друга работна среда.
- **ВНИМАНИЕ:** Този продукт трябва да се използва само за готовене. Не трябва да се използва за различни цели, като загряване на стаята.
- Фурната може да се използва за размразяване,

печене, пържене и приготвяне на храна на скара.

- Този продукт не трябва да се използва за отопление, отопление на плочи, сушене на дрехи или висящи кърпи.

#### **⚠ Безопасност за деца, уязвими хора и домашни любимци**

- Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора, които са със слабо развити физически, сензорни или умствени умения или им липсват опит и знания, стига да бъдат наблюдавани или обучени за безопасната употреба и опасностите на продукта.
- Децата не трябва да си играят с уреда.  
Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдението на възрастен.
- Този продукт не трябва да се използва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени

способности (включително деца), освен ако не са под надзор или не са получили необходимите инструкции.

- Децата трябва да се наблюдават за да се уверите, че те не си играят с уреда.
- Електрическите продукти са опасни за деца и домашни любимци. Децата и домашните любимци не трябва да играят с продукта, да се катерят или да влизат в него.
- Не поставяйте предмети върху продукта, които могат да бъдат достигнати от деца.
- **ВНИМАНИЕ:** По време на употреба достъпните повърхности на продукта са горещи. Пазете децата далеч от продукта..
- Дръжте опаковъчния материал далеч от достъпа на деца. Има опасност от нараняване и задушаване.
- Когато вратата е отворена, не поставяйте тежки предмети върху нея и не позволявайте на децата да сядат върху нея. Така можете да обърнете

фурната или да повредите пантите на вратите.

- (Ако вашият продукт има щепсел) За безопасността на децата изключете щепсела на захранването и направете продукта неработоспособен преди изхвърлянето на продукта.

## Електрическа безопасност

- Включете продукта в заземен контакт, защищен от предпазител, който съответства на текущите оценки, посочени на типа етикет. Инсталацията за заземяване трябва да бъде направена от квалифициран електротехник. Не използвайте продукта без заземяване в съответствие с местните / национални разпоредби.
- Щепсельт или електрическата връзка на продукта трябва да бъдат на лесно достъпно място (където няма да бъде засегнат от пламъкът на печката). Ако това не е възможно, трябва да има механизъм (предпазител, превключвател и т.н.) на

електрическата инсталация, към която е свързан продуктът, в съответствие с електрическите разпоредби и да отделя всички полюси от мрежата.

- Продуктът не трябва да е включен в контакта по време на монтаж, ремонт и транспортиране.
- Включете продукта в контакт, който отговаря на стойностите на напрежението и честотата, посочени на етикета.
- (Ако продуктът ви няма захранващ кабел) Използвайте само свързващия кабел, посочен в раздел "Технически спецификации".
- Не притискайте захранващия кабел под и зад продукта. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Захранващият кабел не трябва да бъде огънат, притиснат и да не влиза в контакт с който и да е източник на топлина.
- Докато фурната работи, задната ѝ повърхност

също се нагрява.

Захранващите кабели не трябва да докосват задната повърхност, връзките могат да бъдат повредени.

- Не притискайте електрическите кабели във вратата на фурната и не ги прекарвайте върху горещи повърхности. Може да предизвикате късо съединение на фурната и да се запалите в резултат на топенето на кабела.
- Използвайте само оригинален кабел. Не използвайте нарязани, повредени кабели или удължителни кабели.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производител, оторизиран сервиз или лице, което да бъде посочено от фирмата вносител, за да се предотвратят възможни опасности.
- **ВНИМАНИЕ:** Преди да смените лампата на фурната, не забравяйте да изключите продукта от захранването, за да избегнете рисък от токов удар. Изключете продукта

от мрежата или изключете предпазителя от кутията с предпазители.

(Ако вашият продукт има щепсел)

- Не включвате продукта в контакт, който е разхлабен, излязъл е от гнездото си или е счупен, мръсен, мазен, с риск от контакт с вода (например вода, която може да изтече от плота).
- Никога не пипайте щепсела с мокри ръце! За да изключите, не дръжте кабела, винаги дръжте щепсела.
- Уверете се, че щепселят на продукта е здраво включен в контакта, за да избегнете появя на искри.

## Безопасност при транспортиране

- Изключете продукта от електрическата мрежа, преди да транспортирате продукта.
- Продуктът е тежък, носете продукта с най-малко двама души.
- Не използвайте вратата и / или дръжката за транспортиране или преместване на продукта.

- Не поставяйте други елементи върху продукта и носете продукта изправен.
- Когато трябва да транспортирате продукта, го увийте с опаковъчен материал аерофолио или дебел картон и го залепете плътно.  
Закрепете продукта плътно с тиксо, за да предотвратите повреда на отстраняемите или подвижните части на продукта.
- Проверете цялостния външен вид на продукта за евентуални повреди, които може да са възникнали по време на транспортиране.

- ⚠️ Безопасност при монтаж**
- Преди да монтирате продукта, проверете дали няма повреди. Ако продуктът е повреден, не го монтирайте.
  - Не монтирайте продукта в близост до източници на топлина (радиатори, печки и др.).
  - Дръжте всички вентилационни канали около продукта отворени.
  - За да предотвратите прегряване, продуктът не

трябва да се монтира зад декоративни врати.

- ⚠️ Безопасност при употреба**
- Уверете се, че продуктът е изключен след всяка употреба.
  - Ако не използвате продукта дълго време, изключете го от контакта или изключете предпазителя от кутията с предпазители.
  - Не използвайте дефектен или повреден продукт. Ако има такъв, изключете електрическите и газовите връзки на продукта и се обадете на оторизирания сервиз.
  - Не използвайте продукта с отстранено или счупено стъкло на предната врата.
  - Не се качвайте върху продукта, за да достигнете до нещо или по друга причина.
  - Не използвайте продукта в ситуации, които могат да повлият на преценката ви, като прием на наркотици и / или употреба на алкохол.
  - Запалими предмети, съхранявани в зоната за готвене, могат да се

запалят. Никога не съхранявайте запалими предмети в зоната за готвене.

- Дръжката на фурната не е сушилня за кърпи. Когато използвате продукта, не окачвайте кърпи, ръкавици или подобен текстил.
- Пантите на вратата на продукта се движат и затягат при отваряне и затваряне на вратата. Когато отваряте / затваряте вратата, не докосвайте частта с пантите.

## Предупреждения за температура

- **ВНИМАНИЕ:** Докато продуктът работи, откритите части ще бъдат горещи. Не докосвайте продукта и нагревателните елементи. Деца под 8-годишна възраст не трябва да се приближават до продукта без да са придружавани от възрастен.
- Не поставяйте запалими / експлозивни материали в близост до продукта, тъй като краищата ще са горещи, докато работи.

- Тъй като може да излиза пара, стойте далеч, докато отваряте вратата на фурната. Парата може да изгори ръката, лицето и / или очите ви.
- Продуктът може да е горещ по време на употреба. Не докосвайте горещите отделения, вътрешните части на фурната, нагревателните елементи и т.н.
- Когато поставяте храна в горещата фурна, изваждате храната и т.н., винаги използвайте термоустойчиви ръкавици.

## Използване на аксесоари

- Важно е решетката и тавата да бъдат поставени правилно в улейте на фурната. За подробна информация вижте раздела "Употреба на аксесоари".
- Аксесоарите могат да повредят стъклото на вратата при затваряне на вратата на продукта. Винаги поставяйте аксесоарите плътно до края на зоната за готвене.



## Безопасност при готовене

- Внимавайте, когато използвате алкохол в храната си. Алкохолът се изпарява при високи температури и може да се запали при излагане на горещи повърхности, причинявайки пожар.
- Хранителните отпадъци, маслото и т.н. в зоната за готовене могат да се запалят. Преди готовене отстранете такива груби замърсявания.
- Опасност от отравяне с храна: Не съхранявайте храната във фурната повече от час преди и след готовене. В противен случай може да причини хранително отравяне или заболявания.
- Не загрявайте затворени калаени кутии и стъклени буркани. Натрупаното налягане може да доведе до спукване на буркана.
- Поставяйте хартия устойчива на мазнина в съдове за готовене или върху аксесоари на фурната (тава, телена скара и т.н.) с храна и я поставете в предварително загрятата фурна. Премахнете излишните парчета хартия, висящи от аксесоара или съда, за да избегнете риск от докосване на нагревателните елементи на фурната. Никога не използвайте хартия при температура на фурната, по-висока от максималната температура на използване, посочена на хартията, която използвате. Никога не поставяйте хартия върху основата на фурната.
- Не поставяйте тави, чинии или алуминиево фолио директно върху дъното на фурната. Натрупаната топлина може да повреди основата на фурната.
- Затворете вратата на фурната по време на използване на скарата. Горещите повърхности причиняват изгаряния!
- Храната, която не е подходяща за печене на скара, представлява опасност от пожар. Печете само храна, която е подходяща за тежък огън на скара. Освен това, не

поставяйте храната твърде далеч в задната част на скарата. Това е най-горещата зона и тъстите храни могат да се запалят.

- ⚠ Безопасност при поддръжка и почистване**
  - Изчакайте продукта да изстине, преди да го почистите. Горещите повърхности причиняват изгаряния!
  - Не мийте уреда чрез пръскане или обливане с вода върху него! Има опасност от токов удар!
  - Не почиствайте продукта с парни почистващи препарати, тъй като това може да причини токов удар.
  - Не използвайте груби абразивни почистващи препарати, метални скрепери, телени гъбички или избелващи материали за почистване на стъклото на входната врата на фурната / (ако има) стъклото на горната врата на фурната. Тези материали могат да причинят надраскване и

счузване на стъклените повърхности.

- Винаги поддържайте контролния панел чист и сух. Влажната и мръсна повърхност може да причини проблеми при работата с функциите.

#### **⚠ Самопочистване с висока температура (Пиролиза)**

- По време на самопочистване повърхностите стават по-горещи, отколкото при стандартна употреба. Пазете децата далеч от тях.
- Горещите повърхности причиняват изгаряния! Не докосвайте продукта по време на самопочистване и дръжте децата далеч от продукта. Изчакайте поне 30 минути, преди да отстраните остатъците.
- По време на самопочистване ще се отделя дим поради изгарянето на остатъци от храна. Проветрете добре кухнята си по време на процеса на почистване.
- Преди да започнете почистването, почистете

външните повърхности на фурната и остатъците от храната вътре във фурната със сапунена кърпа. Извадете всички аксесоари и прибори за готовне от фурната. Ако вашият продукт има пироизолационен аксесоар

(устойчив на самопочистване при високи температури), не е необходимо да изваждате тези аксесоари от фурната.

- Ако във вашата фурна има плот, не работете с плата по време на самопочистване.

## 2 Инструкции за околната среда

### Регулиране на отпадъците Съвместимост с WEEE Директива за изхвърляне на отпадъчни продукти



Продуктът отговаря на изискванията на директивата на ЕС за изхвърляне на отпадъчни продукти (2012/19/EU). Този продукт носи класификационен символ за отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Продуктът е произведен от висококачествени части и материали, които могат да се използват повторно и са подходящи за рециклиране. Не изхвърляйте уреда заедно с обикновените битови и други отпадъци в края на оперативния му живот. Занесете го в събирателния център за рециклиране на електронно и електрическо оборудване. Обърнете се към местните власти за повече подробности относно тези събирателни центрове.

Подходящото изхвърляне на използвания уред помага за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

#### Съвместимост с директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества:

Закупеният от вас продукт отговаря на изискванията на директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества на ЕС (2011/65/EU). Той не съдържа никой от вредните и забранени материали, описани в Директивата.

### Изхвърляне на опаковъчните материали

• Опаковъчните материали са опасни за децата. Дръжте опаковъчните материали на безопасно място, извън достъпа на деца. Опаковъчните материали на продукта са изработени от преработвани материали. Изхвърлете ги по подходящ начин и сортирайте в съответствие с указанията за рециклиране на отпадъци. Не ги изхвърляйте с нормалните битови отпадъци.

### Препоръки за пестене на енергия

Информация за енергийната ефективност съгласно ЕС 66/2014 може да бъде намерена на фиша на продукта, предоставен с продукта. Следните предложения ще ви помогнат да използвате продукта си по екологичен и енергийно ефективен начин:


- Размразявайте замразена храна преди готвене.
- Във фурната използвайте тъмни или емайлирани съдове, които предават по-добре топлината.
- Изключете продукта 5 до 10 минути преди края на времето за готвене за продължително готвене. Сега можете да спестите до 20% електроенергия, като използвате топлината.
- Ако е посочено в рецептата или ръководството за употреба, винаги предварително загрявайте фурната. Не отваряйте често вратата на фурната по време на готвене.
- Не отваряйте вратата на фурната при готвене във "Нагревател с еко

"вентилатор" функция на работа. Ако вратата не се отвори, вътрешната температура е оптимизирана, за да спести енергия в "Нагревател с еко вентилатор" работната функция и тази температура може да се различава от показаната на экрана.

- Опитайте се да гответе повече от едно ястие наведнъж във фурната. Можете да гответе едновременно, като поставите два съда за готовене върху решетката. Освен това, ако гответе ястия едно след друго, това ще спести енергия, тъй като фурната няма да загуби топлината си.

### 3 Вашият продукт

#### Въведение на продукта



- 1 Панел за управление
- 2 Лампа\*
- 3 Телени стелажи\*\*
- 4 Двигател на вентилатора (зад стоманена плоча)
- 5 Врата
- 6 Дръжка
- 7 Долен нагревател (дънна стоманена плоча)
- 8 Положение на рафта
- 9 Горен нагревател
- 10 Вентилационни отвори


\* В зависимост от модела Вашият продукт може да няма лампа или видът и местоположението на лампата може да се различават от илюстрацията.

\*\* В зависимост от модела Вашият продукт може да е без телени рафтове. На илюстрацията, телените рафтове са показани като примери.

## Представяне и използване на контролния панел на продукта

В този раздел можете да намерите общ преглед и основни приложения на контролния панел на продукта. Възможно е да има разлики в изображенията и някои функции в зависимост от вида на продукта.

### Управление на фурната



1 Бутона за избор на функция

2 Таймер

3 Бутона за температурата

Ако има бутони, които контролират вашия продукт, тези бутони може да се поставят обратно на панела, които излизат при натискане на някои модели. За да направите настройките с тези бутони, първо натиснете съответния бутоон и издърпайте бутона. След като направите настройката, натиснете отново и сменете бутона.

#### Бутона за избор на функция

Можете да изберете функциите за работа на фурната с бутона за избор на функция. Завъртете наляво / надясно от затворена (горна) позиция, за да изберете.

#### Бутона за температурата


Можете да изберете температурата, на която искате да готвите с бутона за управление на фурната. Завъртете по посока на часовниковата стрелка от затворена (горна) позиция, за да изберете.

#### Температурен индикатор

Можете да видите вътрешната температура на фурната на екрана на таймера. Фурната се загрява,

докато достигне зададената температура и поддържа тази температура, а 3-линейната анимация за нагряване мига вдясно. Когато температурата на фурната достигне зададената стойност, тази анимация спира и символът "С" се появява постоянно до зададената стойност на температурата.

#### Таймер



1 Бутона за аларма

2 Бутона за настройване на времето

3 Бутона за намаляне

4 Бутона за увеличаване

5 Бутона за настройки

6 Бутона за заключване

#### Символи на дисплея

: Символ на времето за готовене

-  : Символ за крайно време за готовене\*
-  : символ Аларма
-  : Символ на сондата за месо\*
-  : Символ за заключване
-  : Символ за температура

-  : Символ за настройки
  -  : Символ за заключване на вратата\*
- \* варира в зависимост от модела на продукта. Възможно е да не е наличен с вашия продукт.

## Работни функции на фурната

На функционалната таблица; са показани работните функции, които можете да използвате във вашата фурна, и най-високите и най-ниските температури, които могат да бъдат зададени за тези функции. Редът на показаните тук режими на работа може да се различава от подредбата на вашия продукт.

Функциониращ символ	Описание на функцията	Температурен диапазон (°C)	Описание и употреба
	Лампа на фурната:	-	Във фурната не работи нагревател. Светва само лампата във фурната.
	Горен и долен нагревател	40-280	Храната се загрява отгоре и отдолу по едно и също време. Подходящ за торти и яхнии във форми за печене или торти и сладкиши. Готвенето става с една тава.
	Долен нагревател	40-220	Включен е само долния нагревател. Подходящ храни, които имат нужда от загар на дъното.
	Долен и горен нагревател подпомагани от вентилатор	40-280	Горещият въздух, нагряван от горните и долните нагреватели, се разпределя равномерно и бързо в цялата фурна с помощта на вентилатора. Готвенето става с една тава.
	Нагревател с вентилатор	40-280	Горещият въздух, нагряван от вентилаторния нагревател, се разпределя равномерно и бързо в цялата фурна с помощта на вентилатора. Подходящ е за готвене на храна в много тави на различни нива.
	Нагревател с еко вентилатор	160-220	За да спестите енергия, можете да използвате тази функция, вместо да използвате „Нагревател с вентилатор“ в диапазона 160-220 ° C. Но; времето за готвене ще бъде малко по-дълго.


Функционарен символ	Описание на функцията	Температурен диапазон (°C)	Описание и употреба
	"3D" функция	40-280	Горният нагревател, долният нагревател и вентилаторния нагревател работят. Всички части на продукта се готвят еднакво равномерно и бързо. Готовнето става с една тава.
	Пълен грил	40-280	Големият грил в горната част на фурната работи. Подходящ е за печене на по-големи количества.
	Пиролиза	-	Използва се за самопочистване на фурната при висока температура. Прочетете обясненията в раздела за поддръжка и почистване за тази функция.

## Продуктови аксесоари

Във вашия продукт има различни аксесоари. В този раздел са достъпни описанието на аксесоарите и описанията за правилното използване. В зависимост от модела на продукта, предлаганият аксесоар се различава. Всички аксесоари, описани в ръководството за потребителя, може да не са налични във вашия продукт.


**БЕЛЕЖКА :** Тавите във вашия продукт може да се деформират от ефекта на температурата. Това не оказва влияние върху работата на уреда. Деформацията изчезва, когато тавата изстине.

---



### Стандартна тава


Използва се за сладкиши, замразени храни и пържене на големи парчета.




### Дълбока тава

Използва се за сладкиши, пържене на големи парчета, сочна храна или за събиране на течачи масла при използване на скарата.

### Модели с телени рафтове:



### Модели без телени рафтове:



### Телен грил


Използва се за пържене или поставяне на храната, която ще се пече, пържи и задушава на желания рафт.

## Използване на продуктовите аксесоари


### Рафтове за готвене

Има 5 нива на положение на рафта в зоната за готвене. Можете също да видите реда на рафтите в номерата на предната рамка на фурната.

### Модели с телени рафтове




### Модели без телени рафтове



### Поставяне на решетката за грил върху рафтите за готвене


#### Модели с телени рафтове:

Важно е да поставите телената решетка върху рафтите правилно. Докато поставяте телената решетка на желания рафт, отворената част трябва да бъде от предната страна. За по-добро готвене телената скра трябва да бъде закрепена със запушалката на теления рафт. Не трябва да минава над запушалката, за да контактува със задната стена на фурната.



#### Модели без телени рафтове:

Важно е да поставите телената решетка върху рафтите правилно. Телената решетка има една посока, когато я поставяте на рафта. Докато поставяте телената решетка на желания рафт, отворената част трябва да бъде от предната страна.




### Поставяне на тавата върху рафтите за готвене

#### Модели с телени рафтове:

Важно е също така правилно да поставите тавите върху страничните рафтове.


Докато поставяте телената решетка на желания рафт, страната й, предназначена за захващане, трябва да бъде отпред.

За по-добро готвене тавата трябва да бъде закрепена със запушалката на теления рафт. Не трябва да минава над запушалката, за да контактува със задната стена на фурната.



#### Модели без телени рафтове:


Важно е също така правилно да поставите тавите върху страничните рафтове. Тавата има една посока, когато я поставяте на рафта. Докато поставяте телената решетка на желания рафт, страната ѝ, предназначена за захващане, трябва да бъде отпред.




#### Функция за стопиране на решетката за грил

Има функция на стопиране, за да се предотврати излизането на решетката на грила от рафта. С тази функция можете лесно и безопасно да извадите храната си. Докато изваждате решетката на грила, можете да я издърпате напред, докато стигне до запушалката. Трябва да преминете през запушалката, за да я премахнете напълно.

#### Модели с телени рафтове




#### Модели без телени рафтове




#### Функция за стопиране на решетката за грил - Модели с телени рафтове

Има функция на стопиране, за да се предотврати излизането на тавата от рафта. Докато изваждате тавата, освободете я от задната ключалка и я издърпайте към себе си, докато стигне до запушалката. Трябва да преминете през запушалката, за да я премахнете напълно.



## **Правилно поставяне на телената скра и тавата върху телескопичните релси-Модели с телени рафтове и телескопични релси**

Благодарение на телескопични релси, тави или телената решетка могат лесно да се поставят и отстраняват. Когато използвате тави и телени решетки с телескопичната релса, трябва да се внимава щифтовете отпред и отзад на телескопичните релси да се опират в краищата на решетката и тавата (показано на схемата).



## Технически спецификации

### Общи спецификации

Външни размери на продукта (височина / ширина / дълбочина)	595 mm/594 mm/567 mm
Размери за монтаж на фурна (височина / ширина / дълбочина)	590 или 600 mm/560 mm/мин. 550 mm
Напрежение / Честота	220-240 V ~ 50 Hz
Тип на кабела и напречно сечение, използвани / подходящи за използване в продукта	мин. H05VV-FG 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Общо потребление на енергия	2,7 kW
Тип фурна	Многофункционална фурна

# Основи: Информацията на енергийния етикет на електрическите фурни е дадена в съответствие със стандарта EN 60350-1 / IEC 60350-1. Тези стойности се определят при стандартно натоварване с нагревател отдолу нагоре или с подгряване на вентилатора (ако има). такива функции.

Класът на енергийна ефективност се определя в съответствие със следното приоритизиране в зависимост от това дали съответните функции съществуват при продукта или не: 1-Нагревател с еко вентилатор, 2-Нагревател с вентилатор 3- Нисък грил подпомаган от вентилатор, 4-Горен и долен нагревател.

- i** Техническите спецификации могат да бъдат променяни без предварително уведомление, за да се подобри качеството на продукта.
- i** Фигурите в това ръководство са схематични и може да не съответстват точно на Вашия продукт..
- i** Стойностите, посочени на етикетите на продукта или в придружаващата го документация, се получават в лабораторни условия в съответствие със съответните стандарти. В зависимост от експлоатационните и екологичните условия на продукта, тези стойности могат да варират.

## 4 Първоначална употреба


Преди да започнете да използвате продукта, се препоръчва да направите следното в следващите раздели.

### Първоначална настройка


**i** Винаги задавайте времето на деня, преди да използвате вашата фурна. Ако не го настроите, не можете да гответе в някои модели фурна.

1. Когато фурната се включва за първи път, полето "12:00" и ☰ символът ще мигат на дисплея.


2. Задайте времето на деня, като докоснете  $\oplus/\ominus$ .



3. Докоснете ☰ или ☰ бутон, за да активирате минутното поле.



4. Задайте минутите на деня, като докоснете  $\oplus/\ominus$ .



5. Потвърдете настройката, като докоснете ☰ бутон.

» Времето на деня е зададено и ☰ символът изчезва на екрана.

**i** Ако първият път не е зададен, "12:00" и ☰ символите продължават да мигат и фурната ви няма да стартира. За да работи фурната ви, трябва да потвърдите часа на деня, като зададете часа на деня или докоснете ☰ бутона, когато е на "12:00". Можете да промените настройката на деня по-късно, както е описано в секцията „Настройки“.

**i** Настройките на текущото време се отменят в случай на прекъсване на захранването. Трябва да се настрои отново.

### Първоначално почистване

1. Отстранете всички опаковъчни материали.

2. Извадете всички принадлежности от фурната, предоставени в продукта.

3. Включете продукта за 30 минути и след това го изключете. По този начин остатъците и слоеовете, които може да са останали във фурната по време на производството, се изгарят и почистват.

4. Когато работите с продукта, изберете най-високата температура и работната функция, с която работят всички нагреватели във вашия продукт. Вижте "Работни функции на фурната". Можете да научите как да работите с фурната в следния раздел.

5. Изчакайте фурната да се охлади.

6. Избръшете повърхностите на

продукта с мокра кърпа или гъба и подсушете с кърпа.

**Преди да използвате аксесоарите;**  
Почистете аксесоарите, които  
изваждате от фурната, с вода и  
препарат и мека гъба за почистване.

**БЕЛЕЖКА** Повърхността може да се  
повреди от някои  
почистващи препарати и  
материални. Не  
използвайте агресивни  
очистващи препарати,  
прахообразни/кремообра-  
зни препарати или остри  
предмети при  
очистването.

**БЕЛЕЖКА** По време на първата  
употреба за няколко  
часа могат да  
възникнат дим и  
миризма. Това е  
съвсем нормално.  
Стаята трябва да е с  
добра вентилация за  
да се премахне  
пушека и миризмата.  
Избягвайте директно  
вдишване на  
излизащия пушек и  
миризма.

## 5 Как да работите с фурната

### Обща информация за използването на фурната

**Вентилатор (Възможно е да не съществува с вашия продукт.)** Вашият продукт има охлаждащ вентилатор. Охлаждащият вентилатор се активира автоматично, когато е необходимо, и охлажда както предната част на продукта, така и мебелите. Той се деактивира автоматично, когато процесът на охлаждане приключи. Над вратата на фурната излиза горещ въздух. Не покривайте тези вентилационни отвори. В противен случай фурната може да прегрее.

Охлаждащият вентилатор продължава да работи по време на работа на фурната или след изключване на фурната (приблизително 20-30 минути). Ако гответе чрез програмиране на таймера на фурната, в края на времето за готовене вентилаторът за охлаждане се изключва с всички функции. Времето на работа на вентилатора за охлаждане не може да бъде определено от потребителя. Той се включва и изключва автоматично. Това не е грешка.

### Осветление на фурната

Лампата на фурната се включва, когато фурната започне да готви. При някои модели лампата се включва по време на готовене, докато при някои модели тя се изключва след определено време.

При някои работни функции лампата не свети поради икономия на енергия.

Ако искате лампата на фурната да свети непрекъснато, изберете работната функция "Лампа на

фурната:" с копчето за избор на функция.

### Работа на контролната единица за управление на фурната

#### Общи предупреждения за устройството за управление на фурната

**i** Максималното време на готовене, което може да настроите за край на готовенето е 5 часа и 59 минути.


Програмата бива отказана в случай на прекъсване на ел.захранването. Трябва да препрограмирате фурната.

**i** Докато правите някакви настройки, на дисплея мигат съответните символи. Моля, изчакайте кратко време, за да бъдат запазени настройките.

**i** Ако е направена настройка за готовене, времето на деня не може да се регулира.

**i** Ако времето за готовене е зададено при започване на готовене, оставащото време се показва на екрана.

**i** В случаите, когато е зададено времето за готовене; можете да отмените автоматично, като докоснете дълго ☺ бутона.



- 1 Бутон за аларма
- 2 Бутон за настройване на времето
- 3 Бутон за намаляне
- 4 Бутон за увеличаване
- 5 Бутон за настройки
- 6 Бутон за заключване

#### **Символи на дисплея**

- ⌚ : Символ на времето за готовене
- 🕒 : Символ за крайно време за готовене\*
- 🔔 : символ Аларма
- 🌡 : Символ на сондата за месо\*
- 🔒 : Символ за заключване
- 🌡 : Символ за температура
- ⚙️ : Символ за настройки
- 🔒 : Символ за заключване на вратата\*

\* варира в зависимост от модела на продукта. Възможно е да не е наличен с вашия продукт.

#### **Включете фурната**

Когато изберете работна функция, на която искате да готовите с помощта на копчето за избор на функция и зададете определена температура с помощта на копчето за температура, фурната започва да работи.


#### **Изключете фурната.**

Можете да изключите фурната, като завъртите копчето за избор на функция и копчето за температура в изключено (нагоре) положение.

#### **Ръчно готовене за избор на температура и функция на работа на фурната**

Можете да готовите, като направите ръчен контрол (по ваш контрол), без да задавате времето за готовене, като изберете температурата и работната функция, специфични за вашата храна.

Пример:




1. Изберете операционната функция, с която искате да готовите, чрез копчето за избор на функция.
  2. Задайте температурата, която искате да готовите, като използвате копчето за температура.
- » Вашата фурна ще започне да работи веднага при избраната функция и температура и ще се появи на дисплея. На дисплея се появяват зададената стойност на температурата и анимациите от 3 реда. След това времето, изминалото от началото на готовенето, се появява последователно. Когато температурата във фурната достигне зададената температура, символът изчезва, когато таймерът издава звуков сигнал. Анимацията от 3 реда на екрана спира и символът се появява непрекъснато до стойността на температурата. Фурната не се изключва автоматично, тъй като ръчното готовене се извършва без да се задава времето за готовене. Трябва сами да контролирате готовенето и да

я изключите. Когато готвенето завърши, изключете фурната, като завъртите копчето за избор на функция и копчето за температура в изключено (нагоре) положение.

### Готвене чрез задаване на времето за готовене;


Можете да накарате фурната да се изключи автоматично в края на времето, като изберете температурата и работната функция, специфични за вашата храна и зададете времето за готовене на таймера.

1. Изберете работната функция за готовене.
2. Докоснете  докато  символът се появи на дисплея за времето за готовене.



- i** След като настроите функцията и температурата на работа, можете да зададете времето за готовене за 30 минути, като докоснете  директно бутона за бърза настройка на времето за готовене и промените времето с  бутони.

3. Задайте времето за готовене, като докоснете  бутони.



**i** Времето за готовене се увеличава с 1 минута през първите 15 минути, след 15 минути се увеличава с 5 минути.

4. Поставете храната си във фурната и задайте температурата с копчето за температура.

» Вашата фурна ще започне да работи веднага при избраната функция и температура. Зададеното време за готовене започва да отброява  и се появява на дисплея. Отброяването на времето за готовене и зададената температура се появяват последователно с 3 анимации до тях. Когато температурата във фурната достигне зададената температура, символът  изчезва, когато таймерът издава звуков сигнал. Анимацията от 3 реда на екрана спира и символът  се появява непрекъснато до стойността на температурата.

5. След приключване на зададеното време за готовене на экрана, "End" се появява,  символът мига и таймерът издава сигнал


6. Предупреждението звучи две минути. Натиснете произволен клавиш, за да спрете предупреждението. Предупреждението спира и времето на деня се появява на екрана.

**За да зададете времето за край на готовене на по-късно време; (варира в зависимост от модела на продукта. Възможно е да не е наличен с вашия продукт.)**

Избирайки температурата и работната функция, специфични за вашето хранене, можете да настроите времето за готовене и времето за готовене на по-късно време, което позволява на фурната


да се стартира и изключи автоматично.

1. Изберете работната функция за готовене.
2. Докоснете  докато  символът се появи на дисплея за времето за готовене.



**i** След като настроите функцията и температурата на работа, можете да зададете времето за готовене за 30 минути, като докоснете  директно бутона за бърза настройка на времето за готовене и промените времето с  бутони.


3. Задайте времето за готовене, като докоснете  бутони.




**i** Времето за готовене се увеличава с 1 минута през първите 15 минути, след 15 минути се увеличава с 5 минути.

» След като е зададено времето за готовене,  символът постоянно се показва на екрана.

4. Докоснете  докато  символът се появи на дисплея за времето за готовене.



5. Задайте времето за готовене, като докоснете  бутони.



» След като зададете времето за край на готовене,  символът и  символът със символа за период от време ще се появяват постоянно на дисплея. Щом започне готовенето,  символът изчезва.

6. Поставете храната си във фурната и задайте температурата с копчето за температура.

» **Времето на фурната изчислява времето за започване на готовене, като се извади времето за готовене от крайния час на готовене, който сте задали.** Когато настъпи времето за стартиране на готовенето, избраната функция се активира и фурната се загрява до зададената температура. Зададеното време за готовене започва да отброява  и се появява на дисплея. Отброяването на времето за готовене и зададената температура се появяват последователно с 3 анимации до тях.

Когато температурата във фурната достигне зададената температура, символът  изчезва, когато таймерът издава звуков сигнал. Анимацията от 3 реда на екрана спира и символът  се появява непрекъснато до стойността на температурата.

7. След приключване на зададеното време за готовене на екрана, "**End**"

се появява, ⏳ символът мига и таймерът издава сигнал

8. Предупреждението звучи две минути. Натиснете произволен клавищ, за да спрете предупреждението.

Предупреждението спира и времето на деня се появява на екрана.


**i** Ако някой бутон е натиснат в края на звуковото предупреждение, фурната ще започне да работи отново. За да предотвратите повторното функциониране на фурната в края на предупреждението, поставете копчето за температура и функционалното копче на "0" положение и изключете фурната.

## Настройки

### Активиране на заключването на бутоните

Можете да предотвратите намесата на устройството за управление чрез активиране на функцията за заключване на бутоните.

1. Докоснете  докато  символ се появи на дисплея.



» Символът  се появява и на дисплея започва отброяването 3-2-1. Когато отброяването приключи, заключването на бутоните се активира. При докосване на който и да е бутон при заключване на бутоните, таймерът издава звуков сигнал и  символ мига.

**i** Ако спрете да докосвате  символа, преди отброяването да приключи, заключването на бутоните няма да се активира. Бутон преди отброяването да приключи, заключването на бутоните няма да се активира.

**i** Бутоните на таймера не могат да се използват, когато заключването на бутоните е активирано. Заключването на бутоните няма да бъде отменено в случай на прекъсване на захранването.

### Деактивиране на ключалката

1. Докоснете  докато  символ изчезне от дисплея.

» Символът  изчезва и заключването на бутона е забранено на дисплея.


### Настройка на алармата

Можете също така да използвате таймера на продукта за всяко предупреждение или напомняне, различно от готвене.


Будилникът не оказва влияние върху функциите на фурната. Използва се за предупредителни цели. Например, можете да използвате будилника, когато искате да завъртите храната във фурната в определено време. Веднага след като времето, което сте задали, изтече, часовникът ви издава звуково предупреждение.

**i** Максималното време за алармата може да е 23 часа и 59 минути.

1. Докоснете  докато  символ се появи на дисплея.



2. Задайте времето за аларма, като докоснете  $\ominus$  бутони.



» След като настроите времето на алармата, символ остава светещ и аларменото време започва отброяването на дисплея. Ако времето за аларма и времето за готовене са настроени едновременно, на дисплея се показва по-краткото време.

3. След като приключи времето на алармата, символ започва да мига и ви дава звуково предупреждение.

### Изключете алармата


1. В края на алармения период предупредителният звук е в продължение на две минути. Натиснете произволен бутон, за да спрете предупредителният звук.  
» Предупредителният звук спира и времето на деня се появява на екрана.

### Ако искате да отмените алармата;


1. Докоснете докато символ се показва на дисплея за да нулирате аларменото време. Докоснете  $\ominus$  бутон, докато не се покаже "00:00".
2. можете също да анулирате алармата с дълго натискане на бутона.

## Промяна на нивото на силата на звука

1. Докосвайте клавиша , докато символът и една от стойностите **b-01-b-02-b-03** се показват на дисплея.




2. Задайте желаното ниво чрез  $\oplus/\ominus$  бутони. (**b-01-b-02-b-03**)




3. Докоснете бутон за потвърждение или настройката се активира скоро, без да докосвате бутона.

### Настройка на яркостта на дисплея

1. Докосвайте клавиша , докато символът и една от стойностите **d-01-d-02-d-03** се показват на дисплея.



2. Задайте желаната яркост, като докоснете  $\oplus/\ominus$  бутони. (**d-01-d-02-d-03**)




» Докоснете ☀ бутон за потвърждение или настройката се активира скоро, без да докосвате бутон.


### Промяна на времето на деня

На вашата фурна; за да промените времето на деня, което предварително сте задали,


- 1.Докоснете ☀ докато ☺ символ се появи на дисплея.
- 2.Задайте времето на деня, като докоснете  $\oplus/\ominus$ .



3.Докоснете ☺ или ☀ бутон, за да активирате минутното поле.



4.Задайте минутите на деня, като докоснете  $\oplus/\ominus$ .



5.Потвърдете настройката, като докоснете ☺ или ☀ бутон.

» Времето на деня е зададено и ☺ символът изчезва на екрана.

## 6 Обща информация за готвене

Този раздел описва съвети за приготвяне и готвене на храната. Освен това можете да намерите някои от тестваните храни като производители и най-подходящите условия за тези храни. Подходящите настройки на фурната и аксесоарите за тези храни също са посочени.

### Общи предупреждения за готвене във фурната

- Докато отваряте вратата на фурната по време или след готвене, може да се появи гореща пара. Парата може да изгори ръката, лицето и / или очите ви. Когато отваряте вратата на фурната, стойте настрани.
- Интензивната пара, генерирана по време на готвене, може да образува кондензирани водни капки по вътрешната и външната страна на фурната и върху горните части на мебелите поради температурната разлика. Това е нормално физическо явление.
- Стойностите на температурата и времето за готвене, дадени за храни, могат да варираят в зависимост от рецептата и количеството. Поради тази причина тези стойности са дадени като диапазони.
- Винаги изваждайте неизползваните аксесоари от фурната, преди да започнете да готвите. Аксесоарите, които ще останат във фурната, могат да попречат на храната да се готви в правилните стойности.
- За храни, които ще готвите според вашата собствена рецептa, можете да ползвате напътствия от подобни храни, дадени в таблиците за готвене.

- Използването на предоставените аксесоари гарантира най-доброто качество на готвене. Винаги спазвайте предупрежденията и информацията, предоставени от производителя за външните съдове за готвене, които ще използвате.
- Нарежете хартията, предпазваща от мазнината, която ще използвате при готвенето, в подходящи размери, в съда, в който ще готвите. Масленоустойчивите хартии, които излизат от съда, могат да създадат риск от изгаряне и да повлият на качеството на готвенето. Използвайте устойчива на мазнини хартия, която ще използвате в посочения температурен диапазон.
- За добро изпълнение на готвенето поставете храната си на препоръчания правилен рафт. Не променяйте позицията на рафта по време на готвене.

### Сладкиши и храна на фурна

#### Обща информация

- Препоръчваме да използвате аксесоарите на продукта за добро представяне в готвенето. Ако ще използвате външни съдове за готвене, предпочитайте тъмни, не залепващи и топлоустойчиви съдове.
- Ако в таблицата за готвене се препоръчва предварително нагряване, не забравяйте да поставите храната си във фурната след предварително загряване.
- Ако ще готвите, като използвате съдове за готвене върху решетката за грил, поставете я в средата на решетката за грил, а не близо до задната стена.

- Всички материали, използвани при приготвянето на сладкиши, трябва да са свежи и на стайна температура.
- Състоянието на готвене на продуктите може да варира в зависимост от количеството храна и размера на съдовете за готвене.
- Металните, керамичните и стъклени форми удължават времето за готвене и долната повърхност на сладкарските храни не се зачервява равномерно.
- Ако използвате готварска хартия по време на готвене, може да се наблюдава малко потъмняване на долната повърхност на храната. В този случай може да се наложи да удължите времето си за готвене с около 10 минути.
- Стойностите, посочени в таблиците за готвене, се определят в резултат на тестовете, проведени в нашите лаборатории. Подходящите за вас стойности може да се различават от тези стойности.
- Поставете храната си на подходящия рафт, препоръчан в таблицата за готвене. Вземете в предвид долния рафт на фурната като рафт 1.

### **Съвети за печене на торти**

- Ако тортата е прекалено суха, увеличете температурата с 10 ° C и съкратете времето за печене.
- Ако тортата е влажна, използвайте малко количество течност или намалете температурата с 10 ° C.

- Ако горната част на тортата е изгоряла, сложете я на долния рафт, намалете температурата и увеличете времето за печене.
- Ако е изпечена добре отвътре, но отвън е срува, използвайте по-малко количество течност, намалете температурата и увеличете времето за готвене.

### **Съвети за готвене на сладкиши**

- Ако сладкиша е прекалено сух, увеличете температурата с 10 ° C и съкратете времето за печене. Намокрете листовете тесто със сос, състоящ се от мляко, олио, яйца и кисело мляко.
- Ако сладкишът се приготвя бавно, уверете се, че дебелината на приготвения сладкиш не прелива от тавата.
- Ако сладкишът е покафенял на повърхността, но дъното не е опечено, уверете се, че количеството сос, което ще използвате за сладкиша, не е твърде много на дъното на сладкиша. За равномерно покафяване опитайте да разпределите соса равномерно между листата на тестото и сладкиша.
- Изпечете сладкиша в положение и температура, отговарящи на таблицата за готвене. Ако дъното все още не е покафеняло достатъчно, поставете го на долнния рафт за следващото готвене.

## Готварска таблица за сладкиши и храна на фурна

### Предложения за готвене с една тава

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Работна функция	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готвене (мин.) (Приблизително)
Торти в тава	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	3	180	30 ... 40
Торти във форма	Форма за торта на телена скара**	Нагревател с вентилатор	2	180	30 ... 40
	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	3	160	25 ... 35
Малки торти			<b>Модели с телени рафтове: 3 Модели без телени рафтове: 2</b>		
	Стандартна тава*	Нагревател с вентилатор		150	25 ... 35
Пандишпан	Кръгла форма за торта, диаметър 26 см със скоба на телена скара**	Горен и долнен нагревател	2	150	30 ... 40
	Кръгла форма за торта, диаметър 26 см със скоба на телена скара**	Нагревател с вентилатор	2	155	30 ... 40
Курабийка	Тавичка за сладкиши*	Горен и долнен нагревател	3	170	25 ... 35
	Тавичка за сладкиши*	Нагревател с вентилатор	3	170	20 ... 30
Тесто за сладкиши	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	2	200	35 ... 45
	Стандартна тава*	Нагревател с вентилатор	2	180	30 ... 40
Богат сладкиш	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	2	200	20 ... 30
	Стандартна тава*	Нагревател с вентилатор	3	180	20 ... 30
Пълнозърнест хляб	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	3	200	30 ... 40
	Стандартна тава*	Нагревател с вентилатор	3	200	30 ... 40
Лазания	Стъклена / метална правоъгълна форма върху телена скара**	Горен и долнен нагревател	2 или 3	200	30 ... 40

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Работна функция	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готовене (мин.) (Приблизително)
Ябълков пай	Кръгла черна метална форма, диаметър 20 см върху телена скара**	Горен и долнен нагревател	2	180	50 ... 65
	Кръгла черна метална форма, диаметър 20 см върху телена скара**	Нагревател с вентилатор	3	170	50 ... 65
Пица	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	2	200 ... 220	10 ... 20

Предварителното загряване се препоръчва за всяка храна.

\* Тези аксесоари може да не са включени към вашия продукт.

\*\* Тези аксесоари не са включени към вашия продукт. Те са аксесоари достъпни в търговската мрежа.

### Предложения за готовене с две тави

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Работна функция	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готовене (мин.) (Приблизително)
Малки торти	2 –Стандартна тава* 4 –Тавичка за сладкиши*	Нагревател с вентилатор	2 – 4	Модели с телени рафтове: 150 Модели без телени рафтове: 140	Модели с телени рафтове: 25 ... 35 Модели без телени рафтове: 30 ... 40
Курабийка	2 –Стандартна тава* 4 –Тавичка за сладкиши*	Нагревател с вентилатор	2 – 4	170	25 ... 35
Тесто за сладкиши	1 –Стандартна тава* 4 –Тавичка за сладкиши*	Нагревател с вентилатор	1 – 4	180	35 ... 45
Богат сладкиш	2 –Стандартна тава* 4 –Тавичка за сладкиши*	Нагревател с вентилатор	2 – 4	180	20 ... 30

Предварителното загряване се препоръчва за всяка храна.

\* Тези аксесоари може да не са включени към вашия продукт.

\*\* Тези аксесоари не са включени към вашия продукт. Те са аксесоари достъпни в търговската мрежа.

## Готварска таблица за Нагревател с еко вентилатор - работна функция

- Не променяйте температурата на готвене, след като готвенето започне в Нагревател с еко вентилатор - оперативна функция.
- Не отваряйте вратата по време на готвене в Нагревател с еко вентилатор - оперативна функция. Ако вратата не е отворена, вътрешната температура се оптимизира, за да спести енергия и може да се различава от дисплея.
- Не загрявайте предварително в режим Нагревател с еко вентилатор.

### Предложения за готвене с една тава

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готвене (мин.) (Приблизително)
Малки торти	Стандартна тава*	3	160	25 ... 35
Курабийка	Стандартна тава*	3	180	25 ... 35
Тесто за сладкиши	Стандартна тава*	3	200	45 ... 55
Богат сладкиш	Стандартна тава*	3	200	35 ... 45

\* Тези аксесоари може да не са включени към вашия продукт.

### Месо, риба и домашни птици

#### Ключовите моменти при печенето

- Подправяйки го с лимонов сок и черен пипер, преди да готвите цялото пилешко, пуешко и големи парчета месо, ще увеличите ефективността на готвене.
- Отнема 15 до 30 минути повече, за да пригответе месо с кост, отколкото пърженото филе.
- Трябва да изчислите около 4 до 5 минути време за готвене на

сантиметър от дебелината на месото.

- След като изтече времето за готвене, оставете месото във фурната за около 10 минути. Сосът от месото се разпределя по-добре към пърженото месо и не излиза, когато месото се нарязва.
- Рибата трябва да бъде поставена на рафт със средно или ниско ниво в устойчива на топлина тава.
- Готовете храните, препоръчани в масата за готвене, с една тава.

## Готварска таблица за месо, риба и птици

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Работна функция	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готвене (мин.) (Приблизително)
Пържола (цияла) / Печена (1 кг)	Стандартна тава*	Долен и горен нагревател подпомагани от вентилатор	3	15 минути 250/max, тогава 180 ... 190	60 ... 80
Агнешки бут (1.5 - 2.0 кг)	Стандартна тава*	Долен и горен нагревател подпомагани от вентилатор	3	170	85 ... 110
Печено пиле (1.8-2 кг)	Телен грил* Поставете една тава на нисък рафт	Долен и горен нагревател подпомагани от вентилатор	2	15 минути 250/max, тогава 190	60 ... 80

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Работна функция	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готвене (мин.) (Приблизително)
Пуйка (5.5 кг)	Телен грил* Поставете една тава на нисък рафт	"3D" функция	2	15 минути 250/max, тогава 190	60 ... 80
	Стандартна тава*	Долен и горен нагревател подпомагани от вентилатор	1	25 минути 250/max, тогава 180 ... 190	150 ... 210
	Стандартна тава*	"3D" функция	1	25 минути 250/max, тогава 180 ... 190	150 ... 210
Риба	Телен грил* Поставете една тава на нисък рафт	Долен и горен нагревател подпомагани от вентилатор	3	200	20 ... 30
	Телен грил* Поставете една тава на нисък рафт	"3D" функция	3	200	20 ... 30

Предварителното загряване се препоръчва за всяка храна.

\* Тези аксесоари може да не са включени към вашия продукт.

\*\* Тези аксесоари не са включени към вашия продукт. Те са аксесоари достъпни в търговската мрежа.

## Грил

При приготвяне на скара червеното месо, рибата и птичето месо бързо се опичат до златисто, получават хубава коричка и не изсъхват. Филетирано месо, шишчета, колбаси, както и сочни зеленчуци (домати, лук и др.) са особено подходящи за скара.

### Общи предупреждения

- Храната, която не е подходяща за печене на скара, представлява опасност от пожар. Печете само храна, която е подходяща за тежък огън на скара. Освен това, не поставяйте храната твърде далеч в задната част на скарата. Това е най-горещата зона и тълстите храни могат да се запалят.
- Затворете вратата на фурната по време на използване на скарата. Никога недейте да печете на грил с отворена врата на фурната. Горещите повърхности причиняват изгаряния!**

### Основните моменти при готовене на грил

- Пригответе храни с подобна дебелина и тегло колкото е възможно за грила.
- Поставете парчетата, които ще пригответе на грил върху тавата с решетката за грил като ги разпределите, без да надвишавате размерите на нагревателя.
- В зависимост от дебелината на парчетата за печене, времето за готовене, дадено в таблицата, може да варира.
- Пльзнете решетката за грил или тавата с решетката за грил до желаното ниво във фурната. Ако готовите на решетката на грил, пльзнете тавата на фурната към долния рафт, за да съберете мазнината. Тавата на фурната, която ще поставите, трябва да бъде оразмерена така, че да покрие цялата зона на грила. Тази тава може да не е включена към вашия продукт. Сложете малко вода в тавата на фурната за лесно почистване.

### Таблица за скара

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готовене (мин.) (Приблизително)
Риба	Телен грил	4 - 5	250/max	20 ... 25
Пилешки парчета	Телен грил	4 - 5	250/max	25 ... 35
Кюфте (говеждо месо) - 12 броя	Телен грил	4	250/max	20 ... 30
Агнешки котлет	Телен грил	4 - 5	250/max	20 ... 25
Пържола - (нарязан)	Телен грил	4 - 5	250/max	25 ... 30
Телешки котлети	Телен грил	4 - 5	250/max	25 ... 30
Зеленчуков огретен	Телен грил	4 - 5	220	20 ... 30
Препечен хляб	Телен грил	4	250/max	1 ... 3

Препоръчва се предварително загряване в продължение на 5 минути за цялата храна на скара.

Обърнете парчета храна след 1/2 от общото време за печене.

## Тестови храни

- Храните в тази таблица за готовене се приготвят съгласно стандарта

EN 60350-1, за да се улесни тестването на продукта за контролни институти.

## Таблица за готовене на тестови храни Предложения за готовене с една тава

Храна	Аксесоар, който се използва	Работна функция	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готовене (мин.) (Приблизително)
Сладкиш от маслено тесто (сладка бисквитка)	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	3	140	20 ... 30
	Стандартна тава*	Нагревател с вентилатор	<b>Модели с телени рафтове:</b> 3 <b>Модели без телени рафтове:</b> 2	140	15 ... 25
Малки торти	Стандартна тава*	Горен и долнен нагревател	3	160	25 ... 35
	Стандартна тава*	Нагревател с вентилатор	<b>Модели с телени рафтове:</b> 3 <b>Модели без телени рафтове:</b> 2	150	25 ... 35
Пандишпан	Кръгла форма за торта, диаметър 26 см със скоба на телена скара**	Горен и долнен нагревател	2	150	30 ... 40
	Кръгла форма за торта, диаметър 26 см със скоба на телена скара**	Нагревател с вентилатор	2	155	30 ... 40
Ябълков пай	Кръгла черна метална форма, диаметър 20 см върху телена скара**	Горен и долнен нагревател	2	180	50 ... 65
	Кръгла черна метална форма, диаметър 20 см върху телена скара**	Нагревател с вентилатор	3	170	50 ... 65

Предварителното загряване се препоръчва за всяка храна.

\* Тези аксесоари може да не са включени към вашия продукт.

\*\* Тези аксесоари не са включени към вашия продукт. Те са аксесоари достъпни в търговската мрежа.

## Предложения за готвене с две тави

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Работна функция	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готвене (мин.) (Приблизително)
Сладкиш от маслено тесто (сладка бисквитка)	2-Стандартна тава* 4-Тавичка за сладкиши*	Нагревател с вентилатор	2 - 4	140	15 ... 25
Малки торти	2-Стандартна тава* 4-Тавичка за сладкиши*	Нагревател с вентилатор	2 - 4	150	Модели с телени рафтове: 25 ... 35 Модели без телени рафтове: 30 ... 40

Предварителното загряване се препоръчва за всяка храна.

\* Тези аксесоари може да не са включени към вашия продукт.

\*\* Тези аксесоари не са включени към вашия продукт. Те са аксесоари достъпни в търговската мрежа.

## Грил

Храна	Аксесоар, който ще се използва	Положение на рафта	Температура (°C)	Време за готвене (мин.) (Приблизително)
Препечен хляб	Телен грил	4	250/max	1 ... 3
Кюфте (говеждо месо) - 12 броя	Телен грил	4	250/max	20 ... 30

Обърнете храната след 1/2 от общото време за печене.

Препоръчва се предварително загряване в продължение на 5 минути за цялата храна на скара.

## 7 Поддържане и грижа

### Обща информация за почистване

#### ▲ Общи предупреждения

- Изчакайте продукта да изстине, преди да го почистите. Горещите повърхности причиняват изгаряния!
- Не нанасяйте препаратите директно върху горещите повърхности. Това може да причини трайни петна.
- Уредът трябва да се почиства старателно и да се изсушава след всяка операция. По този начин остатъците от храна ще се почистват лесно и тези остатъци ще се предпазят от изгаряне, когато уредът се използва отново по-късно. По този начин експлоатационният живот на уреда се удължава и често срещаните проблеми намаляват.
- Не използвайте препарати за почистване с пара.
- Някои почистващи препарати могат да повредят повърхността. Не използвайте абразивни почистващи препарати, почистващи прахове, почистващи кремове, обезмаслители или остри предмети по време на почистване.
- Не е необходимо специално почистващо средство за почистване след всяка употреба. Почистете уреда със сапун, топла вода и мека кърпа или гъба и подсушете със суха кърпа от микрофибръ.
- Не забравяйте напълно да изтриете останалата течност след почистване и незабавно да почистите всяка пръскаща храна по време на готовене.
- Не мийте никакви компоненти от вашия уред в съдомиялна машина.

#### Инокс и неръждаеми повърхности

- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи киселина или хлор, за почистване на неръждаеми или инокс повърхности и дръжки.
- Неръждаемата или инокс повърхност може да промени цвета си във времето. Това е нормално. След всяка операция почиствайте с препарат, подходящ за неръждаемата или инокс повърхността.
- Почиствайте с мека сапунена кърпа и течен (не надраскващ) препарат, подходящ за иноксови повърхности, като се стараете да чистите в една посока.
- Отстранете петна от варовик, олио, нишесте, мляко и протеини върху неръждаемите-иноксови и стъклени повърхности незабавно, без да чакате. Петната могат да ръждаят след дълги периоди от време.

#### Емайлирани повърхности

- След всяка употреба почиствайте емайловите повърхности с препарат за миене на съдове, топла вода и мека кърпа или гъба и ги подсушавайте със суха кърпа.
- Ако вашият продукт има лесна функция за почистване с пара, можете да направите лесно почистване с пара за леки непостоянни замърсявания. (Вижте раздела "Лесно почистване с пара")
- За трайни петна може да се използва почистващ препарат за фурна и скара, препоръчан на уеб сайта на вашата марка на продукта, и подложка за почистване, която не се надрасква.

Не използвайте външен почистващ препарат за фурна.

- Фурната трябва да се охлади за почистване в зоната за готвене. Почкистването на горещи повърхности ще създаде както опасност от пожар, така и щети по повърхността на емайла.

### **Каталитични повърхности**

- Страниците стени в зоната за готвене могат да бъдат покрити само с емайлирани или каталитични стени. Това зависи от модела.
- Каталитичните стени имат лека матова и пореста повърхност. Каталитичните стени на фурната не трябва да се почистват.
- Каталитичните повърхности абсорбират масло благодарение на порестата му структура и започват да блестят, когато повърхността е наситена с масло, в този случай се препоръчва да се заменят частите.

### **Стъклени повърхности**

- Когато почиствате стъклени повърхности, не използвайте твърди метални стъргалки и абразивни почистващи материали. Те могат да повредят стъклената повърхност.
- Почистете уреда с помощта на препарат за миене на съдове, топла вода и микрофибрна кърпа, специфична за стъклени повърхности, и го подсушете със суха микрофибрна кърпа.
- Ако след почистване има остатъчен препарат, избършете го със студена вода и подсушете с чиста и суха кърпа от микрофибр. Остатъците от почистващия препарат могат да повредят стъклената повърхност следващия път.

- В никакъв случай изсъхналите остатъци върху стъклената повърхност не трябва да се почистват с назъбени ножове, телена вата или подобни инструменти за надраскване.
- Можете да премахнете калциевите петна (жълти петна) върху стъклената повърхност с наличния в търговската мрежа обезмасляващ агент, с отстраняване на котлен камък, като оцет или лимонов сок.
- Ако повърхността е силно замърсена, нанесете почистващото средство върху петното с гъба и изчакайте дълго време, за да действа правилно. След това почистете стъклената повърхност с мокра кърпа.
- Обезцветяването и петната по стъклената повърхност са нормални и не са дефекти.

### **Пластмасови части и боядисани повърхности**

- Почистете пластмасовите части и боядисаните повърхности с препарат за миене на съдове, топла вода и мека кърпа или гъба и ги подсушете със суха кърпа.
- Не използвайте твърди метални скрепери и абразивни почистващи препарати. Може да повреди повърхностите.
- Уверете се, че фугите на компонентите на уреда не са останали влажни и с препарат. В противен случай върху тези фуги може да възникне корозия.

### **Почистване на аксесоарите**

Освен ако не е посочено друго в ръководството за употреба, не мийте аксесоарите на продукта в съдомиялната машина.

## **Почистване на контролния панел**

- Когато почиствате панелите с управление на копчето, избръшете панела и копчетата с влажна мека кърпа и подсушете със суха кърпа. Не отстранявайте копчетата и уплътненията отдолу, за да почистите контролния панел. Контролният панел и копчетата може да са повредени.
- Докато почиствате панелите от инокс с контрол на копчетата, не използвайте препарati за почистване на инокс около копчетата. Индикаторите около копчетата могат да бъдат изтрити.
- Почистете сензорните контролни панели с влажна мека кърпа и изсушете със суха кърпа. Ако вашият продукт има функция за заключване, задайте настройките на заключване, преди да извършите почистването на контролния панел. В противен случай може да възникне неправилно използване на копчетата.

## **Почистване на вътрешността на фурната (зона за готовене)**

Следвайте стъпките за почистване, описани в раздела "Обща информация за почистване", според типовете повърхности във вашата фурна.


### **Почистване на страничните стени на фурната**

Страницните стени в зоната за готовене могат да бъдат покрити само с емайлирани или каталитични стени. Това зависи от модела. Ако има каталитична стена, вижте раздела "Каталитични стени" за информация.

Ако вашият продукт е модел с телени скари, отстранете телените скари, преди да почистите страничните стени. След това завършете почистването, както е описано в раздела "Обща информация за почистване" в зависимост от типа на повърхността на страничната стена.

### **За да премахнете страничните телени рафтове:**

- 1.Извадете предната част на теления рафт, като го издърпате върху страничната стена в обратна посока.
- 2.Издърпайте теления рафт, за да го извадите напълно.



- 3.За да поставите отново рафтовете, процедурите, прилагани при отстраняването им, трябва да се повторят съответно в обратен ред от края до началото.

### **Пиролитично самопочистване**

Фурната е оборудвана с пиролитично самопочистване. Фурната се загрява до приблизително 420-480 °C и съществуващата мръсотия се изгаря до пепел. Може да възникне силно разрастване на дим. Осигурете добра вентилация. Пиролизата трябва да се използва след около всяка 10-та употреба на фурната.

## Общи предупреждения

**!** Горещите повърхности могат да причинят изгаряния! Не докосвайте уреда по време на стръпка самопочистване и дръжте децата далече от него. Изчакайте поне 30 минути преди да премахнете остатъците.

**!** Отстранете всички аксесоари, телескопичния рафт и страничните стелажи (ако има такива), преди да използвате функцията за самопочистване на Pyrolytic. Ако не го направите, това ще доведе до повреда на аксесоарите и страничните стелажи.

**!** Ако вашият продукт е оборудван с пирозащитен аксесоар (Устойчив срещу самопочистване при високи температури), не е необходимо да изваждате тези аксесоари от фурната. Дали аксесоарите ви са пирозащитни или не, е посочено в раздела за аксесоари. Освен ако не е посочено, вашите аксесоари не са устойчиви на високи температури. Трябва да се извади от фурната преди самопочистване, за да се избегнат повреди.

**i** Не чистете уплътнението на вратата.

Уплътнението е от фибростъкло, което е много чувствително и може лесно да се повреди.

В случай на повреда на уплътнението на вратата на фурната, подменете с ново уплътнение от оторизирания сервис.

1. Извадете всички аксесоари от фурната. В модели със странична стойка; не забравяйте да извадите страничните стелажи.
2. Преди цикъла на почистване отстранете замърсяванията от външните повърхности и вътрешността на фурната с влажна кърпа.
3. Изберете функцията "Пиролиза" (самопочистване).
4. Задайте копчето за температура на най-високата **"макс"** (**максимална**) температура.
5. След като стартира функцията за пиролиза, **P2:00** ще светне постоянно и ще започне да отброява. Времето за самопочистване се появява на дисплея. Тази продължителност не може да се регулира.
6. Когато фурната достигне определена температура след стартиране на процеса на самопочистване, символът за заключване  се появява на дисплея за време и вратата на фурната не може да се отвори. Той остава заключен за известно време, след като функцията за пиролиза приключи. Не насиливайте ключалката на вратата с дръжка, докато символът за заключване изчезне.

7. Когато процесът на почистване приключи, на екрана се появява "Край".
8. След като се покаже Край", завършете процеса, като настроите бутоните за функция и температура в положение 0 (ИЗКЛ.).
9. След като символът  изчезне на дисплея, отстранете почвените отлагания с вода и оцет.
10. Докоснете произволен клавищ, за да заглушите звуковата аларма.

**i** След като приключи функцията за пиролиза, ключалката на вратата ще бъде активна, докато фурната се охлади до подходяща температура. Ако искате да сгответе нещо по време на този процес, ще се покаже „Н“ и готовното няма да бъде разрешено.

## Почистване на вратата на фурната







**i** Не използвайте груби абразивни почистващи препарати, метални скрепери, телени гъбички или избелващи материали за почистване на стъклото на врата на фурната.

Можете да премахнете вратата и стъклата на вашата фурна, за да ги почистите. Как да премахнете вратите и стъклата е обяснено в раздели "Премахване на вратата на фурната" и "Премахване на вътрешните стъкла на вратата". След като премахнете вътрешните стъкла на вратата, почистете ги с препарат за миене на съдове, топла вода и мека кърпа или гъба и ги изсушете със суха кърпа. При остатъци от вар, които могат да се

появят върху стъклото на фурната, избръшете стъклото с оцет и след това го изплакнете.

### Премахване на вратата на фурната


1. Отворете вратата на фурната.
2. Отворете щипките в гнездото на пантата на входната врата отдясно и отляво, като натиснете надолу, както е показано на схемата. Типът панта (A), (B), (C) варира в зависимост от модела на продукта. Фигурите по-долу показват как да отворите всички видове панти. (A) тип панта се предлага при нормални типове врати. (B) тип панта се предлага при типове меко затварящи се врати. Панта тип (C) се предлага при типове меки отварящи / затварящи врати.



Заключване на панти - затворено положение

Заключване на панти - отворено положение

3. Поставете вратата на фурната до полуотворена позиция.




4. Издърпайте отстранината врата нагоре, за да я освободите от дясната и лявата панта и я извадете.

**i** За да поставите отново вратата, процедурите, прилагани при отстраняването ѝ, трябва да се повторят съответно в обратен ред от края до началото. Когато монтирате вратата, не забравяйте да затворите скобите на гнездото на шарнира.


## Изваждане на вътрешното стъкло на вратата на фурната

Вътрешното стъкло на вратата на продукта може да бъде отстранено за почистване.


1. Отворете вратата на фурната.




2. Издърпайте пластмасовия компонент, прикрепен към горната част на вратата, към себе си, като едновременно натискате точките за налягане от двете страни на компонента и го извадете.




3. Както е показано на схемата, леко повдигнете най-вътрешното стъкло към 'A' и след това го извадете, като издърпате към 'B'.



- 1 Най-вътрешното стъкло
- 2 Второ вътрешно стъкло
- 3 Трето вътрешно стъкло
- 4 Външно стъкло
- 5 Пластмасов слот за стъкло-Долен



4. Повторете същия процес за отстраняване на второто и третото стъкло.



Първата стъпка от прегрупирането на вратата е подмяната на второто и третото стъкло (2, 3).

Както е показано на схемата, поставете скосения ръб на стъклото, за да срещнете скосения ръб на пластмасовия слот.

Редът за закрепване на второто и третото вътрешно стъкло не е важен, тъй като те са взаимозаменяеми. Докато прикрепяте най-вътрешното стъкло (1), обърнете внимание да поставите отпечатаната страна на стъклото върху второто вътрешно стъкло.

Важно е да поставите долните ъгли на всички вътрешни стъкла, за да отговарят на долните пластмасови прорези (5).

Натиснете пластмасовия компонент към рамката, докато се чуе звук „щракване“.

**i** След почистване всички стъкла трябва да бъдат сглобени отново.

## Почистване на лампата във фурната

В случай, че стъклена врата на лампата на фурната в зоната за готвене се замърси; почистете с препарат за миене на съдове, топла вода и мека кърпа или гъба и

изсушете със суха кърпа. В случай на повреда на лампата във фурната, можете да замените лампата във фурната, като следвате следващите съвети.


### Подмяна на лампата във фурната

#### ▲ Общи предупреждения


- За да избегнете рисък от токов удар, преди да смените лампата във фурната, изключете електрическия конектор и изчакайте фурната да се охлади. Горещите повърхности причиняват изгаряния!
- В тази фурна се използва лампа с нажежаема жичка с мощност по - малка от 40 W, височина по - малка от 60 mm, диаметър по - малък от 30 mm или халогенна лампа с цокъл тип G9, мощност по - малка от 60 W. Лампите са подходящи за работа при температури над 300 ° C. Лампите за фурни могат да бъдат получени от оторизиран сервизен агент или техник с лиценз.
- Положението на лампата може да се различава от показаното на схемата.
- Използваната в този продукт лампа не е подходяща за осветление на домашни помещения. Целта на тази лампа е да помогне на потребителя да вижда хранителните продукти.
- Лампите, използвани в този продукт, трябва да издържат на екстремни физически условия, като температури над 50 ° C.

#### Ако фурната ви има кръгла лампа,


1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Извадете стъкления капак, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.



3. Ако лампата на вашата фурна е тип (A), показана на схемата по-долу, завъртете лампата на фурната, както е показано на схемата и я заменете с нова. Ако модела е тип (B), извадете я, както е показано на схемата и я заменете с нова.




3. Повдигнете защитния стъклен капак на лампата с отвертка.  
4. Ако лампата на вашата фурна е тип (A), показана на схемата по-долу, завъртете лампата на фурната, както е показано на схемата и я заменете с нова. Ако модела е тип (B), извадете я, както е показано на схемата и я заменете с нова.



4. Поставете отново стъкления капак.

**Ако фурната ви има квадратна лампа,**

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Извадете решетките според описанietо.



5. Поставете отново стъкления капак и решетките.

## **8 Отстраняване на проблеми**

Консултирайте се с оторизиран сервизен агент или техник с лиценз или с търговеца, при който сте закупили продукта, ако не можете да отстраните проблема, въпреки че сте изпълнили инструкциите в този раздел. Никога не се опитвайте сами да поправяте дефектен продукт.

### **Фурната изльчва пара, която се използва.**

- Нормално е парата да изтича по време на работа. >>> *Това не е неизправност.*

### **Водните капки се появяват по време на готвене.**

- Парата, която възниква по време на готвене, може да се кондензира и да образува водни капки, при досег със студените повърхности на продукта. >>> *Това не е неизправност.*

### **Продуктът изльчва метални шумове при нагряване и охлаждане.**

- Когато металните части се нагреят, те могат да се разширят и да причинят шум. >>> *Това не е неизправност.*

### **Продуктът не работи.**

- Главният предпазител е дефектен или се е изключил. >>> *Проверете предпазителите в кутията с предпазители. Ако е необходимо, ги заменете или нулирайте.*
- Продуктът не е включен в (заземен) контакт. >>> *Проверете връзката на щепсела.*
- Бутоните / копчетата / клавишите на контролния панел не функционират. >>> *Ако вашият продукт е оборудван с функция за заключяване на бутоните, блокирането на бутоните може да е активирано. Моля, деактивирайте го.*

### **Светлината на фурната не работи.**

- Лампата на фурната е дефектна. >>> *Сменете лампата на фурната.*
- Захранването е прекъснато. >>> *Проверете дали има захранване. Проверете предпазителите в кутията с предпазители. Ако е необходимо, заменете или нулирайте предпазителите.*

### **Фурната не се нагрява.**

- Може да не е зададена на определена функция за готвене и / или температура. >>> *Задайте фурната на определена функция за готвене и / или температура.*
- При модели, оборудвани с таймер, таймерът не се регулира. >>> *Регулирайте времето.*
- Захранването е прекъснато. >>> *Проверете дали има захранване. Проверете предпазителите в кутията с предпазители. Ако е необходимо, заменете или нулирайте предпазителите.*
- Вратата на фурната може да е отворена. >>> *Уверете се, че вратата на фурната е затворена. Ако вратата на фурната остане отворена повече от около 5 минути, настройките за времето за готвене ще бъдат отменени, нагревателите няма да работят и лампата на фурната няма да светне.*

**(При модели с таймер) Дисплеят на часовника мига или символът на часовника е включен.**

- Възникна предишно прекъсване на тока. >>> Регулирайте времето / превключвателя на продукта и го включете отново.

## **Кодове / причини за грешки и възможни решения**

<b>Кодове за грешки</b>	<b>Причини за грешка</b>	<b>Възможни решения</b>
Er 1 - Er 7	Комуникационни грешки	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 8 - Er 27	Грешки на сензора	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 32 - Er 41	Грешки при нагряване на фурната	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 42 - Er 58	Грешки на компонентите на фурната	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 59 - Er 64	Грешки на вратата на фурната	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 65 - Er 71	Грешки, свързани с парата (при фурни с функция за пара)	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 72 - Er 80	Хардуерни грешки	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 81 - Er 85	Грешки в безопасността на фурната	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 86 - Er 88	Грешки в интернет връзката (при фурни с функция HomeWhiz)	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 89 - Er 92	Микровълнови грешки (при фурни с микровълнова функция)	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.
Er 93 - Er 99	Грешки на електронната платка и таймера	Свържете се с оторизирания сервис, за да отстранит грешката.





