


8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استشر وكيل الخدمة المعتمد أو الفني الذي يمتلك الترخيص اللازم أو الوكيل الذي اشتريت منه المنتج إذا لم يتسع لك معالجة المشكلة على الرغم من تنفيذ الإرشادات الواردة في هذا القسم. لا تحاول مطلقاً إصلاح منتج معطل بنفسك.

- من الطبيعي أن يتسرّب البخار أثناء التشغيل. <>> هذا ليس عطلاً.
- يمكن أن يتكتّف البخار الذي ينشأ أثناء الطهي ويشكل قطرات الماء عندما يصطدم بالاسطح الباردة للمنتج. <>> هذا ليس عطلاً.
- يمكن التخلص من الفتن بخلع عدّة مسامير.
- يمكن تخفيف الماء أثناء التشغيل.
- يمكن أن تتندّد الأجزاء المعدنية عندما تسخن وتحتّس صوتاً. <>> هذا ليس عطلاً.
- يمكن أن يتخلص ضوضاء معدنية أثناء التسخين والتبريد.
- يمكن أن يتخلص الماء أثناء التشغيل.
- المنتج لا يعمل.
- المصادر الرئيسية معيية أو متقطعة. <>> أفحص المصادر في صندوق المصاہر. استبدلها أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.
- المنتج غير موصل في المقابس (الموزرض). <>> أفحص توصيل المقابس.
- الأزرار / المقابض / المقابض على لوحة التحكم لا تعمل. <>> إذا كان منتجك مزوداً بوظيفة قفل المفاتيح، فقد يتم تمكين قفل المفاتيح برجاء تعطيله.
- صورة الفرن لا يُعدل.
- مصباح الفرن معيّناً. <>> استبدل مصباح الفرن.
- انقطاع التيار <>> تحقق من وجود التيار. أفحص المصادر في صندوق المصاہر. استبدل المصادر أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.
- الفرن لا يُسخن.
- ربما لم يتم ضبطه على وظيفة طهي و/أو درجة حرارة معينة. <>> اضبط الفرن على وظيفة طهي و/أو درجة حرارة معينة.
- لم يتم ضبط الموقت في الطرز المزودة بموقت. <>> اضبط الوقت.
- انقطاع التيار <>> تتحقق من وجود التيار. أفحص المصادر في صندوق المصاہر. استبدل المصادر أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.
- (لم يتم ضبط الموقت على موقتاً) تتحقق شائنة الصاعنة أو يكون رقم الصاعنة غير صحيح.
- حدث انقطاع سابق للتيار. <>> اضبط الوقت / أوقف تشغيل المنتج ثم شغله مرة أخرى.

5. أعد تركيب الغطاء الزجاجي والأرفف السلكية.

واستبدلها بأخر جديد. أما إذا كان النوع (B) الموديل، فقم
بسحبه للخارج كما هو موضح في الشكل واستبدلها بأخر
جديد.




يجب أن تتحمل المصايب المستخدمة في هذا المنتج
الظروف المادية القاسية مثل درجات الحرارة فوق 50
درجة مئوية.


إذا كان الفرن لديك يحتوي على مصباح دائري،

1. أفصل المنتج عن الكهرباء.

2. أزل الغطاء الزجاجي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.



3. إذا كان مصباح الفرن بك من النوع (A) الموضح
في الشكل أدناه، فقم بتدويره كما هو موضح في الشكل
واستبدله بأخر جديد. أما إذا كان النوع (B) الموديل، فقم
سحبه للخارج كما هو موضح في الشكل واستبدله بأخر
جديد.




4. أعد تركيب الغطاء الزجاجي.

إذا كان فرنك يحتوي على مصباح مربع،


1. أفصل المنتج عن الكهرباء.

2. قم ب拔掉 الأرفف السلكية حسب الوصف.



3. أرفع الغطاء الزجاجي الواقي للمصباح باستخدام مفك
البراغي.

4. إذا كان مصباح الفرن الخاص بك من النوع (A) الموضح
في الشكل أدناه، فقم بتدويره كما هو موضح في الشكل



1. اللوحة الزجاجية العميقة

*2. اللوحة الزجاجية الداخلية (وقد لا يوجد في منتجك).

4. إذا كان منتجك يحتوي على زجاج داخلي (2)، كرر نفس
العملية لفصله (2).

5. الخطوة الأولى إعادة تجميع الباب هي إعادة تجميع الزجاج
الداخلي (2). ضع الحافة المشطوفة للزجاج لتلتقي بالحافة
الم المشطوفة للفتحة البلاستيكية. (إذا كان المنتج الخاص بك

يحتوي على زجاج داخلي). يجب توصيل الزجاج الداخلي
(2) بالفتحة البلاستيكية الأقرب إلى الزجاج الداخلي (1).

6. إنشاء إعادة تجميع الزجاج الداخلي (1)، انتبه لوضع الجانب
المطبوع من الزجاج على الزجاج الداخلي (1) لتقابل الفتحات

بالي بلاستيكية السفلية وضع الزوايا السفلية للزجاج الداخلي (1) لتقابل الفتحات

بالي بلاستيكية السفلية.
7. ادفع المكون البلاستيكي باتجاه الإطار حتى تسمع صوت
"نقرة".

تنظيف مصباح الفرن

في حالة اتساخ الباب الزجاجي لمصباح الفرن في منطقة
الظهير، نظفه باستخدام منظف غسل الصحون أو الماء الدافئ
وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج ووجهه بقطعة قماش جافة. وفي
حالة تعطل مصباح الفرن، يمكنك استبداله باتباع الأقسام
الследiente.

استبدال مصباح الفرن

تحذيرات عامة !

• لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية قبل استبدال
مصباح الفرن، افصل الموصل الكهربائي وانتظر حتى
ينبرد الفرن. فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقا!


• في هذا الفرن ، مصباح متوجه بقوة أقل من 40 وات ،
ارتفاع أقل من 60 مم ، قطر أقل من 30 مم أو مصباح
الهالوجين بمقاييس من النوع 9G ، بقوة أقل من 60 وات.

• المصايب مناسبة للتشغيل في درجات حرارة أعلى من
300 درجة مئوية. يمكن الحصول على مصايب الفرن
من وكالء الخدمة المعتمدين أو الفني المرخص له.

• قد يختلف موضع المصباح عن ذلك الموضح في الشكل.
يعد المصباح المستخدم في هذا المنتج غير مناسب

لل استخدام في إضاءة غرف المنزل. ويتمثل الغرض من
هذا المصباح في مساعدة المستخدم على رؤية المنتجات
الغذائية.

قفل المفصلات - وضع الغلق




4. اسحب الباب الذي تم إزالته لأعلى لتحريره من المفصلات اليمنى واليسرى وإزالته.

لإعادة إرفاق الباب، يجب تكرار الإجراءات المطبقة عند إزالتها من النهاية إلى البداية، على التوالي. عند تثبيت الباب، تأكّد من إغلاق المشابك الموجودة على مقبس المفصلة.


إزالة الزجاج الداخلي بباب الفرن

يمكن إزالة الزجاج الداخلي للباب الأمامي للمنتج للتنظيف.

1. افتح باب الفرن.




2. اسحب المكون البلاستيكي، المرفق في الجزء العلوي من الباب الأمامي، نحوك بالضغط في نفس الوقت على نقاط الضغط على جانبي المكون وقم بباراته.



3. كما هو مبين في الشكل، ارفع الزجاج الداخلي (1) برفق باتجاه "A" ثم قم بباراته عن طريق سحبه باتجاه "B".

قفل المفصلات - وضع الفتح

3. أجعل باب الفرن في وضع نصف مفتوح.



إزالة باب الفرن

- افتح باب الفرن.
- افتح المشابك الموجودة في مقبس مفصلات الباب الأمامي على اليدين وعلى اليسار بالضغط لأسفل كما هو موضح في الشكل.





يختلف نوع المفصلة (أ) ، (ب) ، (ج) وفقاً لطراز المنتج.

توضيح الأشكال أدناه كيفية فتح جميع أنواع المفصلات.

(أ) نوع المفصلة متاح في أنواع الأبواب العادية.

(ب) نوع المفصلة متاح في أنواع أبواب الإغلاق الناعم.

(ج) نوع المفصلة متاح في أنواع أبواب الفتح / الإغلاق الناعم.



3. ضع خزان الماء في مكانه وادفعه للداخل. يبدأ الماء في ملء حوض السباحة في قاعدة الفرن.

4. اضبط الفرن على وضع التنظيف بالبخار السهل وقم بتشغيله على 100 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

افتح الباب فوراً وامسح الأسطح الداخلية للفرن بقطعة قماش أو إسفنجية مبللة. عند فتح الباب، سيخرج البخار. قد يؤدي ذلك إلى خطير الاحتراق. توخي الحذر عند فتح باب الفرن.


استخدم الماء الدافئ مع سائل الغسيل أو قطعة قماش ناعمة أو إسفنجية لتنظيف الأوساخ العينية وامسحها بقطعة قماش جافة.

i أثناء وضع التنظيف بالبخار السهل، يتغير الماء

الموجود في حوض السباحة عند قاعدة الفرن لتليين لبقايا المتكثنة قليلاً / الأوساخ داخل تحويل الفرن ويكتفى في تحويل الفرن والزجاج الداخلي لباب الفرن ، وبالتالي قد يتضرر الماء عند فتح باب الفرن.

امسح التكثف بمجرد فتح باب الفرن.

يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك. بعد التكثيف في الفرن ، قد يكون هناك ماء أو رطوبة في قناة المسحب تحت الفرن. بعد الاستخدام ، نظف قناة المسحب بقطعة قماش مبللة ثم جففها بسيطة.



تنظيف باب الفرن

i لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية، أو كاشطات معدنية، أو صوف سلكي، أو مواد تبييض، لتنظيف باب الفرن والزجاج.

يمكنك إزالة باب الفرن وزجاج الباب لتنظيفهما. تم توضيح كيفية إزالة الأبواب والتواجد في القسمين "إزالة باب الفرن" و"إزالة الزجاج الداخلي للباب". بعد إزالة الزجاج الداخلي للباب، نظفه باستخدام منظف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجية وجففها بقطعة قماش جافة. امسح الزجاج بالخل ثم اشطف به بقايا الحبر التي قد تتجمع على زجاج الفرن.

تنظيم لوحة التحكم

- عند تنظيف الألواح مع مقبض التحكم، امسح اللوحة والمقلص بقطعة قماش ناعمة مبللة وجفف بقطعة قماش جافة، لا تقم بجازة المقايس والخشبات الموجودة أسفلها لتنظيف لوحة التحكم، فقد تتلف لوحة التحكم والمقاييس.
- أثناء تنظيف الواح الإينوكس مع مقبض التحكم، لا تستخدم عوامل تنظيف إينوكس حول المقايس. قد يتم حفظ المؤشرات الموجودة حول المقايس.
- نظف لوحة التحكم بالملمس بقطعة قماش ناعمة رطبة ووقفها بقطعة قماش جافة، وإذا كان المنتج يحتوي على ميزة قفل المقفاقي، فقم بتعين قفل المقفاقي قبل إجراء تنظيف لوحة التحكم، وإذا، فقد يحدث كشف غير صحيح على المفاتيح.

تنظيم الفرن من الداخل (منطقة الطهي)

اتبع خطوات التنظيف الموضحة في قسم "معلومات التنظيف العامة" وفقاً لأنواع الأسطح في الفرن لديك.


تنظيم الجدران الجانبية للفرن

لا يمكن تنظيف الجدران الجانبية في منطقة الطهي إلا بالمبينا أو الجدار الحفازة. وهي تختلف حسب الموديل، إذا كان هناك جدار حفاز، فارجع إلى قسم "الجدار الحفازة" للحصول على معلومات.

وإذا كان منتجك عبارة من موديل ذي رف سلكي، فقم بجازة الرفوف السلكية قبل تنظيف الجدران الجانبية. ثم أكمل التنظيف كما هو موضح في قسم "معلومات التنظيف العامة" وفقاً لنوع سطح الجدار الجانبي.

إزالة الرفوف السلكية الجانبية:

- قم بإزالة الجزء الأمامي من الرف السلكي بسحبه على الجدار الجانبي في الاتجاه المعكوس.
- اسحب الرف السلكي نحوك لإزالته بالكامل.



3. لإعادة إرفاق الرفوف، يجب تكرار الإجراءات المطبقة عند إزالتها من النهاية إلى البداية، على التوالي.


تنظيم حوض الماء الموجود على قاعدة الفرن

اعتماداً على توافر عمليات التنظيف بمساعدة البخار، وعمر الماء المستخدم، قد تظهر بقع الجير بحوض الماء الموجود على قاعدة الفرن.

لإزالة الجير الذي قد يتكون في حوض الماء على قاعدة الفرن بعد عمليات التنظيف بمساعدة البخار، بعد كل 2 إلى 3

عمليات تنظيف:

1. أضف 350 سم مكعب من الخل الأبيض (لا تزيد حموضة الخل عن 6%) إلى حوض الماء الموجود في قاعدة الفرن.



2. انتظر 30 دقيقة على الأقل للسماح للخل بتفتيت بقايا الجير في درجة حرارة الغرفة.

3. نظف حوض الماء بقطعة قماش ناعمة مبللة وجفف بقطعة قماش جافة.

لا تستخدم منظفات تحتوي على أحماض أو كlororيدات



انتظيف حوض الماء الموجود على قاعدة الفرن. لا تنظف الجير الذي قد يتشكل في حوض الماء على قاعدة الفرن عن طريق الكشط. وإنما، فقد تتلف قاعدة الفرن.

من أجل زيادة كفاءة تنظيف الرواسب الجيرية الذي قد تتشكل في بركة الماء على قاعدة الفرن، قم بإجراء ما يلي بعد كل 10 استخدامات بالإضافة إلى خطوات إزالة التربسات أعلاه: حدد وظيفة تشغيل يكون فيها السخان السفلي نشطاً وقم بتشغيل الفرن لمدة 3-2 دقائق عن 100 درجة متواصلة بذلك، بعد ذلك، قم أولاً بتشغيل الفرن واضغط على منظف داخل الفرن وال Shawaya، الموصى به على الموقع الإلكتروني الخاص بمنتجك، في بركة الماء على قاعدة الفرن واتركه لمدة 5 دقائق. بعد 5 دقائق، امسح بركرة الماء على قاعدة الفرن بقطعة قماش رطبة من الألياف الدقيقة وجففها.

التنظيم بالبخار السهل

يختلف اعتماداً على طراز المنتج، وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك.

بضمن سهولة التنظيف لأن الأوسعية (التي لم تنتظر لفترة طويلة) تتفق بالبخار الذي يتشكل داخل الفرن و قطرات الماء تتكاثف على الأسطح الداخلية للفرن.

1. قم بجازة جميع الملحقات الموجودة داخل الفرن.

2. أضفط على خزان المياه الموجود على لوحة التحكم الخاصة بالفرن لإزالة الخزان. أملأ 200 مل من الماء في الخزان.

3. لا تستخدم الماء المقطر أو الماء المصفي. لا تستخدم سوى الماء المعبأ في زجاجات.

4. لا تضف محاليل قابلة للاشتعال أو تحتوي على الكحول أو جزيئات صلبة في خزان الماء.

معلومات التنظيف العامة

! تحذيرات عامة

- انتظر حتى يبرد المنتج قبل تنظيفه. فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقاً!
- لا تضع المنظفات مباشرة على الأسطح الساخنة. فقد يتسبب ذلك في ظهور بقع دائمة.
- يجب تنظيف الجهاز وتجفيفه جيداً بعد كل عملية.
- وبالنالي، يجب تنظيف بقايا الطعام بسهولة ويجف منع هذه البقايا من الاحتراق عند استخدام الجهاز مرة أخرى لاحقاً. وبالتالي، فإن العمر التشغيلي للجهاز يمتد ويقل المشاكل التي يتم مواجهتها بشكل متكرر.
- لا تستخدم منتجات التنظيف بالبخار التنظيف.
- يمكن أن تؤدي بعض المنظفات أو مواد التنظيف إلى تلف السطح. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو مساحيق التنظيف أو كريمات التنظيف أو مزيلات التربضات أو الأدوات الحادة أثناء التنظيف.
- ليس هناك حاجة لمادة تنظيف خاصة للتقطيف بعد كل استخدام. نظف الجهاز باستخدام صابون الأطباق والماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج وجفف بقطعة قماش ناعمة من سخانة الماء.
- تأكيد من مسح أي سائل متبقى تماماً بعد التنظيف وتقطيف أي طعام متاثر على الفور أثناء الطهي.
- لا تغسل أي مكون من مكونات جهازك في غسالة الصحون.

أسطح الإينوكس والفولاذ غير القابل للصدأ

- لا تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الأحماض أو الكلور لتنظيف الأسطح والمقابض المصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ أو الإينوكس.
- قد يتغير لون الأسطح غير القابل للصدأ أو الإينوكس بمدورة الوقت. هذا أمر طبيعي. بعد كل عملية، نظف بمظفر مناسب سطح الفولاذ المقاوم للصدأ أو الإينوكس.
- نظف بقطعة قماش ناعمة وصابون ومنظف سائل (غير خشن) مناسب لأسطح إينوكس، مع الحرص على المسح في اتجاه واحد.
- قم بجازة البق العvier والزيت والنشا والحلب والبروتينات على الأسطح الزجاجية غير القابل للصدأ والإينوكس. فوراً دون انتظار. فقد تتصدأ البقع تحت القرارات الزمنية الطويلة.

الأسطح المطلية بالمينا

- بعد كل استخدام، نظف أسطح المينا باستخدام منظف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج وجففها بقطعة قماش ناعمة.
- إذا كان منتج يحتوي على وظيفة تنظيف سهل بالبخار، يمكنك إجراء التنظيف السهل بالبخار للأوساخ الخفيفة غير الدائمة. (راجع قسم "التنظيف السهل بالبخار")
- للبق العيءة، يمكن استخدام منظف الفرن والشوأبة الموصى به على الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية للمنتج الخاص بك، مع إسفنج تنظيف غير قابلة للخدش. لا تستخدم منظف أفران خارجي.

يجب أن يبرد الفرن لتنظيفه في منطقة الطهي. سيؤدي التنظيف على الأسطح الساخنة إلى حدوث كل من خطير الحريق والضرر بسطح المينا.

الأسطح الحفازة

- لا يمكن تنظيف الجدران الحفازية في منطقة الطهي إلا بالمنينا أو الجدران الحفازة، وهي تختلف حسب الموديل.
- تتميز الجدران الحفازة بسطح لامع خفيف وسامي. ولا يجب تنظيف الجدران الحفازة للفرن.
- تمتلك الأسطح الحفازة الزيت بفضل هيكله المسامي وتندىء في التالق عندما يكون السطح مشبعاً بالزيت، وفي هذه الحالة يوصى باستبدال الأجزاء.

الأسطح الزجاجية

- عند تنظيف الأسطح الزجاجية، لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة ومواد التنظيف الكاشطة. يمكن أن تضر هذه المواد سطح الزجاج.
- قم بتنظيف الجهاز باستخدام منظف غسل الأطباق والماء الدافئ وقطعة قماش من الألياف الدقيقة مخصصة للأسطح الزجاجية وجففها بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة.
- إذا كان هناك منظف متبقى بعد التنظيف، فقم بمسحه بالماء البارد وجفف بقطعة قماش نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة فقد تتسبب بقايا المنظفات المتبقية في اتلاف سطح الزجاج في المرة القادمة.
- لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تنظيف القايا الجافة على السطح الزجاجي بسكاكين مسننة أو سكك أو أدوات خادشة مماثلة.
- يمكن إزالة أصباغ الكالسيوم (أصباغ صفاء) على السطح الزجاجي باستخدام عامل إزالة قشور متاح تجاريًا، مع عامل إزالة قشور مثل الخل أو عصير الليمون.
- إذا كان السطح متسبحاً بشدة، ضع مادة التنظيف على البقعة باستخدام إسفنج وانتظر وقتاً طويلاً حتى يعمد بشكل صحيح. ثم نظف السطح الزجاجي بقطعة قماش ناعمة.
- إن تغيرات اللون والبقع الموجودة على السطح الزجاجي أمر طبيعي وليس عملياً.

الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية

- نظف الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية باستخدام منظف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج وجففها بقطعة قماش ناعمة.
- لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة والمنظفات الكاشطة. فقد تتلف الأسطح.
- تأكيد من أن مفاصل مكونات الجهاز ليست رطبة أو عليها مادة منظفه. بخلاف ذلك، قد يحدث تأكل في هذه المفاصل.

تنظيف الملحقات

- ما لم يذكر خلاف ذلك في دليل المستخدم، لا تخصل ملحقات المنتج في غسالة الصحون.

ال Shawarma

الطعم	المطبق الذي يحب	استخدامه	درجة الحرارة (درجة مئوية) (أقرب)	وقت الطهي (دقائق)
خنزير محمص	الشواية السلكية		250	4 ... 1
كرات اللحم (لح بقر) - 12 القطع	الشواية السلكية		250	30 ... 20

اقلب الطعام بعد مرور نصف 1/2 وقت الشواء.
يُوصى بالتسخين المسبق لمدة 5 دقائق لكافحة الأطعمة المشوية.

الطعم	المحلق الذي يجب استخدامه	موضع الرف / وظيفة التشكيل	درجة الحرارة (درجة مئوية)	مقدار الماء	وقت السخين (دقائق) *	وقت الطهي (دقائق) *	الوزن (بالجرام)
خبر الهمبرغر	صينية 3 / قياسية*	الوظيفة ثلاثية "D3"	180	150	بعد التسخين المسيق	30 ... 20	800
شريحة سالمون بالبخار	صينية 3 / قياسية*	الوظيفة ثلاثية "D3"	180	100	بعد التسخين المسيق	35 ... 25	500

* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

** يشير إلى الوقت المنقضي بعد التسخين المسيق.

*** أضف 250 مل إضافي من الماء في منتصف وقت الطهي.

اختبار الأطعمة

- يتم تحضير الأطعمة الموجودة في جدول الطهي هذا وفقاً لمعيار 1-60350EN لتسهيل اختبار المنتج في معاهد المرافق.

جدول الطهي لاختبار الأطعمة اقتراحات للطبخ بصينية واحدة

الطعم	المحلق الذي يجب استخدامه	وظيفة التشكيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق) *
كعكة الغريبة (كعك حلو)	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	3	140	30 ... 20
كعك صغير	صينية قياسية*	التسخين بالمرودة	3	140	25 ... 15
الكيك الإسفنجي	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	3	160	35 ... 25
فطيرة النفاح	قالب كيك مستدير، قطر 26 سم مع مشبك بالشوأبة السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	150	35 ... 25
	قالب كيك مستدير، قطر 26 سم مع مشبك بالشوأبة السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	160	40 ... 30
	قالب كيك مستدير، قطر 20 سم بالشوأبة السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	160	40 ... 30
	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشوأبة السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	180	70 ... 50
	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشوأبة السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	170	70 ... 50

يُوصى بالتسخين المسيق لكافة الأطعمة.

* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك، وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

اقتراحات للطبخ مع صوانيين

الطعم	المحلق الذي يجب استخدامه	وظيفة التشكيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق) *
كعكة الغريبة (كعك حلو)	صينية قياسية* 4- الصينية المعجنات*	التسخين بالمرودة	4 - 2	140	25 ... 15
كعك صغير	صينية قياسية* 4- الصينية المعجنات*	التسخين بالمرودة	4 - 2	150	40 ... 25

يُوصى بالتسخين المسيق لكافة الأطعمة.

* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك، وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

على الشواية السلكية، قم بتحريك صينية الفرن إلى الرف السفلي لتنجع الدهون المتتساقطة. يجب أن تكون صينية الفرن التي سترتكبها بحجم تنطية منطقة الشواء بالكامل. قد لا يتم تضمين هذه الصينية مع المنتج. ضع بعض الماء في صينية الفرن لسهولة التنظيف.

- ضع القطع المراد شويها على الشواية السلكية أو صينية الشواية السلكية مع توزيعها دون تجاوز أبعد السخان.
- اعتماداً على سبك القطع المراد شويها، قد تختلف أوقات الطهي الواردة في الجدول.
- حرك رف الشواية السلكية أو صينية الفرن السلكية إلى المستوى المطلوب في الفرن، إذا كنت تتلقي الطعام

جدول الشواء

الطعم	المعلق الذي يجب استخدامه	موقع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق) (تقريباً)
الأسماك	الشواية السلكية	5 - 4	250	25 ... 20
قطع الدجاج	الشواية السلكية	5 - 4	250	35 ... 25
كرات اللحم (لحm بقر) - 12 القطع	الشواية السلكية	4	250	30 ... 20
قطع لحم ضان	الشواية السلكية	5 - 4	250	25 ... 20
شربيحة لحم - (شرائح)	الشواية السلكية	5 - 4	250	30 ... 25
قطع لحم العجل	الشواية السلكية	5 - 4	250	30 ... 25
خضروات محمصة	الشواية السلكية	5 - 4	220	30 ... 20
خنزير محمص	الشواية السلكية	4	250	4 ... 1

يُوصى بالتسخين المسبق لمدة 5 دقائق لكافة الأطعمة المشوية.

اقلب قطع الطعام بعد مرور نصف 2/1 وقت الشواء.

الطبخ بمساعدة البخار

البيانات العامة

الأوقات المحددة في وقت الري إلى الوجه المنقفي بعد التسخين المسبق.

تحتوي طاولة الطهي على توصيات للطهي تم اختبارها من قبل الشركة المصنعة. يمكنك تحديد كمية الماء ودرجة الحرارة ووظيفة الطهي بمساعدة البخار وقت الطهي غير المدرجة في الجدول.

قم بالطهي بمساعدة البخار باستخدام صينية واحدة.

- لا يمكن إجراء الطهي بمساعدة البخار إلا من خلال وظائف الطهي بمساعدة البخار المحددة في الدليل.
- لوظائف الطهي بمساعدة البخار ، راجع قسم "وظائف تشغيل الفرن".
- إذا تم اقتراح التسخين المسبق في طاولة الطهي ، فتأكد من وضع طعامك في الفرن بعد التسخين المسبق. تشير طاولة طهي للطبخ بمساعدة البخار

اقتراحات للطبخ بصينية واحدة

الطعم	المعلق الذي يجب استخدامه	موقع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	متراوئ الماء المستخدم (مل)	وقت الطهي (دقائق) (تقريباً)	وقت الطهي (دقائق) (تقريباً)	الوزن (التقريبي) (بالграмм)
خنزير كامل / قبابية*	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	200	200	بعد التسخين المسبق	40 ... 30	بعد التسخين المسبق	820
الدجاج المشوي (2-1.8 كجم)	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	25 دقائق ثم max/250 190	250	25	70 ... 60	بعد التسخين المسبق	2000
شريحة ضلع (ريش) (قطعة واحدة من)	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	180	250	15	55 ... 40	بعد التسخين المسبق	1000
قطع لحم مع الحضار	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	170	250	***250+250	110 ... 90	بعد التسخين المسبق	2000
دونات بالحمريرة	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	180	250	100	35 ... 25	بعد التسخين المسبق	1200
تشيز كيك	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	120	250	150	60 ... 50	قبل التسخين	1450
دبليوس دجاج	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	200	250	150	35 ... 25	بعد التسخين المسبق	800
بطاطس مخبوزة	الوظيفة ثلاثة الأبعاد "D3"	190	250	150	55 ... 45	بعد التسخين المسبق	500

- لا تغير درجة حرارة الطهي بعد أن يبدأ الطهي في التسخين الاقتصادي بالمرودة - وظيفة التشغيل.
- لا تفتح الباب أثناء الطهي في التسخين الاقتصادي بالمرودة - وظيفة التشغيل. إذا لم يتم فتح الباب، يتم تسخين درجة الحرارة الداخلية لتوفير الطاقة وقد تختلف عن المعروضة على الشاشة.
- لا تقم بالتسخين المسبق في وضع التسخين الاقتصادي بالمرودة.
- اقتراحات للطبع بصينية واحدة

الطعم	الملح الذي يجب استخدامه	موقع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق)
كعك صغير	صينية قياسية*	3	160	35 ... 25
الكروكيز	صينية قياسية*	3	180	35 ... 25
حبنة خنزير	صينية قياسية*	3	200	55 ... 45
مخبوزات غنية	صينية قياسية*	3	200	45 ... 35

* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

- يجب أن تتحسب حوالي 4 إلى 5 دقائق من وقت الطهي لكل سنتيمتر من سمك اللحم.
 - بعد انقضاض وقت الطهي، اترك اللحم في الفرن لمدة 10 دقائق تقريباً. يجب توزيع حصاررة اللحم بشكل أفضل على اللحم وألا يخرج عند قطع اللحم.
 - يجب وضع الأسماك على رف متوسط أو منخفض في طبق مقاوم للحرارة.
 - قم بطيء الأطعمة الموصى بها في طاولة الطهي باستخدام صينية واحدة.
- اللحوم والأسماك والدواجن**
- النقطة الرئيسية في التحبيص**
- تدبيل الدجاج والديك الرومي وقطع اللحم الكبيرة بعصارة الليمون والفلفل الأسود قبل الطهي، سيحسن من أداء الطهي.
 - يستغرق طهي اللحم ذو العظم بالتشويح من 15 إلى 30 دقيقة أكثر.

جدول الطهي لللحوم والأسماك والدواجن

الطعم	الملح الذي يجب استخدامه	موقع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق)
شريحة لحم (كامل) / شواء (1 كجم)	صينية قياسية*	3	15 دقائق/250,max ثم 180 ... 190	80 ... 60
سوق الصان (1.5 كجم) -	صينية قياسية*	3	15 دقائق/250,max ثم 170	120 ... 110
الدجاج المشوى (2 كجم)	ضع صينية واحدة على رف سلكي	2	15 دقائق/250,max ثم 190	80 ... 60
ضع صينية واحدة على رف سلكي	الشواية السلكية*	2	220 ... 200	80 ... 60
الدجاج المشوى (2 كجم)	الشواية السلكية*	2	15 دقائق/250,max ثم 190	80 ... 60
دجاج روسي (5.5 كجم)	صينية قياسية*	1	25 دقائق/250,max ثم 180 ... 190	210 ... 150
الأسماك	صينية قياسية*	1	25 دقائق/250,max ثم 180 ... 190	210 ... 150
يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.	الشواية السلكية*	3	200	30 ... 20
* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.	ضع صينية واحدة على رف سلكي	3	200	30 ... 20

** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

- تضاع الطعام في آخر جزء في الشواية. هذه هي المنطقة الأكثر سخونة والأطعمة الدهنية يمكن أن تشتعل فيها النيران.
- أغلق باب الفرن أثناء الشوي. لا تشوسي بينما يكون باب الفرن مفتوح يمكن أن تسبب الأسطح الساخنة حروقاً!
 - نصائح حول الشوي
 - قم بتحضير أطعمة ذات سمك وزن مشابه للشواية قدر الإمكان.
- الشواية**
- يتحول اللحم الأحمر والأسماك والدواجن بسرعة إلى اللون البني عند شويها، وبمتلاش قشرة جبينة ولا يجف. اللحوم المخلية، ولحوم السيخ والنافاق / السجوق (الطمطم والمصل ، إلخ) مناسبة بشكل خاص للشواية.
- تحذيرات عامة**
- الطعام غير المناسب للشواء يحمل خطر الحريق. يجب شوي الطعام المناسب لنزار الشوي الكثيفة فقط. أيضًا، لا

الطعم	المعلق الذي يجب استخدامه	وظيفة التشغيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة سلوكية)	دفت الطهي (النفحة) (نفثة)
كيك في القالب	قالب كيك بالشواية السلكية*	التخين بالمرودة	2	180	40 ... 30
كعك صغير	صينية قياسية*	التخين العلوي والسفلي	3	160	35 ... 25
كعك صغير	صينية قياسية*	طرز بارف سلكية: 3 طرز بدون أرفق سلكية: 2	35 ... 25	150	35 ... 25
الكيك الإسفنجي	قالب كيك مستدير، بطرز 26 سم مع مشبك بالشواية السلكية**	التخين العلوي والسفلي	2	160	40 ... 30
الكرييز	قالب كيك مستدير، بطرز 26 سم مع مشبك بالشواية السلكية**	التخين بالمرودة	2	160	40 ... 30
جيوبنة خير	صينية المعجنات*	التخين العلوي والسفلي	3	170	35 ... 25
جيوبنة خير	صينية المعجنات*	التخين بالمرودة	3	170	30 ... 20
جيوبنة خير	صينية قياسية*	التخين العلوي والسفلي	2	200	45 ... 35
مخوزات غنية	صينية قياسية*	التخين بالمرودة	2	180	45 ... 35
جيوبنة خير	صينية قياسية*	التخين العلوي والسفلي	2	200	30 ... 20
جيوبنة خير	صينية قياسية*	التخين بالمرودة	3	180	30 ... 20
خيبر كامل	صينية قياسية*	التخين العلوي والسفلي	3	200	40 ... 30
اللارانيا	قالب زجاجي / معدني بالشواية السلكية**	التخين العلوي والسفلي	2 أو 3	200	40 ... 30
فطيرة التفاح	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشواية السلكية**	التخين العلوي والسفلي	2	180	70 ... 50
فطيرة التفاح	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشواية السلكية**	التخين بالمرودة	2	170	70 ... 50
بييتزا	صينية قياسية*	التخين العلوي والسفلي	2	220 ... 200	20 ... 10
بييتزا	صينية قياسية*	وظيفة البييتزا	3	250	15 ... 8

يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.
* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.
** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

اقتراحات للطبع مع صوانيين

الطعم	المعلق الذي يجب استخدامه	وظيفة التشغيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة سلوكية)	دفت الطهي (النفحة) (نفثة)
كعك صغير	2 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخين بالمرودة	4 - 2	150	40 ... 25
الكرييز	2 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخين بالمرودة	4 - 2	170	35 ... 25
جيوبنة خير	1 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخين بالمرودة	4 - 1	180	45 ... 35
مخوزات غنية	2 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخين بالمرودة	4 - 2	180	30 ... 20

يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.
* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.
** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

جدول الطهي لـ التسخين الاقتصادي بالمرودة - وظيفة التشغيل

- يجب أن تكون جميع المكونات المستخدمة في صنع المعجنات طازجة وفي درجة حرارة الغرفة.
- قد تختلف حالة طهي المنتجات اعتماداً على كمية الطعام
 - تعمل القوالب المعdenية والسيراميك والزجاجية على إطالة وقت الطهي ولا يتتحول السطح السفلي لاطعمة المعجنات إلى اللون البني بالتساوي.
 - إذا كنت تستخدم ورق الطهي أثناء الطهي ، فقد يلاحظ القليل من اللون البني على السطح السفلي للطعام. في هذه الحالة ، قد تحتاجين إلى تمديد وقت الطهي لحوالى 10 دقائق.
 - تم تحديد القيم المحددة في جدول الطهي نتيجة الاختبارات التي أجريت في مختبرنا. قد تختلف القيم المناسبة لك عن هذه القيم.
 - ضع طعامك على الرف المناسب الموصى به في جدول الطهي. استخدم الرف السفلي للفرن كأول رف.
- نصائح تحضير الكعك**
- إذا كانت الكعكة جافة جداً، ارفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجات متدرجة وقل وقت الطهي.
 - إذا كانت الكعكة رطبة، استخدم كمية صغيرة من السائل أو قلل درجة الحرارة بمقدار 10 درجات متدرجة.
 - إذا تم حرق الجزء العلوي من الكعكة، ضعها على الرف السفلي، وخفض درجة الحرارة وارفع وقت الطهي.
 - إذا كانت مخبوزة جيداً ولكنها ملتصقة من الخارج، استخدم كمية أقل من السائل، وقل درجة الحرارة وردد وقت الطهي.
- نصائح تحضير الوريك**
- إذا كانت الوريك جاف جداً، ارفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجات متدرجة وقل وقت الطهي. ثبّل العجينة بعصوين ي تكون من مزيج من الحليب والزيت والبيض والزبادي.
 - إذا كان الوريك يتاخر في الطهي، فتتأكد من أن سmek الوريك التي أعددتها لا تفاص من الصينية.
 - إذا كان الوروك مطهوي من أعلى ولكن لم يتم طهي الجزء السفلي، فتأكد من أن كمية الموصى التي مستخدمنها في الوريك ليست كبيرة جداً في قاع الوريك. الحصول على الطهي المناسب، حاول توزيع الموصى بالتساوي بين أوراق طبقات العجين.
 - اخذز معجناتك في الموضع ودرجة الحرارة المناسبة وفقاً لجدول الطهي. إذا كان الجزء السفلي لا يزال غير مطهوي بالقدر الكافي، ضعه على الرف السفلي.
- يصف هذا القسم نصائح حول تحضير وطهي طعامك بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً العثور على بعض الأطعمة التي تم اختبارها منتجين وأنسب الإعدادات لهذه الأطعمة. ويشار أيضاً إلى إعدادات وملحقات الفرن المناسبة لهذه الأطعمة.
- تحذيرات عامة عن الطبخ في الفرن**
- أثناء فتح باب الفرن أثناء أو بعد الطهي، قد يخرج بخار ساخن - حارق. قد يحرق البخار يدك ووجهك و / أو عينيك. أبق بعيداً أثناء فتح الباب.
 - قد يتسبب البخار المكتف المتولد أثناء الطهي في تكون قطرات ماء مكتففة على داخل الفرن وخارجيه وعلى أسطح الأثاث بسبب اختلاف درجة الحرارة. هذا الأمر طبيعي ومادي.
 - قد تختلف درجة حرارة الطهي والقيم المحددة للوجبات اعتماداً على الوصفة والكمية. لهذا السبب، يتم إعطاء هذه القيم بشكل تقريبي.
 - قم دائمًا بازالة الملحقات غير المستخدمة من الفرن قبل بدء الطهي. الملحقات التي يستنقى في الفرن قد تمنع طهي طعامك بالقيم الصحيحة.
 - بالنسبة للأطعمة التي ستقوم بطيئتها وفقاً لوصفتك الخاصة، يمكنك الرجوع إلى الأطباق المنشورة الواردة في جدول الطهي.
 - يضم استخدام الملحقات المرفقة الحصول على أفضل أداء للطهي. انتبه إلى التحذيرات والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة لأواني الطبخ الخارجية التي مستخدمها.
 - اقطع الورق الزيتوني الذي يستخدمه في الطهي بأحجام مناسبة للأواني التي تستخدمنها في الطهي. يمكن أن تتسبب الأوراق الزيتية التي تغطي من الأواني في خطأ التعرض للحرق وتؤثر على جودة الطهي. استخدم الورق الزيتوني في نطاق درجات الحرارة المحددة.
 - للحصول على أداء طهي جيد، ضع طعامك على الرف الصحيح الموصى به. لا تغير وضع الرف أثناء الطهي.
- المعجنات وأطعمة الفرن**
- البيانات العامة**
- نوصي باستخدام ملحقات المنتج للحصول على أداء طهي جيد. إذا كنت تستخدم صينية طهي خارجية، اختر الأطباق الداكنة وغير اللاصقة والمقاومة للحرارة.
 - إذا كان يوصى بالتسخين المسبق في جدول الطهي، فيجب وضع الطعام في الفرن بعد التسخين المسبق.
 - إذا كنت ستطبخ باستخدام إماء على الشواية السلكية، ضعه في منتصف الشواية السلكية، وليس بالقرب من الحدار الخلفي.
- جدول الطهي للمعجنات والطعام المطهي في الفرن**
- اقتراحات للطبخ بصينية واحدة**


طعام	الملحق الذي يجب استخدامه	وصيحة التسخين	موضع الرف	(درجة الحرارة (درجة حرارة سفلي))	درجات الحرارة (درجة سفلي)	الملحق الذي يجب استخدامه (طهي)
كيك في الصينية والسفلي	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	3	180 ... 30	40	40 ... 30

» المس المفتوح للتأكد أو سيتم تنشيط الإعداد لفترة وجيزة دون لمس أي مفتاح.


تغيير وقت اليوم

ينبغي تفريغ ما يلي كي يتضمن تغيير وقت اليوم الذي ضبطته مسبقاً في الفرن.


1. المس حتى يظهر الرمز على الشاشة.
2. اضبط وقت اليوم بلمس .




3. المس أو مفتاح لتنشيط حقل الدقيقة.




4. اضبط الدقيقة بلمس .



5. قم بتأكيد الإعداد عن طريق لمس مفتاح أو يتم ضبط وقت اليوم ويختفي رمز من الشاشة.




2. اضبط المستوى المطلوب باستخدام مفاتيح / (03-b-02-b)




3. المس المفتوح للتأكد أو سيتم تنشيط الإعداد لفترة وجيزة دون لمس أي مفتاح.

ضبط سطوع الشاشة

1. المس المفتوح حتى يظهر الرمز على الشاشة.



2. اضبط مستوى السطوع المنشود باستخدام المفاتيح / (03-d-02-d-01-d)




ضبط التنبية
يمكنك أيضاً استخدام مؤقت المنتج لأي تحذير أو تنذير بخلاف الطهي.


ولا يؤثر المنبه بأي حال من الأحوال على وظائف تشغيل الفرن، بل يستخدم لأغراض التحذير. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المنبه عندما ترغب في تقليل الطعام داخل الفرن في أي وقت معيّن. وبمجرد انتهاء الوقت الذي حدّته، تُعطيك الساعة تحذيراً مسحوباً.

يمكن أن يصل الحد الأقصى لوقت التنبية إلى 23 ساعة و 59 دقيقة.

1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.



2. اضبط وقت التنبية باستخدام المفاتيح  .



» بعد ضبط وقت التنبية، يظل  الرمز مضيّماً، وبينما وقت التنبية العد التنازلي على الشاشة. إذا تم ضبط وقت التنبية ووقت الطهي في آن واحد، فيُظهر الوقت الأقل على الشاشة.

3. سيدأ الرمز  في الوميض وسيعطيك تحذير مسحوباً بعد انتهاء وقت التنبية.

إيقاف تشغيل التنبية

1. في نهاية فترة التنبية، يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. المس أي مفتاح لإيقاف صوت التحذير.

» يتوقف صوت التحذير ويُظهر الوقت من اليوم على الشاشة.



إذا كنت ترغب في إلغاء التنبية:

1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة لإعادة ضبط مدة التنبية. المس المفتاح  حتى ظهور "00:00".

2. يمكنك أيضاً إلغاء التنبية من خلال الضغط مطولاً على المفتاح.

تغير مستوى الصوت

1. المس المفتاح  حتى يُظهر الرمز  على الشاشة.



6. أغلق غطاء خزان المياه وضعه في فتحته. ادفع خزان المياه حتى النهاية.

» سيدأ الماء الموجود في خزان المياه في التدفق ببطء على قاعدة الفرن لتوفير دعم البخار لطعامك.

7. في نهاية عملية الطهي، قم بتشغيل مقابض الوظيفة ودرجة الحرارة لإيقاف تشغيل الفرن.


بعد انتهاء كل دورة من دورات الطهي بمساعدة البخار، تتحقق مما إذا كان هناك ماء على قاعدة الفرن. إذا وجدت ماء، فاستخدم قطعة قماش جافة لمسح الماء بمجرد أن يبرد الفرن. وإلا فقد يسبب الماء المتجمد على قاعدة الفرن ترسيات كلاسيكية.

الإعدادات

تشغيل قفل المفاتيح

يمكنك منع التدخل في وحدة التحكم عن طريق تشغيل وظيفة قفل المفاتيح.

1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.



» يظهر الرمز  ويدأ العد التنازلي 3-2-1 على الشاشة.

عندما ينتهي العد التنازلي، يتم تشغيل قفل المفاتيح. يُصدر المؤقت في حالة لمس أي مفتاح عند ضبط ميزة قفل المفاتيح إشارة صوتية ويومض الرمز .

إذا توقفت عن لمس مفتاح  قبل انتهاء العد التنازلي، فلن يتم تشغيل قفل المفاتيح. إذا ضغطت على المفتاح قبل انتهاء العد التنازلي، فإن يتم تشغيل قفل المفاتح.

i

يتعذر استخدام مفاتيح المؤقت عند تشغيل ميزة قفل المفاتيح، ولن تلغى ميزة قفل المفاتيح في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

إلغاء تشغيل ميزة قفل المفاتيح.

1. المس  حتى يختفي الرمز  على الشاشة.

» يختفي الرمز  ويتم تعطيل قفل المفاتيح على الشاشة.

i قد يتسرّط التكافُف المشكّل على باب الفرن بعد الطهي بمساعدة البخار عند فتح باب الفرن. امسح التكافُف بمجرد فتح باب الفرن.



i ابق بعيداً عن فتح باب الفرن، حيث قد يتسرّط البخار والحرارة لثانية وبعد الطهي بمساعدة البخار. يمكن أن يؤدي خروج البخار إلى حرق يديك وأو وجهك وأو عينيك.

i إذا بقي الماء داخل الفرن بعد كل الطهي بمساعدة البخار، جفف الماء المتبقّي بقطعة قماش جافة بعد أن يبرد الفرن. بخلاف ذلك، قد يؤدي الماء المتبقّي إلى التكالس.


للطهي بمساعدة البخار:

1. راجع جدول الطهي بمساعدة البخار لضبط الوظيفة ودرجة الحرارة والوقت المناسب للوجبة ذات الصلة وبعد عملية الطهي. بالنسبة للوجبات غير المذكورة في الجدول، يمكنك تحديد كمية الماء ودرجة الحرارة ووظيفة الطهي والوقت.


2. ضع الوجبة على الرف الموصى به.
3. عندما يحين وقت إضافة الماء وفقاً لجدول الطهي، اضغط على خزان المياه الموجود على لوحة التحكم الخاصة بالفرن.



i لا تستخدم الماء المقطر أو الماء المصفى. لا تستخدم سوى الماء المعينا في زجاجات. لا تضع محاليل قابلة للاشتعال أو تحتوي على الكحول أو جزيئات صلبة في خزان المياه.



5. اضبط وقت انتهاء الطهي باستخدام المفاتيح (+/-)



» بعد ضبط وقت انتهاء الطهي، سيظهر على الشاشة الرمز **⑤** والرمز **④** مع رمز الفترة الزمنية بشكل دائم. وبختفي الرمز **④** بمجرد بدء عملية الطهي.

6. ضع طعامك في الفرن وأضبط درجة الحرارة بمقبض درجة الحرارة.

» يحسب موقتاً الفرن وقت بدء الطهي من خلال طرح وقت الطهي من وقت انتهاء الطهي الذي قمت بضبطه، وعندما يحين وقت بدء الطهي، يتم تنشيط الوظيفة المحددة وتتسخين الفرن حتى درجة الحرارة المحددة. سيدأ وقتم الطهي المضبوط في الدقائق وسيظهر على الشاشة **⑥**. عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز **⑥**.

7. بعد انتهاء وقت الطهي المحدد، يظهر على الشاشة، "النهاية" ويومض الرمز **④** ويصدر المؤقت صوت تنبيه.

8. يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. اضغط على أي زر لإيقاف التحذير. يتوقف التحذير ويظهر وقت اليوم على الشاشة.

i سيدأ الفرن في العمل مرة أخرى إذا تم الضغط على أي مفتاح عند انتهاء التحذير المسموع. لمنع الفرن من العمل مرة أخرى في نهاية التحذير، قم بتحويل مقبس درجة الحرارة و MCP الوظيفة إلى الوضع **"0"** (إيقاف التشغيل) وقم بإيقاف تشغيل الفرن.

الطبخ بمساعدة البخار

يحتوي فرنك على وظيفة طهي بمساعدة البخار. أثناء الطهي، سيضم هذا البخار نتائج طهي أفضل. يضمن البخار أن يكون سطح المعدنات أكثر نضوجاً، وأن تكون الفشرة أكثر رقة والحجم أكبر.علاوة على ذلك، يساعد البخار على تقليل فقدان الرطوية في اللحوم، مما يجعلها أكثر عصارة ولذة.

i لا يمكن إجراء الطهي بمساعدة البخار إلا في وظائف الطهي بمساعدة البخار الموضحة في دليل المستخدم.

سعة خزان المياه 250 مل. عند الطهي، لا تضف

أكثر من 250 مل من الماء في خزان المياه.

i يزيد وقت الطهي بمقدار دقيقة واحدة في أول 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة يزداد بمقدار 5 دقائق.

4. ضع طعامك في الفرن وأضبط درجة الحرارة بمقبض درجة الحرارة.


» سيدأ تشغيل الفرن على الفور على الوظيفة ودرجة الحرارة المحددين. سيدأ وقت الطهي المضبوط في العد تنازلياً وسيظهر على الشاشة . عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز .

5. بعد انتهاء وقت الطهي المحدد، يظهر على الشاشة، "النهاية" ويومض الرمز ويصدر المؤقت صوت تنبيه. 6. يصدر صوت تحذير لمدة دقيقة. اضغط على أي زر لإيقاف التحذير. يتوقف التحذير ويظهر وقت اليوم على الشاشة.

ضبط وقت انتهاء الطهي على وقت لاحق، (يختلف اعتناداً على طراز المنتج، وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك).


يتضمن من خلال تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملائمين لوجباتك ضبط وقت الطهي ووقت انتهاء الطهي على وقت لاحق، مما يتيح تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله تلقائياً.

1. حدد وظيفة التشغيل الملائمة للطهي.
2. المس حتى يظهر الرمز على الشاشة خلال مدة الطهي.



i بعد ضبط وظيفة التشغيل ودرجة الحرارة، يمكنك ضبط وقت الطهي لمدة 30 دقيقة عن طريق لمس المفتاح مباشرة لضبط وقت الطهي بسرعة وتغيير الوقت باستخدام المفاتيح /.


3. اضبط وقت الطهي باستخدام المفاتيح /.



i يزيد وقت الطهي بمقدار دقيقة واحدة في أول 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة يزداد بمقدار 5 دقائق.

» بعد ضبط وقت الطهي، يتم عرض الرمز على الشاشة بشكل دائم.

4. المس حتى يظهر الرمز على الشاشة لوقت انتهاء الطهي.




1. حدد وظيفة التشغيل التي تريدهاها باستخدام مقبض اختيار الوظيفة.

2. أضبط درجة الحرارة التي تريدهاهاها باستخدام مقبض درجة الحرارة.

» سيدأ تشغيل الفرن على الفور على الوظيفة ودرجة الحرارة المحددين وسيظهر على الشاشة . عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز . لا يتم إيقاف تشغيل الفرن تلقائياً نظراً لأن الطهي اليدوي يكون دون تحديد وقت للطهي، ومن ثم ينبغي عليك التحكم في الطهي بنفسك وإيقاف تشغيل الفرن. عند اكمال الطهي، قم بإيقاف تشغيل الفرن عن طريق إدارة مقبض اختيار الوظيفة ومقبض درجة الحرارة إلى وضع الإيقاف (أعلى).


الطهي عن طريق تحديد وقت الطهي: يمكنك إيقاف تشغيل الفرن تلقائياً عند انتهاء الوقت عن طريق تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملائمة لطعامك وضبط وقت الطهي بالمؤقت.

1. حدد وظيفة التشغيل الملائمة للطهي.
2. المس حتى يظهر الرمز على الشاشة خلال مدة الطهي.



i بعد ضبط وظيفة التشغيل ودرجة الحرارة، يمكنك ضبط وقت الطهي لمدة 30 دقيقة عن طريق لمس المفتاح مباشرة لضبط وقت الطهي بسرعة وتغيير الوقت باستخدام المفاتيح /.

3. اضبط وقت الطهي باستخدام المفاتيح /.



معلومات عامة بخصوص استخدام الفرن

مروحة التب (وقد لا يوجد في منتجك).

يحتوي منتجك على مروحة تبريد. شفط مروحة التبريد تلقائياً عندما يلزم وثير كل من مقدمة المنتج والأثاث. ويُلغى تشطيطها تلقائياً عند انتهاء عملية التبريد. يخرج الهواء الساخن عبر باب الفرن. تجنب تعطيل فتحات التهوية هذه بأي شيء. وإلا، قد يسخن الفرن بشدة.

تستمر مروحة التبريد في العمل أثناء تشغيل الفرن أو بعد إيقاف تشغيله (30-60 دقيقة تقريباً). في حالة الطهي ببرمجة موقف الفرن، يتم إيقاف تشغيل مروحة التبريد مع جميع الوظائف الأخرى في نهاية وقت الطهي. ولا يمكن للمستخدم تحديد وقت تشغيل مروحة التبريد. فهي تعمل وتتوقف عن العمل تلقائياً. ولا يمثل ذلك خطأ.

إضاءة الفرن

بعض إضاءة صباغ الفرن عندما يبدأ الفرن في الطهي. في بعض الطرز، يكون المصباح قيد التشغيل أثناء الطهي، بينما ينطفئ في بعض الطرازات بعد وقت معين.

إذا كنت تريده أن يضيء المصباح الفرن بشكل مستمر، فحدد وظيفة التشغيل "مصباح الفرن" بمقبض اختيار الوظيفة.

تشغيل وحدة التحكم في الفرن

تحذيرات عامة بخصوص وحدة التحكم في الفرن

i الحد الأقصى للوقت الذي يمكن ضبطه لنهاية الطهي هو 5 ساعة و 59 دقيقة. سيتم إلغاء البرنامج في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ويتعجب عليك إعادة برمجة الموقف.

i توضى الرموز ذات الصلة على الشاشة أثناء إجراء أي تعديلات. يرجى الانتظار لفترة قصيرة حتى يتم حفظ الإعدادات.

i لا يتسع ضبط وقت اليوم في حالة ضبط أي إعداد للطهي.

i وفي حالة ضبط وقت الطهي عند بدء الطهي، في سيتم عرض الوقت المتبقى على الشاشة.

i في الحالات التي يتم فيها ضبط وقت الطهي أو وقت انتهاء الطهي، فيمكنك إلغاء هذا الوقت تلقائياً عن طريق لمس المفتاح لفترة طويلة.

تشغيل الفرن


يبدأ الفرن في العمل عند تحديد وظيفة التشغيل التي تريدها من خلال مقبض اختيار الوظيفة، مع ضبط درجة حرارة معينة باستخدام مقبض ضبط درجة الحرارة.

إيقاف تشغيل الفرن

يمكنك إيقاف تشغيل الفرن عن طريق إدارة مقبض اختيار الوظيفة ودرجة الحرارة إلى وضع الإيقاف (الاتجاه العلوي).

الطهي اليدوي لتحديد درجة الحرارة ووظيفة تشغيل الفرن

يمكنك الطهي عن طريق التحكم اليدوي (التحكم من خلال أنت) دون تحديد وقت الطهي عن طريق تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملائمين لطعامك. مثال:



رمز الشاشة	رموز المفتاح
رموز المفتاح	رموز المفتاح

- * : رمز وقت الطهي
- * : رمز وقت انتهاء الطهي*
- : رمز التب
- : رمز المطبخ
- : رمز قفل المفاتيح
- : رمز درجة الحرارة
- : رمز الصوت
- *: رمز قفل الباب

* يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك.

وفي حالة عدم ضبط الوقت أول مرة، فسيطّل الرقم "12:00" والرمز يومضان وإن يبدأ تشغيل الفرن. كي يتسمى تشغيل الفرن، يجب عليك تأكيد وقت اليوم من خلال تحديد وقت اليوم أو لمس المفتاح عندما يكون مضبوطاً على "12:00". يمكنك تغيير إعداد وقت اليوم لاحقاً، كما هو موضح في قسم الإعدادات.

i يتم إلغاء إعدادات الوقت الحالي في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وتحتاج إلى إعادة ضبط.

التنظيف للمرة الأولى

1. أزّل جميع مواد التبيّنة والتغليف.
2. أزّل جميع الملحقات المقدمة داخل المنتج من الفرن.
3. شغل المنتج لمدة 30 دقيقة ثم أوقف تشغيله. بهذه الطريقة يتم حرق البقايا والطبقات التي قد تكون متبقية في الفرن أثناء الانتاج وتتطفيها.
4. ينبعي عند تشغيل المنتج تحديد أعلى درجة حرارة ووظيفة التشغيل التي تعمل بها جميع السخانات في منتجك. انتظر "وظائف تشغيل الفرن" يمكنك معرفة كيفية تشغيل الفرن في القسم التالي.
5. انتظر حتى يبرد الفرن.
6. امسح أسطح المنتج باستخدام قطعة قماش مبللة أو إسفنج وجفّفها بقطعة قماش.

قبل استخدام الملحقات؛

نظف الملحقات التي تزيّلها من الفرن بماء ومنظف وإسفنج تنظيف ناعمة.


إخطار قد يلحق النّفث بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات. لذا لا تستخدم أي مواد طهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.
إخطار قد تسبّب بعض الروائح والأذخنة لمنطقة مساعين أثناء التشغيل لأول مرة. هذا أمر طبيعي. تأكّد من أن تهوية الغرفة جيدة لإزالة الأذخنة والروائح. تجنّب الاستنشاق المباشر للدخان والروائح المنبعثة.

قبل البدء في استخدام منتجك، يوصى بإجراء ما يلي في الأقسام التالية.


ضبط الوقت لأول مرة

i قم دائمًا بتعيين الوقت من اليوم قبل استخدام الفرن. إذا لم تقم بتعيينه ، فلا يمكنك الطهي في بعض موديلات الفرن.


1. بعد تنشيط الفرن لأول مرة، سيمض حقل الساعة "12:00" والرمز على الشاشة.
2. اضبط وقت اليوم بلمس .



3. المنس أو مفتاح لتنشيط حقل الدقيقة.



4. اضبط الدقيقة بلمس .



5. قم بتأكيد الإعداد عن طريق لمس مفتاح أو . « يتم ضبط وقت اليوم ويختفي رمز من الشاشة.

البعاد الخارجية للمنتج (الارتفاع / العرض / العمق)	595 مم/594 مم/567 مم
أبعاد تركيب الفرن (الارتفاع / العرض / العمق)	600 مم/560 مم/الحد الأدنى 550 مم
الجهد الكهربائي/التردد	240-220V-50 هرتز
نوع الكابل والمقطع العرضي المستخدم / المناسب للاستخدام في المنتج	الحد الأدنىH 3FG 3VV05 مم ² 1,5x 3 كيلو واط
إجمالي استهلاك الطاقة	نوع الفرن
فرن متعدد الوظائف	# أساسيات: تتوافق المعلومات المدونة على ملصق الطاقة بالأفران الكهربائية مع المعيار EN 60350IEC 1-1-60350IEC 1. ثُحدد هذه القيم عند وجود حمل قياسي مع وظائف السخان السفلي/العلوي أو التسخين بمساعدة المروحة (إن وجدت). ثُحدد فئة كفاءة الطاقة وفقاً للأخذoliات التالية اعتماداً على وجود الوظائف ذات الصلة بالمنتج من عدمه. 1-التسخين الاقتصادي بالمرروحة، 2-التسخين بالمرروحة، 3- الشواية الصغيرة المدعومة بالمرروحة، 4-التسخين العلوي والسفلي.

يمكن تغيير المواصفات الفنية دون إخطار مسبق لتحسين جودة المنتج.



تعد الأرقام الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تماماً مع منتجك.




i يتم الحصول على القيم المذكورة على ملصقات المنتج أو في الوثائق المرفقة معه في ظل ظروف مختبرية وفقاً للمعايير ذات الصلة. وقد تختلف هذه القيم حسب الظروف التشغيلية والبيئية للمنتج.



وظيفة السادة للشواية السلكية


توجد وظيفة سادة لمنع الشواية السلكية من الانقلاب خارج الرف السلكي. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك إخراج طعامك بسهولة وأمان. أثناء إزالة الشواية السلكية، يمكنك سحبها للأمام حتى تصل إلى السادة. يجب عليك تمرير السادة لإزالتها تماماً.

طرز بارفف سلكية





الوضع المناسب للشواية السلكية والصينية على القضبان المداخلة طرز بارفف سلكية وقضبان تسلكوية

بفضل القضبان المداخلة، يمكن تركيب الصواني أو الشواية السلكية وإزالتها بسهولة. عند استخدام الصواني والشوايات السلكية ذات القضيب المداخل، يجب الحرص على أن تكون المسامير الموجودة في مقمة وخلف القضبان المداخلة موضوعة على حافة الشواية والصينية (كما هو موضح في الشكل).




طرز بدون أرفف سلكية



وظيفة سادة صينية الشواية السلكية - طرز بارفف سلكية

هناك أيضاً وظيفة سادة لمنع الدرج من الانقلاب من الرف السلكي. أثناء إزالة الحاوية، حررها من القفل الخفي وأسحبها نحوك حتى تصل إلى السادة. يجب عليك تمرير السادة لإزالتها تماماً.




استخدام ملحقات المنتج

رفوف الطهي


يوجد 5 مستويات لوضع الرف في منطقة الطهي. يمكنك أيضًا رؤية ترتيب الرفوف بالأرقام الموجودة على الإطار الأمامي للفرن.

طرز بدون أرفف سلكية





وضع الصينية على أرفف الطهي طرز بارف سلكية:


من الضروري أيضًا وضع الصواني على الأرفف الجانبية السلكية بشكل صحيح. أثناء وضع الدرج على الرف المطلوب، يجب أن يكون جانبيها المصمم للحمل في المقدمة. للحصول على طهي أفضل، يجب تثبيت الصينية بسادة على الرف السلكي. يجب لا تمر فوق السادة لتلامس الجدار الخلفي للفرن.



طرز بدون أرفف سلكية: من الضروري أيضًا وضع الصواني على الرفوف الجانبية بشكل صحيح. يكون للصينية اتجاه واحد عند وضعها على الرف. أثناء وضع الدرج على الرف المطلوب، يجب أن يكون جانبيها المصمم للحمل في المقدمة.




طرز بدون أرفف سلكية



وضع الشواية السلكية على أرفف الطهي


من المهم وضع الشواية السلكية على الأرفف الجانبية السلكية بشكل صحيح. أثناء وضع الشواية السلكية على الرف المطلوب، يجب أن يكون الجزء المقرون في المقدمة. من أجل طهي أفضل، يجب تثبيت الشواية السلكية بسادة على الرف السلكي. يجب لا تمر فوق السادة لتلامس الجدار الخلفي للفرن.



ملحقات المنتج


توجد ملحقات متنوعة في منتجك، تتوفر في هذا القسم وصف الملحقات وأوصاف الاستخدام الصحيح. يختلف الملحق المرفق اعتماداً على طراز المنتج. قد لا يتتوفر في منتجك جميع الملحقات الموسومة في دليل المستخدم.

إخطار : قد تتشوه الصواني الموجودة في منتجك بسبب تأثير درجة الحرارة. ليس لهذا تأثير على الوظيفة. يختفي التشوه عندما تبرد الصينية.



صينية قياسية


يتم استخدامها مع المعجنات والأطعمة المجففة وقلي القطع الكبيرة.



الصينية العميقه

يتم استخدامها للمعجنات أو قلي القطع الكبيرة أو الأطعمة الغنية بالعصارة أو لجمع الزيوت المتدفق عند الشواء.


طرز بارف سلكية:



الشواية السلكية


يتم استخدامه للقلبي أو وضع الطعام المراد خبزه وقليه وطهيته على الرف المطلوب.

طرز بدون أرفف سلكية:



وظائف تشغيل الفرن

يعرض جدول الوظائف وظائف التشغيل التي يمكنك استخدامها في الفرن لديك، ودرجات الحرارة القصوى والدنيا التي يمكن ضبطها على النحو الملائم لهذه الوظائف. وقد يختلف ترتيب أوضاع التشغيل المعروضة هنا عن الترتيب الخاص بمنتجك.


نوع الوظيفة	وصف الوظيفة	نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية)	الوصف والاستخدام
	مصباح الفرن	-	لا يوجد سخان يعمل في الفرن. فقط مصباح الفرن يضيء.
	التشغيل بالمروحة	-	لم يتم تسخين الفرن. لا يعمل سوى المروحة (في الجدار الخلفي). يذوب الطعام المجمد ذو الخبيثيات ببطء في درجة حرارة الغرفة، ويتم تبريد الطعام المطهي. الوقت اللازم لإذابة قطعة كاملة من اللحم أطول من وقت ذوبان الطعام الذي يحتوي على الحبوب.
	التسخين العلوي والسفلي	*	يتم تسخين الطعام من الأعلى والأسفل في آن واحد، تكون هذه الوظيفة مناسبة للكيك والبخن في قوالب الخز أو الكيك والمعجنات. يتم الطهي باستخدام صينية واحدة.
	التسخين السفلي بمساعدة المروحة	*	يتم توزيع الهواء الساخن الذي يتم تسخينه بواسطة السخان السفلي بالتساوي ويسرعا في جميع أنحاء الفرن باستخدام المروحة. يتم الطهي باستخدام صينية واحدة. ينبغي استخدام هذه الوظيفة أيضاً للتنطيف السهل بالبخار.
	التسخين بالمروحة	*	يُوزع الهواء الساخن الذي يتم تسخينه بواسطة سخان المروحة بتساوي وسرعة في جميع أنحاء الفرن، ولكن هذه الوظيفة مناسبة للطهي متعدد الصوانى للأطعمة الموضوعة على أرفف ذات مستويات مختلفة.
	التسخين الاقتصادي بالمروحة	*	من أجل توفير الطاقة، يمكنك استخدام هذه الوظيفة بدلاً من استخدام "التسخين بالمروحة" في حدود 160-220 درجة مئوية، لكن سيكون وقت الطهي أطول قليلاً.
	وظيفة البيتزا	*	يعلم السخان السفلي وتسخين المروحة. مناسبة لطهي البيتزا.
	الوظيفة ثلاثية الأبعاد "D3"	*	يعلم التسخين العلوي والتسخين السفلي وتسخين المروحة. ويتم طهي كافة أجزاء المنتج بالتساوي وبرسعة. يتم الطهي باستخدام صينية واحدة. يجب استخدام هذه الوظيفة للطهي السهل بالبخار أيضاً.
	شواية كاملة	*	تعمل الشواية الكبيرة على سقف الفرن. وهي مناسبة للشوي بكميات كبيرة.

* يعمل منتجك في نطاق درجات الحرارة المحدد بمقبض درجة الحرارة.

وصف لوحة التحكم واستخدامها

في هذا القسم، يمكن العثور على نظرة عامة للوحة التحكم واستخداماتها الأساسية. قد تكون هناك اختلافات في الصور وبعض الخصائص اعتماداً على نوع المنتج.

التحكم في الفرن



الموقت

1 خزان الماء

2 مقبس اختيار الوظيفة

3 المؤقت

4 قرص الحرارة

إذا كان هناك مقابض (مقابض) تتحكم في منتجك، فقد يتم إغلاق هذه المقابض في اللوحة التي تخرج عند الضغط عليها في بعض الطرز. أضبط الإعدادات باستخدام هذه المقابض، ادفع أو لا المفتاح ذي الصلة للداخل وأسحب المقابض للخارج. بعد إجراء الضبط اضغط عليه مرة أخرى واستبدل المقابض.

مقبس اختيار الوظيفة

يمكنك تحديد وظائف تشغيل الفرن من خلال مفتاح اختيار الوظيفة. أدر الزر نحو اليسار / اليمين من وضع الغلق (الاتجاه العلوي) لتحديد الوظيفة.

قرص الحرارة

يمكنك تحديد درجة الحرارة التي تريدها طهيها باستخدام مقابض درجة الحرارة. أدر الزر تجاه عقارب الساعة من وضع الغلق (الاتجاه العلوي) لتحديد درجة الحرارة.

مؤشر درجة الحرارة

يمكنك فهم درجة الحرارة الداخلية للفرن من خلال رمز درجة الحرارة على الشاشة. يظهر رمز درجة الحرارة على الشاشة عند بدء الطهي، ويختفي رمز درجة الحرارة عندما تصل درجة الحرارة المحددة، ويظهر رمز درجة الحرارة مرة أخرى عندما تتحفظ درجة الحرارة داخل الفرن عن الدرجة المحددة.

رموز الشاشة



1: مفتاح التتبّيه



2: مفتاح ضبط الوقت



3: مفتاح الخفـض



4: مفتاح الزيـادة



5: مفتاح الإـعادـات



6: مفتاح قـفل المقـابـض



رموز الشاشة



: رمز وقت الطهي



: رمز وقت انتهاء الطهي



: رمز التـتبـيه



: رمز السـطـوع



: رمز قـفل المقـابـض



: رمز درجة الحرارة




: رمز الصـوت



*: رمز قـفل الباب

* يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك.



لوحة التحكم	1
* مصباح	2
الأرفف السلكية**	3
محرك بالمرروحة (لوح خلفي من الصلب)	4
الباب	5
مقبض	6
فتحة مياه للطهي بالبخار	7
مواقع الرفوف	8

* يعتمد على الطراز. قد لا يحتوي منتجك على مصباح أو قد يختلف نوع المصباح ومكانه عن الرسم التوضيحي.
 ** يعتمد على الطراز. قد لا يحتوي منتجك على أرفف سلكية. في الرسم التوضيحي، يتم عرض الأرفف السلكية كاملاً.

لوائح النفايات

متافق مع تشريعات WEEE في التخلص من المنتجات التالفة



يتافق هذا المنتج مع تشريعات WEEE للاتحاد الأوروبي (EU/19/2012) يحمل هذا المنتج رمز تصنيف محدد للتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).).

لتغليمات المخلفات المدورة. لا تتخلص منها مع المخلفات المنزليه العاديه.

توصيات لتوفير الطاقة

يمكن العثور على معلومات حول كفاءة الطاقة وفقاً لـ EU 2014/66 في بطاقة المنتج المقدمة مع المنتج. ستساعدك الاقتراحات التالية على استخدام منتجك بطريقة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة:

- إداية تجمّد الطعام المجمّد قبل الطهي.
- استخدم في الفرن أو ان داكنة أو مطلية بالميناء تنقّل الحرارة بشكل أفضل.
- أوقف تشغيل المنتج لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق قبل وقت انتهاء الطهي خلال عمليات الطهي الممتدّة، وبهذا يمكنك توفير 20% من الكهرباء من خلال الاستفادة من السخونة.
- إذا كان محدّداً في الوصفة أو دليل المستخدم، فقم دائمًا بالتسخين السريع. لا تفتح باب الفرن بشكل متكرر في أثناء الطهي.
- لا تفتح باب الفرن أثناء الطهي في وظيفة التشغيل "التسخين الاقتصادي بالمرودة". إذا لم يتم فتح الباب، يتم تحسين درجة الحرارة الداخلية لتوفير الطاقة في وظيفة التشغيل "التسخين الاقتصادي بالمرودة"، وقد تختلف درجة الحرارة هذه عما هو معروض على الشاشة.
- حاول طهي أكثر من طبق مرة واحدة في الفرن. يمكنك الطهي في نفس الوقت بوضع عانى طبوي على الرف السلكي. إضافة إلى ذلك، إذا كنت تطهي وجباتك الواحدة تلو الأخرى، فسيتم توفير الطاقة لأن الفرن لن يفقد حرارته.

تم تصنيع هذا الجهاز بأجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. وعلى ذلك، لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية في نهاية فترة خدمته. عليك أخذة إلى مركز التجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة أقرب مراكز التجميع.

يساعد التخلص المناسب من الأجهزة المستعملة على منع التأثير السلبي المحتللة على البيئة وصحة الإنسان.

التوافق مع توجيهات RoHS

يتوافق المنتج الذي قمت بشراؤه مع توجيهات RoHS للاتحاد الأوروبي (EU/65/2011)، لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة مشار إليها في التوجيهات.

التخلص من مواد التغليف

- مواد التغليف خطيرة على الأطفال. يجب الاحتفاظ بمواد التغليف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير. تخلص منها بشكل سليم وافرزاها وفقاً

- لإزالة الجير الذي قد يتكون في حوض الماء على قاعدة الفرن بعد عمليات التنظيف بمساعدة البخار، أضف 350 سم مكعب من الخل الأبيض (يجب أن تزيد حموضة الخل عن 6%) إلى حوض الماء الموجود على قاعدة الفرن في درجة حرارة الغرفة بعد كل 2 إلى 3 عمليات تنظيف، ثم انتظر لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة، نظف هذا الجزء بمساعدة البخار.
- يوصى بتنظيف الفرن من الداخل بماه الخل وقطعة قماش لإزالة بقع الجير التي قد تظهر على الهيكل بعد الطهي بمساعدة البخار.

لا تنظف المنتج بمنظفات البخار حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم منظفات كاشطة خشنة، أو كاشطات معدنية، أو صوف سلكي، أو مواد تبييض، لتنظيف زجاج باب الفرن الأمامي/زجاج الباب العلوي للفرن (إن وجد). يمكن أن يتسبب هذه المواد في خش الأسطح الزجاجية وتكسيرها. احتفظ دائمًا بلوحة التحكم نظيفة وجافة. إذا كان السطح رطبًا أو متسخًا ، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في تشغيل الوظائف.

بعد كل عملية طهي بمساعدة البخار، يجب تصريف المياه المتبقية في خزان المياه وتنظيف خزان المياه. يؤدي استخدام الماء المتبقى في الحجرة في الطهي التالي إلى حدوث مشكلات تتعلق بالنظافة.

لا تغسل خزان المياه في غسالة الصحون. امسح خزان المياه بقطعة قماش مبللة ونظيفة وجففها بقطعة قماش جافة وقم بتخزينها بهذه الطريقة. لا تجفف الخزان في الفرن أبدًا.

بالنسبة لرواسب الجير التي قد يتشكل في خزان المياه، يتم وضع 200 سم مكعب من الماء وملعقة صغيرة من ملح الليمون في الخزان وارتكه لمدة ساعة. ثم أغسلها بالكثير من الماء وجففها. يوصى بتطبيق هذا الإجراء كل 5-4 استخدامات.

لا تستخدم منظفات تحتوي على أحماض أو كلوريدات لتنظيف قاعدة الفرن. لا تنظف الجير الذي قد يكون على قاعدة الفرن عن طريق الكشط. وإنما، فقد تتلف قاعدة المنتج.

سخونة والأطعمة الدهنية يمكن أن تشتعل فيها النيران.

⚠ نظام البخار

- في الطهي بمساعدة البخار، قد يؤدي فتح الباب إلى خروج البخار، مما يؤدي إلى حدوث حروق. توخي الحذر عند فتح باب الفرن.
- لا تستخدم الماء المقطر أو المفلتر.
- استخدم المياه العادمة فقط. لا تستخدم محليل الجسيمات القابلة للاشتعال أو الكحولية أو الصلبة بدلًا من الماء.
- إذا بقيت الرطوبة في الفرن بعد الطهي بمساعدة البخار، فقد يتسبب ذلك في حدوث تآكل. اترك الفرن يجف بعد الطهي. لا تقم بتخزين المواد الغذائية الرطبة في الفرن لفترة طويلة.
- لا تستخدم الملحقات التي قد تتأكل من البخار أثناء الطهي.

- احرص على عدم سكب الماء على سطح الفرن أو الأسطح غير المرغوب فيها عند إزالة خزان المياه أو وضعه.
- عند إزالة الطعام بعد الطهي بمساعدة البخار، قد يتتدفق السائل الساخن من الملحقات، فكن حذرًا.
- عند الطهي بالبخار، يوصى بإضافة كمية من الماء تعادل الكمية الموجودة في جدول الطهي.

⚠ السلامة خلال الصيانة والتنظيف

- انتظر حتى يبرد المنتج قبل تنظيفه. فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقًا!
- لا تغسل المنتج أبداً عن طريق رش الماء أو سكب عليه! فثمة خطر التعرض لصدمة كهربائية!

⚠ تحذيرات الحرارة

- تحذير: تحذير: تكون الأجزاء المكشوفة من المنتج ساخنة أثناء التشغيل. لا تلمس المنتج وعناصر التسخين. لا يجب تقريب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام من المنتج بدون وجود شخص بالغ مسؤول عنهم. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / الانفجار بالقرب من المنتج، لأن الحواف ستكون ساخنة أثناء التشغيل.
- خرط التسمم الغذائي: لا تحتفظ بالطعام في الفرن لأكثر من ساعة قبل وبعد الطهي. وإنما قد يسبب التسمم الغذائي أو الأمراض.
 - لا تقم بتسخين علب الكونسرونة المغلقة أو المرطبات الزجاجية. قد يتسبب الضغط الناشئ في انفجار المرطبات.
 - قم بوضع ورقة زيتية على الفرن المسخن مبدئياً عبر وضعها مع الأغذية فوق ملحقات الفرن (صينية، شواية الخ) أو داخل وعاء طهي. قم بإبعاد الأجزاء الزائدة المعلقة عن الوعاء أو الملحقات عن الورقة الزيتية، لتجنب خطر لمس العناصر الساخنة في الفرن. لا تستخدم أبداً الورق الزيتي في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الاستخدام القصوى المحددة على الورق الزيتي الذي تستخدمه. لا تضع الورقة الزيتية إطلاقاً على قاعدة الفرن.
 - لا تقم بوضع صوانى، أطباق و شرائح المنيوم الخبز على قاعدة الفرن مباشرة . يمكن أن تساهم الحرارة المتراكمة بضرر قاعدة الفرن . أغلق باب الفرن أثناء الشواء. الأسطح الساخنة قد تسبب حروق!
 - الطعام غير المناسب للشواء يحمل خطر الحرائق. يجب شوي الطعام المناسب لنار الشوي الكثيفة فقط. أيضاً، لا تضع الطعام في آخر جزء في الشواية. هذه هي المنطقة الأكثر
- استناداً على الملحقيات من المهم وضع الشواية السلكية والصينية بشكل صحيح على الرفوف السلكية. للحصول على معلومات تفصيلية، راجع قسم "استخدام الملحقات".
 - يمكن أن تسبب الملحقات في تلف زجاج الباب عند إغلاق باب المنتج. ادفع الملحقات دائمًا إلى نهاية مساحة الطهي.
- سلامة الطهي
احذر عند استخدام الكحوليات في الطعام. يتاخر الكحول في درجة حرارة مرتفعة و قد يتسبب في وقوع

- أبق جميع قنوات التهوية مفتوحة حول المنتج.
- لا يجب تثبيت المنتج خلف أبواب رخامية لمنع الحرارة المفرطة.
- !
سلامة الاستخدام**

 - تأكد من إيقاف تشغيل المنتج بعد كل استخدام.
 - في حالة عدم استخدامك المنتج لفترة طويلة، قم بفصله أو **أوقف تشغيل المصهر** من صندوق المصاہر.
 - لا تشغّل منتجًا معيبًا أو تالقاً. وإن وجد، فافصل توصيلات الكهرباء/الغاز الخاصة بالمنتج واتصل بمركز الخدمة المعتمد.
 - لا تستخدم المنتج إذا كان الباب الزجاجي الأمامي مزلاً أو مكسورًا.
 - لا تتصعد فوق المنتج للوصول إلى أي شيء أو لأي سبب آخر.
 - لا تستخدم المنتج وأنت في حالة يمكن أن تؤثر على حسن تقديرك، مثل تعاطي المخدرات و/أو تناول مشروبات كحولية.
 - فقد تشتعل النار في الأغراض القابلة للاشتعال التي تكون موضوعة في منطقة للطهي. لا تُحرّك أبداً أشياء قابلة للاشتعال في منطقة الطهي.
 - مقبض الفرن ليس **مُجَفَّف** مناسب. فعند استخدام المنتج، لا تعلق عليه المناشف أو القفازات أو المنسوجات المماثلة.
 - تتحرّك مفصلات باب المنتج و**تشدّ** عند فتح وإغلاق الباب. عند فتح / إغلاق الباب، فلا تمسّك الجزء الذي يحتوي على مفصلات
- ملامسة الماء (مثل الماء الذي قد يتسرّب من طاولة المطبخ).
- لا تلمس القابس بأيدي مبللة! لفصل التيار، لا تمسك السلك، بل أمسك القابس دائمًا.
- تأكد من تثبيت القابس في المقبس بشكل جيد، لتجنب حدوث شرارات كهربائية.
- !
سلامة الحمل**

 - افصل المنتج من التيار الكهربائي قبل نقل المنتج.
 - المنتج ثقيل، ولذا يجب حمله بواسطة شخصين على الأقل.
 - لا تستخدم الغطاء و / أو المقبض لحمل المنتج أو تحريكه.
 - لا تضع أشياء أخرى على المنتج وأحمله بوضع مستقيم.
 - يجب عدم نقل المنتج عند وجود ماء بداخله. يمكن نقلها بعد اكمال تصريف المياه.
 - عندما تحتاج إلى نقل المنتج، لفه بمادة لف الفقاعات أو بالورق المقوى السميك وقم بـ**بلصّة** بـ**أحكام**. قم بـ**بتثبيت** المنتج بـ**أحكام** بـ**بشرّيط** لمنع الأجزاء القابلة للإلازنة أو المترددة من المنتج.
 - التلف والإحراقها تلف بالمنتج.
 - تتحقق من المظهر العام للمنتج بـ**حدّا** عن أي تلف قد يحدث أثناء النقل.
- !
سلامة التركيب**

 - قبل تثبيت المنتج، افحصه بـ**حدّا** عن أي تلف. لا تقوم بـ**تركيب** المنتج إذا كان تالفاً.
 - لا تقم بـ**بتثبيت** المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (المشعاعات والموافد وما إلى ذلك).

- يجب ألا يتم توصيل المنتج بالمقبس أثناء التثبيت والإصلاح والنقل.
- قم بتوصيل المنتج بمنفذ يفي بقيم الجهد والتردد المحددة على ملصق النوع.
- (إذا كان منتجك لا يحتوي على سلك إمداد) استخدم فقط كابل التوصيل المحدد في قسم "المواصفات التقنية".
- لا تضغط على سلك الطاقة أسفل المنتج وخلفه. لا تضع أي شيء ثقيل على كابل الطاقة. يجب عدم طي كابل الطاقة أو سحقه أو ملامسته لأي مصدر حرارة.
- أثناء تشغيل الفرن ، يصبح سطحه الخلفي ساخناً أيضاً. يجب ألا تلمس أسلاك الطاقة السطح الخلفي ، فقد تتلف التوصيات.
- لا تضغط على الكابلات الكهربائية في باب الفرن ولا تمررها عبر الأسطح الساخنة. قد تتسرب في تف دائرة الفرن وحدث حريق نتيجة ذوبان الكلب.
- استخدام الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة أو الكابلات الإضافية.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة المصنع أو الخدمة المعتمدة أو شخص تحده الشركة المستوردة لتجنب أي مخاطر.
- تحذير:** قبل استبدال مصابيح الفرن، تأكد من فصل المنتج عن مصدر التيار الكهربائي لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية. افصل المنتج أو أوقف تشغيل المصهر من صندوق المصاہر.
- (إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على قابس)
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقبس فضفاض، أو مكسور، أو متسرخ، أو يحمل خطر
- لا يلعب الأطفال والحيوانات الأليفة بالمنتج أو التسلق عليه أو دخوله.
- لا تضع أشياء يمكن للأطفال الوصول إليها على المنتج.
- تحذير: أثناء الاستخدام تكون الأسطح التي يمكن الوصول إليها للمنتج ساخنة. يجب الاحتفاظ بالجهاز بعيداً عن الأطفال.
- يجب الاحتفاظ بمواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. هناك خطر الإصابة والاختناق.
- عندما يكون الغطاء مفتوحاً، لا تضع أي أشياء ثقيلة عليه أو تسمح للأطفال بالجلوس على الغطاء. فقد تسبب في انقلاب الفرن أو إتلاف موصلات الباب.
- (إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على قابس) من أجل سلامة الأطفال، أفصل قابس الطاقة واجعل المنتج غير قابل للتشغيل قبل التخلص من المنتج.
- !** **الحماية الكهربائية**
- قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بمصهر يطابق التصنيفات الحالية الموضحة على ملصق النوع. يجب عمل التأريض بواسطة كهربائي مؤهل. لا تستخدم المنتج بدون تأريض وفقاً للوائح المحلية / الوطنية.
 - يجب أن يكون القابس أو التوصيل الكهربائي للمنتج في مكان يسهل الوصول إليه (حيث لن يتاثر بهب الموقف). إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تكون هناك منظم (صمام، مصهر، وما إلى ذلك) على التركيبات الكهربائية التي يتصل بها المنتج، بما يتوافق مع اللوائح الكهربائية لفصل جميع الأقطاب عن الشبكة.

تحذير: يستخدم هذا المنتج لغرض الطهي فقط. لا يستخدم لأغراض مختلفة مثل تدفئة الغرفة. يمكن استخدام الفرن من أجل إذابة الطعام المجمد أو **الخبز أو الشوي أو القلي**.

هذا المنتج، لا ينبغي استخدامه في للتسخين الأطباق أو التدفئة أو تعليق المناشف أو الملابس على مقبض التجفيف.

!**سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب**

الاعاقة والحيوانات الأليفة

يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال في سن 8 سنوات وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من نقص في المهارات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، طالما أنهم خاضعون للإشراف أو التدريب على الاستخدام الآمن للمنتج ومخاطرها.

يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال إلا إذا كان هناك شخص يشرف عليهم.

لا يجب استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة (بما في ذلك الأطفال) ما لم يتم إيقائهم تحت الإشراف أو ما لم يتلقون التعليمات اللازمة.

يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالمنتج.

المنتجات الكهربائية تشكل خطورة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب

- هذا القسم يتناول تعليمات السلامة التي تساعد في الحيلولة دون وقوع أضرار خطيرة سواء كانت مادية أو إصابات جسدية.
- إذا تم تقديم المنتج إلى شخص آخر للاستخدام الشخصي أو غير المباشر، فيجب تقديم الدليل، وملصقات المنتج، والمستندات والأجزاء الأخرى ذات الصلة مع المنتج.
- لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.
- وفي حالة اتباع تلك التعليمات، فإن كافة الضمانات تصبح غير سارية.
- **▲** يجب تنفيذ جميع عمليات التثبيت والإصلاحات من قبل الشركة المصنعة أو الخدمة المعتمدة أو الشخص الذي تحدده الشركة المستوردة.
- **▲** استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.
- **▲** لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من المنتج ما لم يذكر بوضوح في دليل المستخدم.
- **▲** لا تقم بإجراء تغييرات فنية على المنتج.

!**أغراض الاستخدام**

- صمم هذا المنتج للاستخدامات المنزلية. غير مناسب للاستخدام التجاري.
- لا تستخدم المنتج في الحدائق أو الشرفات أو البيئات الخارجية الأخرى.
- تم تصميم الجهاز ليتم استخدامه في مناطق المطبخ المنزلي والموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.

16 18 18 18 19 19 21 22 24 24 24 26 26 27 28 30 30 31 31 32 33 34 36	المواصفات الفنية 4 الاستعمال الأول ضبط الوقت لأول مرة التنظيف للمرة الأولى كيفية تشغيل الموقد معلومات عامة بخصوص استخدام الفرن تشغيل وحدة التحكم في الفرن الطبخ بمساعدة البخار الإعدادات معلومات عامة عن الطهي تحذيرات عامة عن الطبخ في الفرن المعجنات وأطعمة الفرن اللحوم والأسماك والدواجن الشواية الطبخ بمساعدة البخار اختر الأطعمة 7 الصيانة والعناية معلومات التنظيف العامة تنظيف الملحقات تنظيف لوحة التحكم تنظيف الفرن من الداخل (منطقة الطهي) التنظيف بالبخار السهل تنظيف باب الفرن إزالة الزجاج الداخلي لباب الفرن تنظيف مصباح الفرن استكشاف الأخطاء وإصلاحها	4 4 سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب الاعاقة والحيوانات الأليفة 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14	1 تعليمات السلامة أغراض الاستخدام سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب الاعاقة والحيوانات الأليفة الحماية الكهربائية سلامة الحمل سلامة التركيب سلامة الاستخدام تحذيرات الحرارة استخدام الملحقات سلامة الطهي نظام البخار السلامة خلال الصيانة والتنظيف 2 تعليمات بيئية لوائح النفايات متواافق مع ت DIRECTIVE WEEE في التخلص من المنتجات التالفة التخلص من مواد التعليف توصيات لتوفير الطاقة 3 منتجك وصف المنتج وصف لوحة التحكم واستخدامها التحكم في الفرن وظائف تشغيل الفرن ملحقات المنتج استخدام ملحقات المنتج
---	---	--	---

عملينا العزيز؛

يرجى قراءة دليل المستخدم جيداً قبل استخدام المنتج.

يرجى قراءة دليل المستخدم جيداً قبل استخدام المنتج. نشكرك على اختيارك منتجات Beko. وننمي استخدامك لمنتج هذا المنتج المصنوع بجودة عالية وتقنيات حديثة على أفضل نحو. للقيام بذلك، اقرأ هذا الدليل بعناية وأي وثائق أخرى ذات صلة قبل استخدام المنتج واحتفظ بها كمرجع. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فاعطيه دليل المستخدم أيضاً. تابع التوجيهات مع مراعاة جميع المعلومات والتحذيرات في دليل المستخدم. يجب مراعاة جميع المعلومات والتحذيرات في دليل المستخدم، بهذه الطريقة، ستحمي نفسك ومنتجك من الأخطاء التي قد تحدث.

احفظ دليل المستخدم، إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فاعطيه دليل المستخدم أيضاً.
يحتوي دليل المستخدم على الرموز التالية:



خطر يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
إخطار خطر قد ينبع عنه تلف مادي للمنتج أو بيته.



خطر يمكن أن يؤدي إلى حرائق بسبب التلامس مع الأسطح الساخنة.



معلومات مهمة أو نصائح مفيدة للاستخدام.



اقرأ دليل المستخدم.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sıtlüce/Istanbul/TURKEY

CE

Made in TURKEY

beko

بنيت في الفرن

دليل المستخدم



BBIS13300XMSE

AR

385.4418.62/R.AA/10.01.2023/2-2

7768288340



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير