

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استشر وكيل الخدمة المعتمد أو الفني الذي يمتلك الترخيص اللازم أو الوكيل الذي اشتريت منه المنتج إذا لم يتثن لك معالجة المشكلة على الرغم من تنفيذ الإرشادات الواردة في هذا القسم. لا تحاول مطلاً إصلاح منتج معطل بنفسك.

يُنصح من الفرن بخاراً عند استخدامه.

- من الطبيعي أن يتسرّب البخار أثناء التشغيل. <>> هذا ليس عطل.

يُنصح بفتحات الماء أثناء الطهي.

- يمكن أن ينكف البخار الذي ينشأ أثناء الطهي ويشكل قطرات الماء عندما يصطدم بالأسطح الباردة للمنتج. <>> هذا ليس عطل.

يُنصح بالفتح موضعًا أثناء التشغيل والتبريد.

- يمكن أن تتمدد الأجزاء المعدنية عندما تسخن وتحدث صوتاً. <>> هذا ليس عطل.

المنتج لا يعمل.

- المصادر الرئيسية معيّنة أو متعطلة. <>> افحص المصادر في صندوق المصادر. استبدلها أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.

المنتج غير موصل في المقياس (المؤرض). <>> افحص توصيل القابس.

- الأزرار / المقابض / المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم لا تعمل. <>> إذا كان منتجك مزوداً بوظيفة قفل المفاتيح، فقد يتم تمكين قفل المفاتيح. برجاء تعطيله.

صمام التيار لا يعمل.

- مصباح الفرن معيّناً. <>> استبدل مصباح الفرن.

- انقطاع التيار <>> تحقق من وجود التيار. افحص المصادر في صندوق المصادر. استبدل المصادر أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.

الفرن لا يسترن.


- ربما لم يتم ضبطه على وظيفة طهي وأو درجة حرارة معينة. <>> اضبط الفرن على وظيفة طهي وأو درجة حرارة معينة.

لم يتم ضبط المؤقت في الطرز المزودة بمؤقت. <>> اضبط الوقت.

- انقطاع التيار <>> تتحقق من وجود التيار. افحص المصادر في صندوق المصادر. استبدل المصادر أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.


(في الطرز الذي يحتوي على ميكروويف)، في بعض الأحيان الماسحة المساعدة أو يكون زر المساحة قد انتبهل.

- حدث انقطاع سابق للتيار. <>> اضبط الوقت / أوقف تشغيل المنتج ثم شغله مرة أخرى.




3. ارفع الغطاء الزجاجي الواقي للمصباح باستخدام مفك البراغي.

4. إذا كان مصباح الفرن الخاص بك من النوع (A) الموضح في الشكل أدناه، فقم بتدويره كما هو موضح في الشكل واستبدلها بأخر جديد. أما إذا كان النوع (B) الموديل، فقم بسحبه للخارج كما هو موضح في الشكل واستبدلها بأخر جديد.




5. أعد تركيب الغطاء الزجاجي والأرفف السلكية.

إذا كان الفرن لديك يحتوي على مصباح دائري،
1. افصل المنتج عن الكهرباء.
2. أزل الغطاء الزجاجي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.



3. إذا كان مصباح الفرن الخاص بك من النوع (A) الموضح في الشكل أدناه، فقم بتدويره كما هو موضح في الشكل واستبدلها بأخر جديد. أما إذا كان النوع (B) الموديل، فقم بسحبه للخارج كما هو موضح في الشكل واستبدلها بأخر جديد.



4. أعد تركيب الغطاء الزجاجي.

إذا كان فرنك يحتوي على مصباح مربع،
1. افصل المنتج عن الكهرباء.
2. قم بإزالة الأرفف السلكية حسب الوصف.

- 2 * اللوحة الزجاجية الداخلية (وقد لا يوجد في منتجك).
4. إذا كان منتجك يحتوي على زجاج داخلي (2)، كرر نفس العملية لفصله (2).
5. الخطوة الأولى لإعادة تجميع الباب هي إعادة تجميل الزجاج الداخلي (2). ضع الحافة المشطوفة للزجاج لتلتقي بالحافة المشطوفة للفتحة البلاستيكية. (إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على زجاج داخلي). يجب توصيل الزجاج الداخلي (2) بالفتحة البلاستيكية الأقرب إلى الزجاج الداخلي (1).
6. إثناء إعادة تجميع الزجاج الداخلي (1)، انتبه لوضع الجانب المطبع من الزجاج على الزجاج الداخلي. من الضروري وضع الزوايا السفلية للزجاج الداخلي (1) لقابل الفتحات البلاستيكية السفلية.
7. ادفع المكون البلاستيكي باتجاه الإطار حتى تسمع صوت "قرق".

تنظيف مصابح الفرن

في حالة اتساخ الباب الزجاجي لمصباح الفرن في منطقة الطهي، نظفه باستخدام منظف غسل الصحون أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج وجففه بقطعة قماش جافة. وفي حالة تعطل مصباح الفرن، يمكنك استبداله باتباع الأقسام التالية.

استبدال مصابح الفرن

تحذيرات عامة


- لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية قبل استبدال مصباح الفرن، افصل الموصل الكهربائي وانتظر حتى يبرد الفرن. فقد تسبب الأسطح الساخنة حرارة!
- في هذا الفرن ، مصباح متوجّه بقوة أقل من 40 وات ، ارتفاع أقل من 60 مم ، قطر أقل من 30 مم أو مصباح هالوجين بمقبس من النوع 9G ، بقوة أقل من 60 وات. المصابيح مناسبة للتشغيل في درجات حرارة أعلى من 300 درجة مئوية. يمكن الحصول على مصابيح الفرن من وكلاء الخدمة المعتمدين أو الفني المرخص له.
- قد يختلف موضع المصباح عن ذلك الموضح في الشكل.
- بعد المصباح المستخدم في هذا المنتج غير مناسب للاستخدام في إضافة غرف المنزل. ويتمثل الغرض من هذا المصباح في مساعدة المستخدم على رؤية المنتجات الغذائية.
- يجب أن تتحمل المصابيح المستخدمة في هذا المنتج الظروف المادية القاسية مثل درجات الحرارة فرق 50 درجة مئوية.

4. اسحب الباب الذي تم إزالته لأعلى لتحريره من المفصلات اليمنى واليسرى وإزالته.


i لإعادة إرفاق الباب، يجب تكرار الإجراءات المطبقة عند إزالتها من النهاية إلى البداية، على التوالي. عند تثبيت الباب، تأكد من إغلاق المشابك الموجودة على مقبس المفصلة.

إزالة الزجاج الداخلي لباب الفرن
يمكن إزالة الزجاج الداخلي للباب الأمامي للمنتج للتنظيف.


1. افتح باب الفرن.









2. اسحب المكون البلاستيكي، المرفق في الجزء العلوي من الباب الأمامي، نحوك بالضغط في نفس الوقت على نقاط الضغط على جانبي المكون وقم بإزالته.




3. كما هو مبين في الشكل، ارفع الزجاج الداخلي (1) برفق باتجاه "A" ثم قم بإزالته عن طريق سحبه باتجاه "B".






قفل المفصلات - وضع الفتح
3. اجعل باب الفرن في وضع نصف مفتوح.

قفل المفصلات - وضع الغلق



تنظيف باب الفرن

● لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية، أو كاشطات معدنية، أو صوف سلكي، أو مواد تبييض، لتنظيف باب الفرن والزجاج.




3. أضيّط الفرن على وضع التنظيف بالبخار السهل وقم بتشغيله عند 100 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة. افتح الباب فوراً وامسح الأسطح الداخلية للفرن بقطعة قماش أو إسفنج مبللة. عند فتح الباب، سيخرج البخار. قد يؤدي ذلك إلى خطر الاحتراق. توخي الحذر عند فتح باب الفرن.

استخدم الماء الدافئ مع سائل الغسيل أو قطعة قماش ناعمة أو إسفنج لتنظيف الأوساخ العنيدة وامسحها بقطعة قماش جافة.

● أثناء وضع التنظيف بالبخار السهل ، يتاخر الماء الموجود في حوض السباحة عند قاعدة الفرن لتلبيس القبأيا المتكونة قليلاً / الأوساخ داخل تجويف الفرن وينكشف في تحويل الفرن والزجاج الداخلي لباب الفرن ، وبالتالي قد ينقرض الماء عند فتح باب الفرن. امسح النكاثف بمجرد فتح باب الفرن.

يختلف اعتناؤنا على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك. بعد التثبيت في الفرن ، قد يكون هناك ماء أو رطوبة في قناة المسing تحت الفرن. بعد الاستخدام ، نظف قناة المسing بقطعة قماش مبللة ثم جففها سيسية.




تنظيف الجدران الجانبية للفرن

لا يمكن تغطية الجدران الجانبية في منطقة الطهي إلا باللينا أو الجدران الحفازة، وهي تختلف حسب الموديل.
إذا كان هناك جدار حفاز، فارجع إلى قسم "الجدران الحفازة" للحصول على معلومات.

وإذا كان منتجك عبارة عن موديل ذي رف سلكي، فقم بإزالة الرفوف السلكية قبل تنظيف الجدران الجانبية. ثم أكمل التنظيف كما هو موضح في قسم "معلومات التنظيف العامة" وفقاً لنوع سطح الجدار الجانبي.

إزالة الرفوف السلكية الجانبية:

- قم بإزالة الجزء الأمامي من الرف السلكي بسحبه على الجدار الجانبي في الاتجاه المعاكس.
- اسحب الرف السلكي نحوك لإزالته بالكامل.



3. لإعادة إرفاق الرفوف، يجب تكرار الإجراءات المطبقة عند إزالتها من النهاية إلى البداية، على التوالي.

التنظيف بالبخار السهل

يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك.

- يضم سهولة التنظيف لأن الأوساخ (التي لم تنتظر لفترة طويلة) تتفتت بالبخار الذي يتشكل داخل الفرن. و قطرات الماء تتكافأ على الأسطح الداخلية للفرن.
- قم بإزالة جميع الملحقات الموجودة داخل الفرن.
 - اسكب 500 مل من الماء في صينية الفرن وضع الصينية على الرف الثاني للفرن.

لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تنظيف البليا جافة على السطح الزجاجي بسكاكين مسننة أو سلك أو أدوات خادشة مماثلة.

يمكنك إزالة أصحاب الكالسيوم (أصباغ صفراء) على السطح الزجاجي باستخدام عامل إزالة قشور مثلاً الخل أو عصير الليمون.

إذا كان السطح متسخاً بشدة، ضع مادة التنظيف على اليقنة باستخدام إسفنج وانتظر وقتاً طويلاً حتى يعمل بشكل صحيح. ثم نظف السطح الزجاجي بقطعة قماش مبللة.

إن تغيرات اللون والبقع الموجودة على السطح الزجاجي أمر طبيعي وليس عيباً.

الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية

نظف الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية باستخدام منظف غسل الصناعون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج وجففها بقطعة قماش جافة.

لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة والمنظفات الكاشطة. فقد تتلف الأسطح.

تأكد من أن مفاصل مكونات الجهاز ليست رطبة أو عليها مادة منظفة. بخلاف ذلك، قد يحدث تآكل في هذه المفاصل.

تنظيف الملحقات

ما لم يذكر خلاف ذلك في دليل المستخدم، لا تغسل ملحقات المنتج في غسالة الصحون.

تنظيف لوحة التحكم

عند تنظيف الألواح مع مقبض التحكم، امسح اللوحة والمقباض بقطعة قماش ناعمة مبللة وجففها بقطعة قماش جافة. لا تقم بإزالة المقابض والخشيات الموجودة أسفلها لتنظيف لوحة التحكم.

فقد تتلف لوحة التحكم والمقباض. اثناء تنظيف الألواح الإينوكس مع مقبض التحكم، لا تستخدم عوامل تنظيف إينوكس حول المقباض. قد يتم حذف المؤشرات الموجودة حول المقباض.

نظف لوحت التحكم باللمس بقطعة قماش ناعمة رطبة وجففها بقطعة قماش جافة. وإذا كان المنتج يحتوي على ميزة قفل المفتاح، فقم بتعيين قفل المفتاح قبل إجراء تنظيف لوحة التحكم. وإنما، فقد يحدث كثف غير صحيح على المفاتيح.

تنظيف الفرن من الداخل (منطقة الطهي)

اتبع خطوات التنظيف الموضحة في قسم "معلومات التنظيف العامة" وفقاً لأنواع الأسطح في الفرن لديك.

- الأسطح المطلية بالمينا**
- بعد كل استخدام، نظف أسطح المينا باستخدام منظف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجية وجففها بقطعة قماش جافة.
 - إذا كان منتجك يحتوي على وظيفة تنظيف سهل بالبخار، يمكنك إجراء التنظيف السهل بالبخار للأوساخ الخفيفة غير الدائمة. (راجع قسم "التنظيف السهل بالبخار")
 - للبقع العدية، يمكن استخدام منظف الفرن والشواية الموصى به على الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية المنتج الخاص بك، مع إسفنجية تنظيف غير قابلة للخدش. لا تستخدم منظف أفران خارجي.
 - يجب أن يبرد الفرن لتنظيفه في منطقة الطهي. سيؤدي التنظيف على الأسطح الساخنة إلى حدوث كل من خطير الحرائق والضرر بسطح المينا.
- الأسطح الحفازة**
- لا يمكن تغطية الجرمان الجانية في منطقة الطهي إلا بالمينا أو الجرمان الحفازة. وهي تختلف حسب الموديل.
 - تتميز الجرمان الحفازة بسطح لامع خفيف ومسامي. ولا يجب تنظيف الجرمان الحفازة للفرن.
 - تمتص الأسطح الحفازة الزيت بفضل هيكله المسامي وتبدأ في التالق عندما يكون السطح مشبعاً بالزيت، وفي هذه الحالة يوصى باستبدال الأجزاء.
- الأسطح الزجاجية**
- عد تنظيف الأسطح الزجاجية، لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة ومواد التنظيف الكاشطة.
 - يمكن أن تضر هذه المواد سطح الزجاج.
 - قم بتنظيف الجهاز باستخدام منظف غسل الأطباق والماء الدافئ وقطعة قماش من الألياف الدقيقة مخصصة للأسطح الزجاجية وجففها بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.
 - إذا كان هناك منظف متبقى بعد التنظيف، فقم بمسحه بالماء البارد وجفف بقطعة قماش نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة. فقد يتسبب بقايا المنظفات المتبقية في إتلاف سطح الزجاج في المرة القادمة.
- معلومات التنظيف العامة**
- تحذيرات عامة**
- انتظر حتى يبرد المنتج قبل تنظيفه. فقد تسبب الأسطح الساخنة حرفاً!
 - لا تضع المنظفات مباشرة على الأسطح الساخنة. فقد يتسبب ذلك في ظهور بقع دائمة.
 - يجب تنظيف الجهاز وتحفيظه جيداً بعد كل عملية.
 - وبالتالي، يجب تنظيف بقايا الطعام بسهولة ويجب منع هذه البقايا من الاحتراق عند استخدام الجهاز مرة أخرى لاحقاً. وبالتالي، فإن العمر التشغيلي للجهاز يمتد ويقل المشاكل التي يتم مواجهتها بشكل متكرر.
 - لا تستخدم منتجات التنظيف بالبخار للتنظيف.
 - يمكن أن تؤدي بعض المنظفات أو مواد التنظيف إلى تلف السطح. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو مساحيق التنظيف أو كريمات التنظيف أو مزيلات الترسبات أو الأدوات الحادة أثناء التنظيف.
 - ليست هناك حاجة لمادة تنظيف خاصة للتنظيف بعد كل استخدام. نظف الجهاز باستخدام صابون الأطباق والماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجية وجفف بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.
 - تأكد من مسح أي سائل متبقى تماماً بعد التنظيف.
 - وتنظيف أي طعام منتشر على الفور أثناء الطهي.
 - لا تغسل أي مكون من مكونات جهازك في غسالة الصحون.
- أسطح الإينوكس والفولاذ غير القابل للصدأ**
- لا تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الأحماض أو الكلور لتنظيف الأسطح والمقابض المصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ أو الإينوكس.
 - قد يتغير لون الأسطح غير القابل للصدأ أو الإينوكس بمرور الوقت. هذا أمر طبيعي. بعد كل عملية، نظف بمنظف مناسب سطح الفولاذ المقاوم للصدأ أو الإينوكس.
 - نظف بقطعة قماش ناعمة وصابون ومنظف سائل (غير خدش) مناسب لأسطح إينوكس، مع الحرص على المسح في اتجاه واحد.
 - قم بازالة بقع الجير والزيت والنشا والحليب والبروتينات على الأسطح الزجاجية غير القابل للصدأ والإينوكس فوراً دون انتظار. فقد تصدأ البقع تحت الفترات الزمنية الطويلة.

اختبار الأطعمة

• يتم تحضير الأطعمة الموجودة في جدول الطهي هذا وفقاً لمعايير EN-60350-1 لتسهيل اختبار المنتج في معاهد المراقبة.

جدول الطهي لاختبار الأطعمة اقتراحات للطبيخ بصنينة واحدة

الطعم	الملحق الذي يجب استخدامه	وظيفة التسخين	موقع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق) (نقرضاً)
كعكة الغربية (كعك حلو)	صينية قياسية*	الت BX السفلي	3	140	30 ... 20
	صينية قياسية*	الت BX بالمرόحة	2	140	25 ... 15 طرز بارف سلكية: 3 طرز بدون أرفف سلكية:
كعك صغير	صينية قياسية*	الت BX السفلي	3	160	35 ... 25
	صينية قياسية*	الت BX بالمرόحة	2	150	35 ... 25 طرز بارف سلكية: 3 طرز بدون أرفف سلكية:
الكيك الإسفنجي	قالب كيك مستدير، قطر 26 سم مع مشبك بالشوأبة السلكية**	الت BX السفلي	2	160	40 ... 30
	قالب كيك مستدير، قطر 26 سم مع مشبك بالشوأبة السلكية**	الت BX بالمرόحة	2	160	40 ... 30
قطيره الفاح	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشوأبة السلكية**	الت BX السفلي	2	180	70 ... 50
	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشوأبة السلكية**	الت BX بالمرόحة	2	170	70 ... 50

يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.
 * قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.
 ** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجارياً.

اقتراحات للطبيخ مع صوانين

الطعم	الملحق الذي يجب استخدامه	وظيفة التسخين	موقع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق) (نقرضاً)
كعكة الغربية (كعك حلو)	2- الصينية المعجنات*	الت BX بالمرόحة	4 - 2	140	25 ... 15
	4- الصينية المعجنات*	الت BX بالمرόحة	4 - 2	150	40 ... 25 طرز بارف سلكية: طرز بدون أرفف سلكية:
كعك صغير	2- الصينية قياسية*	الت BX بالمرόحة	4 - 2	140	30 ... 25 طرز بارف سلكية: 30 طرز بدون أرفف سلكية: 45
	4- الصينية المعجنات*	الت BX بالمرόحة	4	250	3 ... 1

يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.
 * قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.
 ** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجارياً.

الشوأبة

الطعم	الملحق الذي يجب استخدامه	وظيفة التسخين	موقع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقائق) (نقرضاً)
كريات اللحم (حم بق) - 12 القطع	الشوأبة السلكية		4	250	3 ... 1
	الشوأبة السلكية		4	250	30 ... 20

اقلب الطعام بعد مرور نصف 2/1 وقت الشواء.
 يُوصى بالتسخين المسبق لمدة 5 دقائق لكافة الأطعمة المشوية.

الطعم	المطبق الذي يجب استخدامه	موضع درجة الحرارة (درجة مئوية) وقت الطهي (دقائق)	وظيفة التغليف	موضع الرف (درجة مئوية)	الرُّوف	موضع درجة الحرارة (درجة مئوية) وقت الطهي (دقائق)
يوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.						
* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.						
** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.						
الشواية عامة						
يتحول اللحم الأحمر والأسماك والدواجن بسرعة إلى اللون البني عند شويها، ويمتلك قشرة جميلة ولا يجف.						
اللحوم المخلية، ولحوم السبيخ، والفانق / السجق (الطاطم والبصل ، الخ) مناسبة بشكل خاص للشواء.						
تحذيرات عامة						
• الطعام غير المناسب للشواء يحمل خطر الحريق.						
يجب شوي الطعام المناسب لنار الشوى الكثيفة فقط. أيضًا، لا تضع الطعام في آخر جزء في الشواية. هذه هي المنطقة الأكثر سخونة والأطعمة الدهنية يمكن أن تشتعل فيها النيران.						
أغلق باب الفرن أثناء الشوى. لا شوي بينما يكون باب الفرن مفتوح. يمكن أن تسبب الأسطح الساخنة حروقًا!						
جدول الشواء						
الطعم	المطبق الذي يجب استخدامه	موضع الرف	موضع درجة الحرارة (درجة مئوية) وقت الطهي (دقائق)	الشواية السلكية	قطع الدجاج	الأسماك
قطع الدجاج	قطع لحم ضان	4	250	5 - 4	30 ... 20	35 ... 25
قطع لحم العجل	خضروات محمصة	5 - 4	250	5 - 4	30 ... 25	30 ... 20
خنزير مخصوص	الشواية السلكية	5 - 4	250	5 - 4	30 ... 25	25 ... 20
يوصى بالتسخين المسبق لمدة 5 دقائق لكافة الأطعمة المشوية.	الشواية السلكية	4	250	5 - 4	30 ... 25	30 ... 25
قلب قطع الطعام بعد مرور نصف 2/1 وقت الشواء.	الشواية السلكية	4	250	5 - 4	30 ... 25	30 ... 20
الشواية الصغيرة المدعومة بالمرروحة						
الطعم	المطبق الذي يجب استخدامه	موضع الرف	موضع درجة الحرارة (درجة مئوية) وقت الطهي (دقائق)	الشواية الصغيرة المدعومة بالمرروحة	قطع الدجاج	الأسماك
قطع الدجاج	الشواية السلكية	4	200	4	35 ... 30	35 ... 30
كرات اللحم (لحm بقر) - 12 القطع	الشواية السلكية	4	250	4	35 ... 25	35 ... 25
كرات اللحم (لحm بقر) - 12 القطع	الشواية السلكية	4	250	4	40 ... 30	40 ... 30
شريحة لحم (كجم) / ضع صينية واحدة على رف سلكي	الشواية السلكية	3	15 دقائق 250، ثم 190 ... 180	الشواية الصغيرة المدعومة بالمرروحة	110 ... 90	110 ... 90
لا تقم بالتسخين المسبق لجميع الأطعمة المشوية الواردة في جدول الشواء هذا.						

اقتراحات للطبخ مع صوانيبين

الطعم	المخلوق الذي يجب استخدامه	وظيفة التشكيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية) (تحتية)	وقت الطهي (دقائق)
كعك صغير	2 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخزين بالمرόحة	4 - 2	طرز بارف سلكية: 40 ... 25 طرز بدون ارف سلكية: 30 ... 45	طرز بارف سلكية: 150 طرز بدون ارف سلكية: 140
الكركيز	2 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخزين بالمرόحة	4 - 2	35 ... 25	170
عيينة خنزير	1 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخزين بالمرόحة	4 - 1	45 ... 35	180
مخبوزات غنية	2 - صينية قياسية* 4 - صينية المعجنات*	التخزين بالمرόحة	4 - 2	30 ... 20	180

يوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.

* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك، وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

- بعد انقضاء وقت الطهي، اترك اللحم في الفرن لمدة 10 دقائق تقريبًا. يجب توزيع عصارة اللحم بشكل أفضل على اللحم والألا يخرج عند قطع اللحم.
- يجب وضع الأسماك على رف متوسط أو منخفض في طبق مقاوم للحرارة.
- قم بطهي الأطعمة الموصى بها في طاولة الطهي باستخدام صينية واحدة.

•

- تدبيل الدجاج والدجاج الرومي وقطع اللحم الكبيرة بعصارة الليمون واللفاف الأسود قبل الطهي، سيحسن من أداء الطهي.
- يستغرق طهي اللحم ذو العظم بالتشويح من 15 إلى 30 دقيقة أكثر.
- يجب أن تتحسب حوالي 4 إلى 5 دقائق من وقت الطهي لكل سنتيمتر من سمك اللحم.

جدول الطهي للحوم والأسماك والدواجن

الطعم	المخلوق الذي يجب استخدامه	وظيفة التشكيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية) (تحتية)	وقت الطهي (دقائق)
شريحة لحم (كاملة) / شواء (1 كجم)	صينية قياسية*	التخزين السفلي / العلوي بمساعدة المرόحة	3	15 دقائق, ثم max/250 190 ... 180	80 ... 60
سوق الضأن (1.5 كجم) - (2.0 كجم)	صينية قياسية*	التخزين السفلي / العلوي بمساعدة المرόحة	3	15 دقائق, ثم max/250 170	120 ... 110
ال Shawarma السلكية*	ضع صينية واحدة على رف سلكي	التخزين السفلي / العلوي بمساعدة المرόحة	2	15 دقائق, ثم max/250 190	80 ... 60
الدجاج المشوي (2-1.8 كجم)	ضع صينية واحدة على رف سلكي	التخزين بالمرόحة	2	220 ... 200	80 ... 60
ال Shawarma السلكية*	ضع صينية واحدة على رف سلكي	الوظيفة ثلاثية الأبعاد "D3"	2	15 دقائق, ثم max/250 190	80 ... 60
ديك روسي (5.5 كجم)	صينية قياسية*	التخزين السفلي / العلوي بمساعدة المرόحة	1	25 دقائق, ثم max/250 190 ... 180	210 ... 150
الأسماك	صينية قياسية*	ال Shawarma السلكية*	1	25 دقائق, ثم max/250 190 ... 180	210 ... 150
الأسماك	ضع صينية واحدة على رف سلكي	التخزين السفلي / العلوي بمساعدة المرόحة	3	200	30 ... 20
الأسماك	ضع صينية واحدة على رف سلكي	الوظيفة ثلاثية الأبعاد "D3"	3	200	30 ... 20

أكبر معجانات في الموضع ودرجة الحرارة المناسبة وفقاً لجدول الطهي. إذا كان الجزء السفلي لا يزال غير مطهى بالقدر الكافي، ضعه على الرف السفلي.

- إذا كان البورك مطهي من أعلى ولكن لم يتم طهي الجزء السفلي، فتتأكد من أن كمية الصوص التي سستخدمها في البورك ليست كثيرة جداً في قاع البورك. الحصول على الطهي المناسب، حاول توزيع الصوص بالتساوي بين أوراق طبقات العجين.

جدول الطهي للمعجنات والطعام المطهى في الفرن

اقتراحات للطبخ بصينية واحدة


النطاط	المعنق الذي يجب استخدامه	وظيفة المعنق	موقع المرف	درجة الحرارة (درجات مئوية)	وقت الطهي (وقت التسخين)
كيك في الصينية	صينية قياسية*	الت BX	3	180	40 ... 30
كيك في القالب	قالب كيك بالشواية السلكية**	الت BX	2	180	40 ... 30
صينية قياسية*	الت BX	الت BX	3	160	35 ... 25
كعك صغير	صينية قياسية*	BX	طرز بارف سلكية: 3 طرز بدون أرفف سلكية: 2	150	35 ... 25
الكليك الإسفنجي	قالب كيك مستدير، بقطار 26 سم مع شبک بالشواية السلكية**	BX	2	160	40 ... 30
الكليك الإسفنجي	قالب كيك مستدير، بقطار 26 سم مع شبک بالشواية السلكية**	BX	2	160	40 ... 30
الكوكيز	صينية المعجنات*	BX	3	170	35 ... 25
جيجينا خيرز	صينية المعجنات*	BX	3	170	30 ... 20
مخبوزات غنية	صينية قياسية*	BX	2	200	40 ... 30
خيرز كامل	صينية قياسية*	BX	2	180	45 ... 35
اللازانيا	قالب زجاجي / معدني بالشواية السلكية**	BX	2 أو 3	200	40 ... 30
فطيرة التفاح	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشواية السلكية**	BX	2	180	70 ... 50
البيتزا	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشواية السلكية**	BX	2	170	70 ... 50
يوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.	صينية قياسية*	BX	2	200 ... 220	20 ... 10

يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.


* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

**** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.**


- إذا كان يوصى بالتسخين المسبق في جدول الطهي، فيجب وضع الطعام في الفرن بعد التسخين المسبق.
 - إذا كنت ستطبخ باستخدام إناء على الشواية السلكية، ضعه في منتصف الشواية السلكية، وليس بالقرب من الجدار الخلفي.
 - يجب أن تكون جميع المكونات المستخدمة في صنع المعجنات طازجة وفي درجة حرارة الغرفة. قد تختلف حالة طهي المنتجات اعتناداً على كمية الطعام وحجم وعاء الطهي.
 - تعمل الفوالب المعدنية والسيراميك والزجاجية على إطالة وقت الطهي أثناء الطهي ولا يتحول السطح السفلي لأطعمة المعجنات إلى اللون البني بالتساوي.
 - إذا كنت تستخدم ورق الطهي أثناء الطهي ، فقد يلاحظ القليل من اللون البني على السطح السفلي للطعام. في هذه الحالة ، قد تحتاجين إلى تمديد وقت الطهي لحوالي 10 دقائق.
 - تم تحديد القيم المحددة في جدول الطهي نتيجة الاختبارات التي أجريت في مختبراتنا. قد تختلف القيم المناسبة لك عن هذه القيم.
 - ضع طعامك على الرف المناسب الموصى به في جدول الطهي. استخدام الرف السفلي للفرن كأول رف.
 - **نصائح تحضير الكعك**
 - إذا كانت الكعكة جافة جداً، ارفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية وقلل وقت الطهي.
 - إذا كانت الكعكة رطبة، استخدم كمية صغيرة من السائل أو قلل درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية.
 - إذا تم حرق الجزء العلوي من الكعكة، ضعها على الرف السفلي، وخفض درجة الحرارة وارفع وقت الطهي.
 - إذا كانت مخبوزة جيداً ولكنها ملتصقة من الخارج، استخدم كمية أقل من السائل، وقلل درجة الحرارة وزد وقت الطهي.
 - **نصائح تحضير البوريك**
 - إذا كانت البوريك جاف جداً، ارفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية وقلل وقت الطهي. ثبّل العجينة بصوص يتكون من مزيج من الحليب والزيت والبيض والزبادي.
 - إذا كان البوريك يتأخر في الطهي، فتأكد من أن سمك البوريك التي أعددتها لا تفيض من الصينية.
 - يصف هذا القسم نصائح حول تحضير وطهي طعامك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا العثور على بعض الأطعمة التي تم اختبارها كمتوجين وأنسب الإعدادات لهذه الأطعمة. ويشار أيضًا إلى إعدادات وملحقات الفرن المناسبة لهذه الأطعمة.
- تحذيرات عامة عن الطبخ في الفرن**
- إثناء فتح باب الفرن أثناء أو بعد الطهي، قد يخرج بخار ساخن - حارق. قد يحرق البخار يدك ووجهك / أو عينيك. ابق بعيداً أثناء فتح الباب.
 - قد يتسبب البخار المكثف المتولد أثناء الطهي في تكون قطرات ماء مكتفة على داخل الفرن وخارجه وعلى سطح الأثاث بسبب اختلاف درجة الحرارة. هذا الأمر طبيعي ومادي.
 - قد تختلف درجة حرارة الطهي والقيم المحددة للوجبات اعتناداً على الوصفة والكمية. لهذا السبب، يتم إعطاء هذه القيم بشكل تقريري.
 - قم دائمًا بإزالة الملحقات غير المستخدمة من الفرن قبل بدء الطهي. الملحقات التي ستبقي في الفرن قد تمنع طهي طعامك بالقيم الصحيحة.
 - بالنسبة للأطعمة التي ستقوم ببطهيها وفقاً لوصفتوك الخاصة، يمكنك الرجوع إلى الأطباق المماثلة الواردة في جدول الطهي.
 - يضمن استخدام الملحقات المرفقة الحصول على أفضل أداء للطهي. انتبه إلى التحذيرات والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة لأواني الطبخ الخارجية التي سستخدمها.
 - اقطع الورق الزيتي الذي سستخدمه في الطهي بأحجام مناسبة للأواني التي ستدخدمها في الطهي. يمكن أن تسبب الأوراق الزيتية التي تفيض من الأواني في خطر التعرض للحرائق وتؤثر على جودة الطهي. استخدم الورق الزيتي في نطاق درجات الحرارة المحدد.
 - للحصول على أداء طهي جيد، ضع طعامك على الرف الصحيح الموصى به. لا تغير وضع الرف أثناء الطهي.
- المعجنات وأطعمة الفرن**
- **البيانات العامة**
 - توصي باستخدام ملحقات المنتج للحصول على أداء طهي جيد. إذا كنت سستخدم صينية طهي خارجية، اختر الأطباق الداكنة وغير الالاصقة والمقاومة للحرارة.



5. قم بتأكد الإعداد عن طريق لمس مفتاح أو .
« يتم ضبط وقت اليوم ويخفي رمز من الشاشة.



3. المس أو مفتاح لتنشيط حقل الدقيقة



4. اضبط الدقيقة بلمس /.


ضبط التنبية

يمكنك أيضًا استخدام مؤقت المنتج لأي تحذير أو تذكرة بخلاف الطهي.

ولا يؤثر المنهب بأي حال من الأحوال على وظائف تشغيل الفرن، بل يستخدم لأغراض التحذير. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المنهب عندما ترغب في تقليب الطعام داخل الفرن في أي وقت معين. وبمجرد انتهاء الوقت الذي حدده، تعطيك الساعة تحذيرًا مسموعًا.

يمكن أن يصل الحد الأقصى لوقت التنبية إلى 23 ساعة و 59 دقيقة.


1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.




3. المس المفتاح  للتاكيد أو سيتم تنشيط الإعداد لفترة وجبرة دون لمس أي مفتاح.

ضبط سطوع الشاشة

1. المس المفتاح  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.



2. اضبط مستوى السطوع المنشود باستخدام المفاتيح  (03-d-02-d-01-d). 



» المس المفتاح  للتاكيد أو سيتم تنشيط الإعداد لفترة وجبرة دون لمس أي مفتاح.

تغير وقت اليوم

ينبغي تنفيذ ما يلى كى يتسعى تغيير وقت اليوم الذى ضبطه مسبقاً في الفرن.

1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.
2. اضبط وقت اليوم بمس .




يمكنك أيضًا استخدام مؤقت المنتج لأي تحذير أو تذكرة بخلاف الطهي.


ولا يؤثر المنهب بأي حال من الأحوال على وظائف تشغيل الفرن، بل يستخدم لأغراض التحذير. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المنهب عندما ترغب في تقليب الطعام داخل الفرن في أي وقت معين. وبمجرد انتهاء الوقت الذي حدده، تعطيك الساعة تحذيرًا مسموعًا.

يمكن أن يصل الحد الأقصى لوقت التنبية إلى 23 ساعة و 59 دقيقة.

i 1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.



2. اضبط وقت التنبية باستخدام المفاتيح  (03-b-02-b-01-b).



» بعد ضبط وقت التنبية، يظل  الرمز مضيئاً، ويبدأ وقت التنبية العد التنازلي على الشاشة. إذا تم ضبط وقت التنبية ووقت الطهي في آن واحد، فسيظهر وقت الأقل على الشاشة.

3. سيبدأ الرمز  في الوميض وسيعطيك تحذير مسموع بعد انتهاء وقت التنبية.

إيقاف تشغيل التنبية

1. في نهاية فترة التنبية، يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. المس أي مفتاح لإيقاف صوت التحذير.

» يتوقف صوت التحذير ويظهر الوقت من اليوم على الشاشة.

إذا كنت ترغب في إلغاء التنبية،

1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة لإعادة ضبط مدة التنبية. المس المفتاح  حتى ظهر **00:00**.

2. يمكنك أيضًا إلغاء التنبية من خلال الضغط ضعفًا مطولاً على المفتاح.

تغير مستوى الصوت

1. المس المفتاح  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.

على الشاشة . عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز .
7. بعد انتهاء وقت الطهي المحدد، يظهر على الشاشة، "النهاية" و يومض الرمز ويصدر المؤقت صوت تنبيه

بعد ضبط وظيفة التشغيل ودرجة الحرارة، يمكنك ضبط وقت الطهي لمدة 30 دقيقة عن طريق لمس المفتاح مباشرة لضبط وقت الطهي بسرعة وتغيير الوقت باستخدام المفاتيح

8. يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. اضغط على أي زر لإيقاف التحذير. يتوقف التحذير ويظهر وقت اليوم على الشاشة.

سيبدأ الفرن في العمل مرة أخرى إذا تم الضغط على أي مفتاح عند انتهاء التحذير المسموع. لمنع الفرن من العمل مرة أخرى في نهاية التحذير، قم بتحويل مقبض درجة الحرارة ومقبض الوظيفة إلى الوضع "0" (إيقاف التشغيل) وقم بإيقاف تشغيل الفرن.




الإعدادات

تشييف قفل المفاتيح

يمكنك منع الدخول في وحدة التحكم عن طريق تنشيط وظيفة قفل المفاتيح.

1. المس حتى يظهر الرمز على الشاشة.



» يظهر الرمز وسيبدأ العد التنازلي 3-2-1 على الشاشة. عندما ينتهي العد التنازلي، يتم تنشيط قفل المفاتيح. يُصدر المؤقت في حالة لمس أي مفتاح عند ضبط ميزة قفل المفاتيح إشارة صوتية ويومض الرمز .


i إذا توقفت عن لمس مفتاح قبل انتهاء العد التنازلي، فلن يتم تنشيط قفل المفاتيح. إذا ضغطت على المفتاح قبل انتهاء العد التنازلي، فلن يتم تنشيط قفل المفاتيح.

يتعدّ استخدام مفاتيح المؤقت عند تشغيل ميزة قفل المفاتيح. ولن تُلغى ميزة قفل المفاتيح في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

إلغاء تنشيط ميزة قفل المفاتيح.

1. المس حتى يختفي الرمز على الشاشة.
» يختفي الرمز ويتم تعطيل قفل المفاتيح على الشاشة.

3. اضبط وقت الطهي باستخدام المفاتيح




» يزيد وقت الطهي بمقدار دقيقة واحدة في أول 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة يزداد بمقدار 5 دقائق.

4. المس حتى يظهر الرمز على الشاشة لوقت انتهاء الطهي.



5. اضبط وقت انتهاء الطهي باستخدام المفاتيح




» بعد ضبط وقت انتهاء الطهي، سيظهر على الشاشة الرمز والرمز مع رمز الفترة الزمنية بشكل دائم. ويختفي الرمز بمجرد بدء عملية الطهي.

6. ضع طعامك في الفرن وأضبط درجة الحرارة بمقبض درجة الحرارة.

» يحسب مؤقت الفرن وقت بدء الطهي من خلال طرح وقت الطهي من وقت انتهاء الطهي الذي قمت بضبطه. وعندما يحين وقت بدء الطهي، يتم تنشيط الوظيفة المحددة وتسخين الفرن حتى درجة الحرارة المحددة. سيبدأ وقت الطهي المضبوط في العد التنازلي وسيظهر

i بعد ضبط وظيفة التشغيل ودرجة الحرارة، يمكنك ضبط وقت الطهي لمدة 30 دقيقة عن طريق لمس المفتاح \oplus/\ominus مباشرة لضبط وقت الطهي بسرعة وتغيير الوقت باستخدام المفاتيح \ominus/\oplus .

3. اضبط وقت الطهي باستخدام المفاتيح \ominus/\oplus .



i يزيد وقت الطهي بمقدار دقيقة واحدة في أول 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة يزداد بمقدار 5 دقائق.

4. ضع طعامك في الفرن واضبط درجة الحرارة بمقبض درجة الحرارة.

» سيدأ تشغيل الفرن على الفور على الوظيفة ودرجة الحرارة المحددين. سيدأ وقت الطهي المضبوط في العد تنازلياً وسيظهر على الشاشة H . عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز H .

5. بعد انتهاء وقت الطهي المحدد، يظهر على الشاشة، "النهاية" ويومض الرمز ⑤ ويصدر المؤقت صوت تنبيه.


6. يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. اضغط على أي زر لإيقاف التحذير. يتوقف التحذير ويظهر وقت اليوم على الشاشة.

ضبط وقت انتهاء الطهي على وقت لاحق؛ (يختلف اعتماداً على طراز المنتج وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك).

يتضمن من خلال تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملايين لو جبتك ضبط وقت الطهي ووقت انتهاء الطهي على وقت لاحق، مما يتيح تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله تلقائياً.


1. حدد وظيفة التشغيل الملاينة للطهي.

2. المس ① حتى يظهر الرمز ⑤ على الشاشة خلال مدة الطهي.



i الطهي اليدوي لتحديد درجة الحرارة ووظيفة تشغيل الفرن

يمكنك الطهي عن طريق التحكم اليدوي (التحكم من خلال أنت) دون تحديد وقت الطهي عن طريق تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملايين لطعامك. مثل:




1. حدد وظيفة التشغيل التي تريدهاها باستخدام مقبض اختيار الوظيفة.

2. اضبط درجة الحرارة التي تريدهاها باستخدام مقبض درجة الحرارة.

» سيدأ تشغيل الفرن على الفور على الوظيفة ودرجة الحرارة المحددين وسيظهر على الشاشة H . عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز H . لا يتم إيقاف تشغيل الفرن تلقائياً نظرًا لأن الطهي اليدوي يكون دون تحديد وقت للطهي، ومن ثم ينبغي عليك التحكم في الطهي بنفسك وإيقاف تشغيل الفرن. عند اكتمال الطهي، قم بإيقاف تشغيل الفرن عن طريق إدارة مقبض اختيار الوظيفة ومقبض درجة الحرارة إلى وضع الإيقاف (أعلى).

الطهي عن طريق تحديد وقت الطهي؛ يمكنك إيقاف تشغيل الفرن تلقائياً عند انتهاء الوقت عن طريق تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملايين لطعامك وضبط وقت الطهي بالمؤقت.

1. حدد وظيفة التشغيل الملاينة للطهي.
2. المس ① حتى يظهر الرمز ⑤ على الشاشة خلال مدة الطهي.



معلومات عامة بخصوص استخدام الفرن

مروحة التب (وقد لا يوجد في منتجك).

يحتوي منتجك على مروحة تبريد. تشتت مروحة التبريد تلقائياً عندما يلزم ويرد كل من مقدمة المنتج والاثاث.

ويُلغى تشتيتها تلقائياً عند انتهاء عملية التبريد. يخرج الهواء الساخن عبر باب الفرن. تجب تعطية فتحات

التهوية هذه بأي شيء. وإلا، قد يسخن الفرن بشدة.

تستمر مروحة التبريد في العمل أثناء تشغيل الفرن أو بعد إيقاف تشغيله (20-30 دقيقة تقريباً). في حالة

الطهي ببرمجة مؤقت الفرن، يتم إيقاف تشغيل مروحة

التبريد مع جميع الوظائف الأخرى في نهاية وقت

الطهي. ولا يمكن للمستخدم تحديد وقت تشغيل مروحة

التبريد. فهي تعمل وتتوقف عن العمل تلقائياً. ولا يمثّل ذلك خطأ.

إضاعة الفرن

يُضيء مصباح الفرن عندما يبدأ الفرن في الطهي. في

بعض الطرز، يكون المصباح قيد التشغيل أثناء الطهي، بينما ينطفئ في بعض الطرازات بعد وقت معين.

تشغيل وحدة التحكم في الفرن

تحذيرات عامة بخصوص وحدة التحكم في الفرن

i الح الأقصى للوقت الذي يمكن ضبطه لنهاية

الطهي هو 5 ساعة و 59 دقيقة.

سيتم إلغاء البرنامج في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ويتوجب عليك إعادة برمجة الموقف.

i تومض الرموز ذات الصلة على الشاشة أثناء

إجراء أي تعديلات. يرجى الانتظار لفترة

قصيرة حتى يتم حفظ الإعدادات.

i لا يتسع ضبط وقت اليوم في حالة ضبط أي

إعداد للطهي.

i وفي حالة ضبط وقت الطهي عند بدء الطهي،

فسينت عرض الوقت المتبقى على الشاشة.

i في الحالات التي يتم فيها ضبط وقت الطهي أو

وقت انتهاء الطهي، فيمكنك إلغاء هذا الوقت


تلقائياً عن طريق لمس المفتاح لفترة طويلة.

تشغيل الفرن

يبدأ الفرن في العمل عند تحديد وظيفة التشغيل التي تزيدها من خلال مقبض اختيار الوظيفة، مع ضبط درجة حرارة معينة باستخدام مقبض ضبط درجة الحرارة.

إيقاف تشغيل الفرن

يمكنك إيقاف تشغيل الفرن عن طريق إدارة مقبض اختيار الوظيفة ودرجة الحرارة إلى وضع الإيقاف (الاتجاه العلوي).



1 مفتاح التب

2 مفتاح ضبط الوقت

3 مفتاح الشخص

4 مفتاح الزيادة

5 مفتاح الإعدادات

6 مفتاح قفل المفتاح

رموز الشاشة

* رمز وقت الطهي

* رمز وقت انتهاء الطهي*

رمز التب

رمز السطوع

رمز قفل المفاتيح

رمز درجة الحرارة

رمز الصوت

رمز قفل الباب*

* يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك.


قبل البدء في استخدام المنتج، يوصى باجراء ما يلي في الأقسام التالية.

ضبط الوقت لأول مرة


i قم دائمًا بتعيين الوقت من اليوم قبل استخدام الفرن. إذا لم تقم بتعيينه، فلا يمكنك الطهي في بعض موديلات الفرن.

1. بعد تشغيل الفرن لأول مرة، سيومض حقل الساعة "12:00" والرمز على الشاشة.


2. اضبط وقت اليوم بمسح .



3. المس أو مفتاح لتنشيط حقل الدقيقة.



4. اضبط الدقيقة بمسح .



5. قم بتأكد الإعداد عن طريق لمس مفتاح أو « يتم ضبط وقت اليوم ويختفي رمز من الشاشة. »

i وفي حالة عدم ضبط الوقت أول مرة، فسيظل الرقم "12:00" والرمز يومضان ولن يبدأ تشغيل الفرن. كي ينسى تشغيل الفرن، يجب

عليك تأكيد وقت اليوم من خلال تحديد وقت اليوم أو لمس المفتاح عندما يكون مضبوطاً على "12:00". يمكنك تغيير إعداد وقت اليوم لاحقاً، كما هو موضح في قسم "الإعدادات".

i يتم إلغاء إعدادات الوقت الحالي في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وتحتاج إلى إعادة ضبط.

التنظيف للمرة الأولى

1. أزل جميع مواد التعبئة والتغليف.

2. أزل جميع الملحقات المقدمة داخل المنتج من الفرن.

3. شغل المنتج لمدة 30 دقيقة ثم أوقف تشغيله. بهذه الطريقة، يتم حرق البقايا والطبقات التي قد تكون متبقية في الفرن أثناء الإنتاج وتنظيفها.

4. ينبغي عند تشغيل المنتج تحديد أعلى درجة حرارة ووظيفة التشغيل التي تعمل بها جميع السخانات في المنتج. انظر "وظائف تشغيل الفرن" يمكنك معرفة كيفية تشغيل الفرن في القسم التالي.

5. انتظر حتى يبرد الفرن.

6. امسح أسطح المنتج باستخدام قطعة قماش مبللة أو إسفنجية وجففها بقطعة قماش.

قبل استخدام الملحقات،
نظف الملحقات التي تزيلاها من الفرن بما ومنظف
وإسفنجية تنظيف ناعمة.

إخطار قد يلحق التلف بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات. لذا لا تستخدم أي مواد تطهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.

إخطار قد تتبع بعض الروائح والأدخنة لمدة ساعتين أثناء التشغيل لأول مرة. هذا أمر طبيعي. تأكد من أن تهوية الغرفة جيدة لإزالة الأدخنة والروائح. تجنب الاستنشاق المباشر للدخان والروائح المنبعثة.

الأبعاد الخارجية للمنتج (الارتفاع / العرض / العمق) 595 مم/ 594 مم/ 567 مم	أبعاد تركيب الفرن (الارتفاع / العرض / العمق) 590 أو 600 مم/ 560 مم/ الحد الأدنى 550 مم	الجهد الكهربائي/التردد 240-220~V; 50 هرتز
نوع الكابل والمقطع العرضي المستخدم / المناسب للاستخدام في المنتج 3FG- VV05H- 1,5x 1,5 مم ²	الحد الأدنى 240-220~V; 50 هرتز	نوع الكابل والمقطع العرضي المستخدم / المناسب للاستخدام في المنتج 3FG- VV05H- 1,5x 1,5 مم ²
إجمالي استهلاك الطاقة 2,6 كيلو واط	فرن متعدد الوظائف	نوع الفرن
# أساسيات: تتوافق المعلومات المدونة على ملصق الطاقة بالأفران الكهربائية مع المعيار EN 60350IEC 1-1. تُحدد هذه القيم عند وجود حمل قياسي مع وظائف السخان السفلي/العلوي أو التسخين بمساعدة المروحة (إن وجدت).	تُحدد فئة كفاءة الطاقة وفقاً للأولويات التالية اعتماداً على وجود الوظائف ذات الصلة بالمنتج من عدمه. 1- التسخين الاقتصادي بالمروحة, 2- التسخين بالمروحة 3- الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة, 4- التسخين العلوي والسفلي.	يمكن تعديل المواصفات الفنية دون إخطار مسبق لتحسين جودة المنتج.




يمكن تعديل المواصفات الفنية دون إخطار مسبق لتحسين جودة المنتج.



تعد الأرقام الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تماماً مع منتجك.






يتم الحصول على القيم المذكورة على ملصقات المنتج أو في الوثائق المرفقة معه في ظل ظروف مختبرية وفقاً للمعايير ذات الصلة. وقد تختلف هذه القيم حسب الظروف التشغيلية والبيئة للمنتج.




الوضع المناسب للشواية السلكية والصينية على القصبان المتداخلة - طرز بارف سلكية وقصبان تتسكوبية

بفضل القصبان المتداخلة، يمكن تركيب الصواني أو الشواية السلكية وإزالتها بسهولة. عند استخدام الصواني والشوايات السلكية ذات القضيب المتداخل، يجب الحرص على أن تكون المسامير الموجودة في مقدمة وخلف القصبان المتداخلة موضوعة على حافة الشواية والصينية (كما هو موضح في الشكل).




وظيفة السدادة للشواية السلكية
توجد وظيفة سدادة لمنع الشواية السلكية من الانقلاب خارج الرف السلكي. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك إخراج طعامك بسهولة وأمان. أثناء إزالة الشواية السلكية، يمكنك سحبها للأمام حتى تصل إلى السدادة. يجب عليك تمرير السدادة لإزالتها تماماً.

طرز بارف سلكية



طرز بدون أرفف سلكية



وظيفة سدادة صينية الشواية السلكية - طرز بارف سلكية

هناك أيضاً وظيفة سدادة لمنع الدرج من الانقلاب من الرف السلكي. أثناء إزالة الحاوية، حررها من المقل الخلفي واسحبها نحوك حتى تصل إلى السدادة. يجب عليك تمرير السدادة لإزالتها تماماً.


استخدام ملحقات المنتج

رفوف الطهي

يوجد 5 مستويات لوضع الرف في منطقة الطهي. يمكنك أيضًا رؤية ترتيب الرفوف بالأرقام الموجودة على الإطار الأمامي للفرن.


طرز بارف سلكية

طرز بدون أرفف سلكية:
من الضروري وضع الشواية السلكية على الرفوف الجانبية بشكل صحيح. للشواية السلكية اتجاه واحد عند وضعها على الرف. أثناء وضع الشواية السلكية على الرف المطلوب، يجب أن يكون الجزء المفتوح في المقدمة.




وضع الصينية على أرفف الطهي

طرز بارف سلكية:
من الضروري أيضًا وضع الصواني على الأرفف الجانبية السلكية بشكل صحيح.
أثناء وضع الدرج على الرف المطلوب، يجب أن يكون جانبيها المصمم للحمل في المقدمة.
للحصول على طهي أفضل، يجب تثبيت الصينية بسادة على الرف السلكي. يجب ألا تمر فوق السادة لتلامس الجدار الخلفي للفرن.




طرز بدون أرفف سلكية:

من الضروري أيضًا وضع الصواني على الرفوف الجانبية بشكل صحيح. يكون للصينية اتجاه واحد عند وضعها على الرف. أثناء وضع الدرج على الرف المطلوب، يجب أن يكون جانبيها المصمم للحمل في المقدمة.




طرز بدون أرفف سلكية



وضع الشواية السلكية على أرفف الطهي

طرز بارف سلكية:
من المهم وضع الشواية السلكية على الأرفف الجانبية السلكية بشكل صحيح. أثناء وضع الشواية السلكية على الرف المطلوب، يجب أن يكون الجزء المفتوح في المقدمة من أجل طهي أفضل، يجب تثبيت الشواية السلكية بسادة على الرف السلكي. يجب ألا تمر فوق السادة لتلامس الجدار الخلفي للفرن.




ملحقات المنتج

توجد ملحقات متنوعة في منتجك. تتوفر في هذا القسم وصف الملحقات وأوصاف الاستخدام الصحيح. يختلف الملحق المرفق اعتماداً على طراز المنتج. قد لا يتتوفر في منتجك جميع الملحقات الموسومة في دليل المستخدم.

إخطار : قد تتشوه الصواني الموجودة في منتجك بسبب تأثير درجة الحرارة. ليس لهذا تأثير على الوظيفة. يختفي التشوه عندما تبرد الصينية.


صينية قياسية

يتم استخدامها مع المعجنات والأطعمة المجمدة وقلي القطع الكبيرة.




صينية المعجنات

يتم استخدامها للمعجنات مثل البسكويت والكيك.




طرز بارف سلكية:



الشواية السلكية

يتم استخدامه للقلي أو وضع الطعام المراد خبزه وقليه وطهيءه على الرف المطلوب.

طرز بدون أرفف سلكية:



وظائف تشغيل الفرن

يعرض جدول الوظائف وظائف التشغيل التي يمكنك استخدامها في الفرن لديك، ودرجات الحرارة القصوى والذى التي يمكنك ضبطها على النحو الملائم لهذه الوظائف. وقد يختلف ترتيب أوضاع التشغيل المعروضة هنا عن الترتيب الخاص بمنتجك.


رمز الوظيفة	وصف الوظيفة (درجة متوية)	نطاق درجة الحرارة	الوصف والمستخدم
	التشغيل بالمرودة	-	لم يتم تسخين الفرن. لا يعمل سوى المرودة (في الجدار الخلفي). يذوب الطعام المجمد ذو الhighities ببطء في درجة حرارة الغرفة، ويتم تبريد الطعام المطهي. الوقت اللازم لإذابة قطعة كاملة من اللحم أطول من وقت تذوب الطعام الذي يحتوي على الحبوب.
	التسخين العلوي والسفلي	*	يتم تسخين الطعام من الأعلى والأسفل في آن واحد، تكون هذه الوظيفة مناسبة للكيك واليخنفي في قوالب الخبز أو الكيك والمعجنات. يتم الطهي باستخدام صينية واحدة.
	التسخين السفلي	*	فقط تدفئة القاع قيد التشغيل. وهي مناسبة للأطعمة التي ترغب في تحميرها من الأسفل. ينبغي استخدام هذه الوظيفة أيضاً للتنظيف السهل بالبخار.
	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المرودة	*	يُوزع الهواء الساخن الذي يتم تسخينه بواسطة السخانات العلوية والسفلية بالتساوي وبسرعة في جميع أنحاء الفرن، وتكون هذه الوظيفة مناسبة للطهي متعدد الصواني للأطعمة الموضوعة على أرفف ذات مستويات مختلفة.
	الوظيفة ثلاثية الأبعاد "D3"	*	يعلم التسخين العلوي والتسخين السفلي وتسخين المرودة. ويتم طهي كافة أجزاء المنتج بالتساوي وبسرعة. يتم الطهي باستخدام صينية واحدة.
	شواية كاملة	*	تعمل الشواية الكبيرة على سقف الفرن. وهي مناسبة للشوكي بكعكات كبيرة.
	الشواية الصغيرة المدعومة بالمرودة	*	يتم توزيع الهواء الساخن الذي يتم تسخينه بواسطة الشواية الصغيرة بسرعة في الفرن باستخدام المرودة. وهي خيار مناسب لشواء كميات أقل.

* يعلم منتجك في نطاق درجات الحرارة المحدد بمقبض درجة الحرارة.

وصف لوحة التحكم واستخدامها

في هذا القسم، يمكنك العثور على نظرة عامة للوحة التحكم واستخداماتها الأساسية. قد تكون هناك اختلافات في الصور وبعض الخصائص اعتماداً على نوع المنتج.

التحكم في الفرن



الموقت

1 مقابض اختيار الوظيفة

2 المؤقت

3 قرص الحرارة

إذا كان هناك مقابض (مقابض) تتحكم في منتجك، فقد يتم غلق هذه المقابض في اللوحة التي تخرج عند الضغط عليها في بعض الطرز. لضبط الإعدادات باستخدام هذه المقابض، ادفع أو لا المفتاح ذي الصلة للداخل واسحب المقابض للخارج. بعد إجراء الضبط، اضغط عليه مرة أخرى واستبدل المقابض.

مقابض اختيار الوظيفة

يمكنك تحديد وظائف تشغيل الفرن من خلال مقابض اختيار الوظيفة. أدر الزر نحو اليسار / اليمين من وضع الغلق (الاتجاه العلوي) لتحديد الوظيفة.

قرص الحرارة

يمكنك تحديد درجة الحرارة التي تريدها باستعمال مقابض درجة الحرارة. أدر الزر تجاه عقارب الساعة من وضع الغلق (الاتجاه العلوي) لتحديد درجة الحرارة.


مؤشر درجة الحرارة

يمكنك فهم درجة الحرارة الداخلية للفرن من خلال رمز درجة الحرارة على الشاشة. يظهر رمز درجة الحرارة على الشاشة عند بدء الطهي، ويختفي رمز درجة الحرارة عندما تصل درجة الحرارة المحددة. ويظهر رمز درجة الحرارة مرة أخرى عندما تنخفض درجة الحرارة داخل الفرن عن الدرجة المحددة.

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 | مفتاح التبيه |
| 2 | مفتاح ضبط الوقت |
| 3 | مفتاح الخفض |
| 4 | مفتاح الزيادة |
| 5 | مفتاح الإعدادات |
| 6 | مفتاح قفل المقابض |
| رموز الشاشة | |

- | | |
|--|-----|
| رمز وقت الطهي | (⌚) |
| رمز وقت انتهاء الطهي* | (🕒) |
| رمز التبيه | (🔔) |
| رمز السطوع | (💡) |
| رمز قفل المقابض | (🔒) |
| رمز درجة الحرارة | (🌡) |
| رمز الصوت | (🔊) |
| رمز قفل الباب* | (🔒) |
| * يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك. | |

وصف المنتج



- 1 لوحة التحكم
- 2 مصباح*
- 3 الأرفف السلكية**
- 4 محرك بالمروحة (لوح خلفي من الصلب)
- 5 الباب
- 6 مقبض
- 7 سخان سفلي (لوح سفلي من الصلب)
- 8 مواضع الرفوف
- 9 السخان العلوي
- 10 فتحات تهوية

* يعتمد على الطراز. قد لا يحتوي منتجك على مصباح أو قد يختلف نوع المصباح ومكانه عن الرسم التوضيحي.

** يعتمد على الطراز. قد لا يحتوي منتجك على أرفف سلكية. في الرسم التوضيحي، يتم عرض الأرفف السلكية كاملاً.

لوائح النفايات

متواافق مع تشريعات WEEE في التخلص من المنتجات التالفة



يتتوافق هذا المنتج مع تشريعات

WEEE للاتحاد الأوروبي

(EU/19/2012) يحمل هذا المنتج

رمز تصنيف محدد للتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

توصيات لتوفير الطاقة

الأطفال. تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير. تخلص منها بشكل سليم وأفرزها وفقاً لتعليمات المخلفات المدورة. لا تخلص منها مع المخلفات المنزليّة العاديّة.

يمكن العثور على معلومات حول كفاءة الطاقة وفقاً لـ 2014/66EU في بطاقة المنتج المقدمة مع المنتج. ستساعدك الإقرارات التالية على استخدام منتجك بطريقة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة:

- **إذابة تمدد الطعام المُجمَد قبل الطهي.** استخدم في الفرن أوان داكنة أو مطلية بالميناء تنقل الحرارة بشكل أفضل.
- **أوقف تشغيل المنتج لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق قبل وقت انتهاء الطهي خلال عمليات الطهي الممتدة، وبهذا يمكنك توفير 20% من الكهرباء من خلال الاستفادة من السخونة.**
- **إذا كان محدثاً في الوصفة أو دليل المستخدم، فقم دائمًا بالتسخين المسبق. لا تفتح باب الفرن بشكل متكرر في أثناء الطهي.**
- **حاول طهي أكثر من طبق مرة واحدة في الفرن.** يمكنك الطهي في نفس الوقت بوضع وعاني طهي على الرف السلكي. إضافة إلى ذلك، إذا كنت تطهي وجباتك الواحدة تلو الأخرى، فسيتم توفير الطاقة لأن الفرن لن يفقد حرارته.

تم تصنيع هذا الجهاز بأجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. وعلى ذلك، لا تخلص من الجهاز مع النفايات المنزليّة العاديّة في نهاية فترة خدمته. عليك أخذه إلى مركز التجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة أقرب مراكز التجميع. يساعد التخلص المناسب من الأجهزة المستعملة على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

التوافق مع توجيهات RoHS

يتتوافق المنتج الذي قشت شراؤه مع توجيهات RoHS للاتحاد الأوروبي (EU/65/2011). لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة مشار إليها في التوجيهات.

التخلص من مواد التغليف

- **مواد التغليف خطرة على الأطفال. يجب الاحتفاظ بمواد التغليف في مكان آمن بعيداً عن متناول**

- !** **السلامة خلال الصيانة والتنظيف**
- انتظر حتى يبرد المنتج قبل تنظيفه.
 - فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقاً!
 - لا غسل المنتج أبداً عن طريق رش الماء أو سكبه عليه! فثمة خطر التعرض لصدمة كهربائية!
 - لا تنظف المنتج بمنظفات البخار حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
 - لا تستخدم منظفات كاشطة خشنة، أو كاشطات معدنية، أو صوف سلكي، أو مواد تبييض، لتنظيف زجاج باب الفرن الأمامي/زجاج الباب العلوي للفرن (إن وجد). يمكن أن تتسبب هذه المواد في خدش الأسطح الزجاجية وتكسيرها.
 - احتفظ دائمًا بلوحة التحكم نظيفة وجافة. إذا كان السطح رطبًا أو متسخًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في تشغيل الوظائف.
- الزيتية، لتجنب خطر لمس العناصر الساخنة في الفرن . لا تستخدم أبداً الورق الزيتي في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الاستخدام الفصوى المحددة على الورق الزيتي الذي تستخدمه. لا تضع الورقة الزيتية إطلاقاً على قاعدة الفرن .**
- لا تقم بوضع صواني، أطباق و شرائح المنيوم الخَبْز على قاعدة الفرن مباشرة . يمكن أن تساهم الحرارة المتراكمة بضرر قاعدة الفرن .
 - أغلق باب الفرن أثناء الشواء. الأسطح الساخنة قد تسبب حروق!
 - الطعام غير المناسب للشواء يحمل خطر الحريق. يجب شوي الطعام المناسب لنار الشوي الكثيفة فقط.
 - أيضاً، لا تضع الطعام في آخر جزء في الشواية. هذه هي المنطقة الأكثر سخونة والأطعمة الدهنية يمكن أن تشتعل فيها النيران.

- استخدام الملحقات**

 - من المهم وضع الشواية السلكية والصينية بشكل صحيح على الرفوف السلكية. للحصول على معلومات تفصيلية، راجع قسم "استخدام الملحقات".
 - يمكن أن يتسبب الملحقات في تلف زجاج الباب عند إغلاق باب المنتج. ادفع الملحقات دائمًا إلى نهاية مساحة الطهي.

- سلامة الطهي**

 - احذر عند استخدام الكحوليات في الطعام. يت弟兄 الكحول في درجة حرارة مرتفعة وقد يتسبب في وقوع حريق عندما يلامس الأسطح الساخنة إذا أخذ لهبًا.
 - يمكن أن تشتعل فضلات الطعام والزيت وما إلى ذلك في منطقة الطهي. قبل الطهي، قم ب拔الة هذه الأوساخ الخشنة.
 - خطر التسمم الغذائي: لا تحتفظ بالطعام في الفرن لأكثر من ساعة قبل وبعد الطهي. وإلا فإنه قد يسبب التسمم الغذائي أو الأمراض.
 - لا تقم بتسخين علب الكونسرفة المغلفة أو المرطبات الرجاجية . قد يتسبب الضغط الناشئ في انفجار المرطبات . قم بوضع ورقة زيتية على الفرن المسخن مبدئيًّا عبر وضعها مع الأغذية فوق ملحقات الفرن (صينية، شواية إلخ) أو داخل وعاء طهي . قم بإبعاد الأجزاء الزائدة المعلقة عن الوعاء أو الملحقات عن الورقة

- فقد تشتعل النار في الأغراض القابلة للاشتعال التي تكون موضوعة في منطقة للطهي. لا تخزن أبداً أشياء قابلة للاشتعال في منطقة الطهي.**

 - مقبض الفرن ليس مجفف مناشف. فعند استخدام المنتج، لا تعلق عليه المناشف أو القفازات أو المنسوخات المماثلة.
 - تتحرك مفصلات باب المنتج وتشدّ عند فتح وإغلاق الباب. عند فتح / إغلاق الباب، فلا تمسك الجزء الذي يحتوي على مفصلات

- تحذيرات الحرارة**

 - تحذير: تحذير: تكون الأجزاء المكشوفة من المنتج ساخنة أثناء التشغيل. لا تلمس المنتج وعناصر التسخين. لا يجب تقريب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام من المنتج بدون وجود شخص بالغ مسؤول عنهم.
 - لا تضع مواد قابلة للاشتعال / الانفجار بالقرب من المنتج، لأن الحواف ستكون ساخنة أثناء التشغيل.
 - ابتعد أثناء فتح باب الفرن بسبب خروج البخار. قد يحرق البخار يدك ووجهك و / أو عينيك.
 - قد يكون المنتج ساخناً أثناء الاستخدام.
 - لا تلمس الأجزاء الساخنة والأجزاء الداخلية في الفرن وعناصر التسخين وما إلى ذلك.
 - عند وضع الطعام في الفرن الساخن وأخراجه منه، استخدم دائمًا قفازات فرن مقاومة للحرارة.

- القابلة للإزالة أو المتحركة من المنتج**

من التلف وإلهاقه تلف بالمنتج.

تحقق من المظهر العام للمنتج بحثاً عن أي تلف قد يحدث أثناء النقل.
- سلامة التركيب**

قبل تثبيت المنتج، افحصه بحثاً عن أي تلف. لا تقم بتركيب المنتج إذا كان تالفاً.

لا تقم بتثبيت المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (المشعاعات والمواءد وما إلى ذلك).

أبق جميع قنوات التهوية مفتوحة حول المنتج.

لا يجب تثبيت المنتج خلف أبواب زخرفية لمنع الحرارة المفرطة.
- سلامة الاستخدام**

تأكد من إيقاف تشغيل المنتج بعد كل استخدام.

في حالة عدم استخدامك المنتج لفترة طويلة، قم بفصله أو أوقف تشغيل المصهر من صندوق المصاهير.

لا تشغّل منتجًا معيناً أو تالفاً. وإن وجد، فافصل توصيلات الكهرباء/الغاز الخاصة بالمنتج واتصل بمركز الخدمة المعتمد.

لا تستخدم المنتج إذا كان الباب الزجاجي الأمامي مزلاً أو مكسوراً.

لا تصعد فوق المنتج للوصول إلى أي شيء أو لأي سبب آخر.

لا تستخدم المنتج وأنت في حالة يمكن أن تؤثر على حسن تقديرك، مثل تعاطي المخدرات وأو تناول مشروبات كحولية.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة المصنع أو الخدمة المعتمدة أو شخص تحدده الشركة المستوردة لتجنب أي مخاطر.**

تحذير: قبل استبدال مصباح الفرن، تأكد من فصل المنتج عن مصدر التيار الكهربائي لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية. افصل المنتج أو أوقف تشغيل المصهر من صندوق المصاهير.

(إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على قابس)

لا تقم بتوصيل المنتج بمقبس فضفاض، أو مكسور، أو متسرخ، أو يحمل خطراً ملامسة الماء (مثل الماء الذي قد يتتسرب من طاولة المطبخ).

لا تلمس القابس بأيدي مبللة! لفصل التيار، لا تمسك السلك، بل أمسك القابس دائماً.

تأكد من تثبيت القابس في المقبس بشكل جيد، لتجنب حدوث شرارات كهربائية.
- سلامة الحمل**

افصل المنتج من التيار الكهربائي قبل نقل المنتج.

المنتج ثقيل، ولذا يجب حمله بواسطة شخصين على الأقل.

لا تستخدم الغطاء و / أو المقبض لحمل المنتج أو تحريكه.

لا تضع أشياء أخرى على المنتج واحمله بوضع مستقيم.

عندما تحتاج إلى نقل المنتج، لفه بمادة لف الفقاعات أو بالورق المقوى السميك وقم ب sclerosisه بإحكام. قم بتنشيط المنتج بإحكام بشرط لمنع الأجزاء

- يجب أن يكون القابس أو التوصيل الكهربائي المنتج في مكان يسهل الوصول إليه (حيث لن يتأثر بالهب الموقر). إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تكون هناك منظم (صمام، مصهر، وما إلى ذلك) على التركيبات الكهربائية التي يتصل بها المنتج، بما يتوافق مع اللوائح الكهربائية لفصل جميع الأقطاب عن الشبكة.
- يجب ألا يتم توصيل المنتج بالقبس أثناء التثبيت والإصلاح والنقل.
- قم بتوصيل المنتج بمنفذ يفي بقيم الجهد والتردد المحددة على ملصق النوع.
- (إذا كان المنتج لا يحتوي على سلك إمداد) استخدم فقط كابل التوصيل المحدد في قسم "المواصفات التقنية".
- لا تضغط على سلك الطاقة أسفل المنتج وخلفه. لا تضع أي شيء ثقيل على كابل الطاقة. يجب عدم طي كابل الطاقة أو سحقه أو ملامسته لأي مصدر حرارة.
- أثناء تشغيل الفرن ، يصبح سطحه الخلفي ساخناً أيضاً. يجب ألا تلمس أسلاك الطاقة السطح الخلفي ، فقد تلف التوصيات.
- لا تضغط على الكابلات الكهربائية في باب الفرن ولا تمررها عبر الأسطح الساخنة. قد تسبب في تلف دائرة الفرن وحدوث حريق نتيجة ذوبان الكل.
- استخدام الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة أو الكابلات الإضافية.
- الإشراف أو ما لم يتلقون التعليمات اللازمة.
 - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالمنتج.
 - المنتجات الكهربائية تشكل خطورة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب ألا يلعب الأطفال والحيوانات الأليفة بالمنتج أو التسلق عليه أو دخوله.
 - لا تضع أشياء يمكن للأطفال الوصول إليها على المنتج.
 - تحذير: أثناء الاستخدام تكون الأسطح التي يمكن الوصول إليها للمنتج ساخنة. يجب الاحتفاظ بالجهاز بعيداً عن الأطفال.
 - يجب الاحتفاظ بمواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. هناك خطر الإصابة والاختناق.
 - عندما يكون الطعام مفتوحاً، لا تضع أي أشياء ثقيلة عليه أو تسمح للأطفال بالجلوس على الطعام. فقد تسبب في انقلاب الفرن أو إتلاف مغصلات الباب.
 - (إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على قابس) من أجل سلامة الأطفال، افصل قابس الطاقة واجعل المنتج غير قابل للتشغيل قبل التخلص من المنتج.
- !** الحماية الكهربائية
- قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بمصهر يطابق التصنيفات الحالية الموضحة على ملصق النوع.
 - يجب عمل التأريض بواسطة كهربائي مؤهل. لا تستخدم المنتج بدون تأريض وفقاً للوائح المحلية / الوطنية.

مناطق المطبخ المنزلي والموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.

تحذير: يستخدم هذا المنتج لغرض الطهي فقط . لا يستخدم لأغراض مختلفة مثل تدفئة الغرفة . يمكن استخدام الفرن من أجل إذابة الطعام المجمد أو الخنزير أو الشوكي أو القلي .

هذا المنتج؛ لا ينبغي استخدامه في التسخين الأطباق أو التدفئة أو تعليق المناشف أو الملابس على مقبض التجفيف.

!**سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب الاعاقة والحيوانات الأليفة**
يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال في سن 8 سنوات وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من نقص في المهارات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، طالما أنهم خاضعون للإشراف أو التدريب على الاستخدام الآمن للمنتج ومخاطرها.

يجب لا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال إلا إذا كان هناك شخص يشرف عليهم. لا يجب استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة (بما في ذلك الأطفال) ما لم يتم إبقائهم تحت

- هذا القسم يتناول تعليمات السلامة التي تساعد في الحيلولة دون وقوع أضرار خطيرة سواء كانت مادية أو إصابات جسدية.

- إذا تم تقديم المنتج إلى شخص آخر للاستخدام الشخصي أو غير المباشر، فيجب تقديم الدليل، وملصقات المنتج، والمستندات والأجزاء الأخرى ذات الصلة مع المنتج.
- لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.

- وفي حالة اتباع تلك التعليمات، فإن كافة الضمانات تصبح غير سارية.
● يجب تنفيذ جميع عمليات التثبيت والإصلاحات من قبل الشركة المصنعة أو الخدمة المعتمدة أو الشخص الذي تحدده الشركة المستوردة.
- **● استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.**

- **● لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من المنتج ما لم يذكر بوضوح في دليل المستخدم.**
- **● لا تقم بإجراء تغييرات فنية على المنتج.**

!**أغراض الاستخدام**
صمم هذا المنتج للاستخدام المنزلي. غير مناسب للاستخدام التجاري.
لا تستخدم المنتج في الحدائق أو الشرفات أو البيئات الخارجية الأخرى. تم تصميم الجهاز ليتم استخدامه في

15 17 17 17 18 18 20 23 23 23 25 26 27 28 28 29 29 29 29 30 32 32 34	المواصفات الفنية 4 الاستعمال الأول ضبط الوقت لأول مرة التنظيف للمرة الأولى كيفية تشغيل الموقد معلومات عامة بخصوص استخدام الفرن تشغيل وحدة التحكم في الفرن الإعدادات 6 معلومات عامة عن الطهي تحذيرات عامة عن الطبخ في الفرن المعجنات وأطعمة الفرن اللحوم والأسماك والدواجن الشواية اختبار الأطعمة 7 الصيانة والعناية معلومات التنظيف العامة تنظيف الملحقات تنظيف لوحة التحكم تنظيف الفرن من الداخل (منطقة الطهي) تنظيف بالبخار السهل تنظيف باب الفرن إزالة الزجاج الداخلي لباب الفرن تنظيف مصباح الفرن استكشاف الأخطاء وإصلاحها	4 4 سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب الاعاقة والحيوانات الأليفة 5 6 6 سلامة الحمل سلامة التركيب سلامة الاستخدام تحذيرات الحرارة استخدام الملحقات سلامة الطهي السلامة خلال الصيانة والتنظيف 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 13 13	1 تعليمات السلامة أغراض الاستخدام سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب الاعاقة والحيوانات الأليفة الحماية الكهربائية سلامة الحمل سلامة التركيب سلامة الاستخدام تحذيرات الحرارة استخدام الملحقات سلامة الطهي 2 تعليمات بيئية لوائح النفايات متواافق مع توجيهات WEEE في التخلص من المنتجات التالفة التخلص من مواد التعليب توصيات لتوفير الطاقة 3 منتجك وصف المنتج وصف لوحة التحكم واستخدامها التحكم في الفرن وظائف تشغيل الفرن ملحقات المنتج استخدام ملحقات المنتج
---	---	--	---

علينا العزيز؛

يرجى قراءة دليل المستخدم جيداً قبل استخدام المنتج.

يرجى قراءة دليل المستخدم جيداً قبل استخدام المنتج. شكرك على اختيارك منتجات **Beko**. وتنمي استخدامك لمنتج هذا المنتج المصنوع بجودة عالية وتقنيات حديثة على أفضل نحو. للقيام بذلك، اقرأ هذا الدليل بعناية وأي وثائق أخرى ذات صلة قبل استخدام المنتج واحتفظ بها كمرجع. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فأعطيه دليل المستخدم أيضاً. اتبع التعليمات مع مراعاة جميع المعلومات والتحذيرات في دليل المستخدم. يجب مراعاة جميع المعلومات والتحذيرات في دليل المستخدم. بهذه الطريقة، ستحمي نفسك ومنتجك من الأخطار التي قد تحدث. احتفظ بدليل المستخدم. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فأعطيه دليل المستخدم أيضاً. يحتوي دليل المستخدم على الرموز التالية:



خطر يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
إخطار خطر قد ينتج عنه تلف مادي للمنتج أو بيته.



خطر يمكن أن يؤدي إلى حروق بسبب التلامس مع الأسطح الساخنة.



معلومات مهمة أو نصائح مفيدة للاستخدام.



اقرأ دليل المستخدم.

Arçelik A.Ş.


Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY





بنيت في الفرن

دليل المستخدم



BBIM14300XD

AR

385.4415.90/R.AA/17.12.2021/2-2

7727188422