



Stručný návod

Obsluha produktu

⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!



1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlo ponuka
3. Tlačidlá výber časového oneskorenia /výber smerovania ponuky
4. Tlačidlo výber/potvrdenie
5. Displej
6. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť
7. Tlačidlá pre voľbu funkcie
F1 AqualIntenseTurboWash Funkcia
F2 Fast+ Funkcia
F3 SteamGloss Super Gloss Steam
F4 Funkcia Polovičná náplň
8. Tlačidlá voľby programu



9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (závisí od modelu)
10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (závisí od modelu)
11. Kontrolka funkcie IonGuard(závisí od modelu)
12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
13. Kontrolka odloženého štartu
14. Kontrolka konca programu
15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku
16. Kontrolka soli
17. Kontrolka odpojenej vody
18. Kontrolka dávkovania kvapalného čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)
19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)

Tabuľka Údaje o programu a hodnoty premennej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predmytie
Teplota umývania	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Urobite umývanie	Je to najvhodnejší umývací program pre každobežné umývanie značaneho riadu vŕatiacich plasto-vínca. Voda a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Vnútorné riadne značené riadu, hincs a parváce.	Vnútorný na umývanie riadu s výrobkom riadu vŕatiacich plastového riadu.	Vnútorný na umývanie riadu s výrobkom riadu vŕatiacich plastového riadu.	Speciálny program pre sklenené sklo.	Program denného umývania pre každodenné riadu vŕatiacich skleneného riadu.	Vnútorné pre odstraňanie značiek na značených riadach, ktoré sa dškrabali alebo vopred umyli.	Vnútorné pre odstraňanie značiek na značených riadach, ktoré sa dškrabali alebo vopred umyli. Niekoľko ani v zareadení, čím sa predede výrobeniu zeleno zapäčtu.
Stupeň znecistenia	Určuje trojeho znecistenia riadov a automatickú nastavu teplotu a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Je to najvhodnejší umývací program pre každobežné umývanie značaneho riadu vŕatiacich plasto-vínca. Voda a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Určuje trojeho znecistenia riadov a automatickú nastavu teplotu a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Určuje trojeho znecistenia riadov a automatickú nastavu teplotu a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Určuje trojeho znecistenia riadov a automatickú nastavu teplotu a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Určuje trojeho znecistenia riadov a automatickú nastavu teplotu a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Určuje trojeho znecistenia riadov a automatickú nastavu teplotu a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.	Určuje trojeho znecistenia riadov a automatickú nastavu teplotu a roční umývacie vody, ktoré sú využívané pri umývaní. Vnútorné prevedenie riadov.
Stredne az velmi	Stredne	Velmi	Stredne	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	-
Predmytie	+	+	+	+	+	-	-	+
Umyvanie	+	+	+	+	+	+	+	-
Sušenie	+	+	+	+	+	+	+	-
Trvanie / (min)	110/173 / 140/203	202/214	170 / 198	227 / 261	120 / 127	58 / 76	30 / 53	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,85-1,40	1,53	1,51	0,849	1,2	1,18	0,8	-

Trvanie programu je špecifikované ako 2 rôzne hodnoty s funkciou Autoselect a zapnutou v poli „Trvanie (min)“. Ak je možné v produkte použiť tabuľkový prístroj, díkia programu bude prílišne rovnaká ak doba automatického dávkovaania a pre práškový umývaci prások bude dĺžka programu približne rovnaká ako doba vynutého automatického dávkovaania. Hodnoty sú predstavené v tabuľke boli zistené za štandardnych podmienkach. Pri zmenených podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčný program pre skloobore. Testovanie v súlade s normou EN 10242/6036 sa vykonáva s prímkou zásobníkom soľi a pH na nádržku na oplachovacie prostriedok a s príslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie sú spôsobené zmeny v trvaní programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |

Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundy.

i Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).


3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.



- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7°dH , nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.